

LC-46SV49U LC-32SV29U LC-26SV490U

LIQUID CRYSTAL TELEVISION **TÉLÉVISEUR ACL TELEVISOR CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO**

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE OPERACIÓN ENGLISH

FRANÇAIS





IMPORTANT : Please read this operation manual before starting operating the equipment. IMPORTANT : Veuillez lire ce mode d'emploi avant de commencer à utilliser l'appareil. IMPORTANTE: Lea este manual de operación antes de comenzar a operar el equipo.

LC-46SV49U LC-32SV29U LC-26SV490U

LIQUID CRYSTAL TELEVISION

ENGLISH

OPERATION MANUAL

IMPORTANT:

To aid reporting in case of loss or theft, please record the TV's model and serial numbers in the space provided. The numbers are located at the rear of the TV. Model No.:

Serial No.:

IMPORTANT INFORMATION

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.





The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. The exclamation point within a triangle presence of important operating and

presence of important operating and maintenance(servicing)instruction in the literature accompanying the product .

IMPORTANT INFORMATION

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT. FULLY INSERT.

WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

CAUTION:

This product satisfies FCC regulations when shielded cables and connectors are used to connect the unit to other equipment. To prevent electromagnetic interference with electric appliances such as radios and televisions, use shielded cables and connectors for connections.

This product utilizes fluorescent lamp containing a small amount of mercury LC-46SV49U/ LC-32SV29U. Disposal of these materials may be regulated due to environmental consider ations. For disposal or recycling information, please contact your local authorities, the Electronic Industries Alliance:www.eiae.org,the lamp recycling organization:

www.lamprecvcle.org or Sharp at 1-800-BE-SHARP

(For U.S.A only)

DECLARATION OF CONFORMITY:

SHARP LIQUID CRYSTAL TELEVISION, MODEL LC-32SV29U/LC-46SV49U/LC-26SV490U This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **RESPONSIBLE PARTY:**

SHARP ELECTRONICS CORPORATION Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163 TEL: 1-800-BE-SHARP

For Business Customers: URL http://www.sharpusa.com

INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note to CATV system installer: This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820 of the National Electrical Code that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

TRADEMARKS

 HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DEAR SHARP CUSTOMER

Thank you for your purchase of the Sharp Liquid Crystal Television. To ensure safety and many years of trouble-free operation of your product, please read the Important Safety Instructions carefully before using this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Electricity is used to perform many useful functions, but it can also cause personal injuries and property damage if improperly handled. This product has been engineered and manufactured with the highest priority on safety. However, improper use can result in electric shock and/or fire. In order to prevent potential danger, please observe the following instructions when installing, operating and cleaning the product. To ensure your safety and prolong the service life of your Liquid Crystal Television, please read the following precautions carefully before using the product.

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions..
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Additional Safety Information

- 14) Power Sources—This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 15) Overloading—Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 16) Object and Liquid Entry—Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

- 17) Damage Requiring Service—Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - a) When the AC cord or plug is damaged,
 - b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
 - c) If the product has been exposed to rain or water,
 - d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation,
 - e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
 - f) When the product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 18) Replacement Parts—When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
- 19) Safety Check—Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- 20) Wall or ceiling mounting—When mounting the product on a wall or ceiling, be sure to install the product according to the method recommended by the manufacturer.

CAUTION

- These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna is connected to the television equipment, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.



- Warning statement indicating that Class I apparatus shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- Statement indicating that when the mains plug or appliance coupler shall remain readily operable.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Where an all-pole MAINS SWITCH is used as the disconnect device, the location on the apparatus and the function of the switch shall be described, and the switch shall remain readily operable.

- Water and Moisture Do not use this product near water for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.
- Stand Do not place the product on an unstable cart, stand, tripod or table. Placing the product on an unstable base can cause the product to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the product. Use only a cart, stand, tripod, bracket or table recommended by the manufacturer or sold with the product. When mounting the product on a wall, be sure to follow the manufacturer's instructions. Use only the mounting hardware recommended by the manufacturer.
- Selecting the location Select a place with no direct sunlight and good ventilation.
- Ventilation The vents and other openings in the cabinet are designed for ventilation. Do not cover or block these vents and openings since insufficient ventilation can cause overheating and/or shorten the life of the product. Do not place the product on a bed, sofa, rug or other similar surface, since they can block ventilation openings. This product is not designed for built-in installation; do not place the product in an enclosed place such as a bookcase or rack, unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions are followed.
- The Liquid Crystal panel used in this product is made of glass. Therefore, it can break when the product is dropped or applied with impact. Be careful not to be injured by broken glass pieces in case the panel breaks.
- Heat The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.
- The Liquid Crystal panel is a very high technology product with 1,049,088 pixels (LC-32SV29U) / 2,073,600 pixels (LC-46SV49U) / 2,073,600 pixels (LC-26SV490U), giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed point of blue, or red. Please note that this does not affect the performance of your product.
- Lightning For added protection for this television equipment during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the equipment due to lightning and power-line surges.
- Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
- To prevent fire, never place any type of candle or flames on the top or near the TV set.
- To prevent fire or shock hazard, do not place the AC cord under the TV set or other heavy items.
- Do not display a still picture for a long time, as this could cause an afterimage to remain.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this product to dripping or splashing.

No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the product.

• Do not insert foreign objects into the product. Inserting objects in the air vents or other openings may result in fire or electric shock. Exercise special caution when using the product around children.



Precautions when transporting the TV

• When transporting the TV, never carry it by holding or otherwise putting pressure onto the display. Be sure to always carry the TV by two people holding it with two hands — one hand on each side of the TV.

Caring for the Cabinet

- Use a soft cloth (cotton, flannel, etc.) and gently wipe the surface of the cabinet.
- Using a chemical cloth (wet/dry sheet type cloth, etc.) may deform the components of the main unit cabinet or cause cracking.
- Wiping with a hard cloth or using strong force may scratch the surface of the cabinet.
- If the cabinet is very dirty, wipe with a soft cloth (cotton, flannel, etc.) soaked in neutral detergent diluted with water and thoroughly wrung out, and then wipe with a soft dry cloth.
- The cabinet is primarily made of plastic. Avoid using benzene, thinner, and other solvents, as these may deform the cabinet and cause the paint to peel off.
- Do not apply insecticides or other volatile liquids. Also, do not allow the cabinet to remain in contact with rubber or vinyl products for a long period of time. Plasticizers inside the plastic may cause the cabinet to deform and cause the paint to peel off.

Caring for the Liquid Crystal panel

- Turn off the main power and unplug the AC cord from the wall outlet before handling.
- Gently wipe the surface of the display panel with a soft cloth (cotton, flannel, etc.). To protect the display panel, do not use a dirty cloth, liquid cleaners, or a chemical cloth (wet/ dry sheet type cloth, etc.). This may damage the surface of the display panel.
- Wiping with a hard cloth or using strong force may scratch the surface of the display panel.
- Use a soft damp cloth to gently wipe the display panel when it is really dirty. (It may scratch the surface of the display panel when wiped strongly.)



- If the display panel is dusty, use an anti-static brush, which is commercially available, to clean it.
- To avoid scratching the frame or screen, please use a soft, lint free cloth for cleaning. Approved cleaning cloths are available directly from Sharp in single (00Z-LCD-CLOTH) or triple (00Z-LCD-CLOTH-3) packs.

Call 1-800-BE-SHARP for ordering, or VISIT http://www.sharpusa.com/SharpDirect.

CHILD SAFETY

It Makes A Difference How and Where You Use Your Flat Panel Display

Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:

THE ISSUE



- The home theater entertainment experience is a growing trend and larger flat panel displays are popular purchases. However, flat panel displays are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations.
- Flat panel displays that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests or carts may fall over and cause injury.

THIS MANUFACTURER CARES!

• The consumer electronics industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.

TUNE INTO SAFETY

- One size does NOT fit all. Follow the manufacturer's recommendations for the safe installation and use of your flat panel display.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- Don't place flat panel displays on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger than life" flat panel display. Care should be taken to place or install the display where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Care should be taken to route all cords and cables connected to the flat panel display so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.

WALL MOUNTING: IF YOU DECIDE TO WALL MOUNT YOUR FLAT PANEL DISPLAY, ALWAYS:

- Use a mount that has been recommended by the display manufacturer and/or listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- Follow all instructions supplied by the display and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely install your flat panel display, contact your retailer about professional installation.
- Make sure that the wall where you are mounting the display is appropriate. Some wall mounts are not designed to be mounted to walls with steel studs or old cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- A minimum of two people are required for installation. Flat panel displays can be heavy.



Note: CEA is the preeminent trade association promoting growth in the \$161 billion U.S. consumer electronics industry. More than 2,200 companies enjoy the benefits of CEA membership, including legislative advocacy, market research, technical training and education, industry promotion and the fostering of business and strategic relationships.



QUICK REFERENCE

Supplied Accessories

Make sure the following accessories are provided with the product.



NOTE

- Always use the AC cord supplied with the TV.
- The illustrations above are for explanation purposes and may vary slightly from the actual accessories.

Attaching/Detaching the Stand

- Before attaching (or detaching) the stand, unplug the AC cord from the AC INPUT terminal.
- Before performing work spread cushioning over the base area to lay the TV on. This will prevent it from being damaged.

CAUTION

- Attach the stand in the correct direction.
- Be sure to follow the instructions. Incorrect installation of the stand may result in the TV falling over.
- 1. Put the TV face down on a safe surface that is covered by a soft and smooth cloth.
- 2. Adjust the TV stand to the bottom of the TV.
- 3. Fasten the screws by using a cross-head screwdriver (Not supplied).



CAUTION

• Do not push too hard or put excessive pressure to the stand neck to avoid the damages when you turn the TV for the most comfortable viewing angle.

NOTE

• To detach the stand, perform the steps in reverse order.

QUICK REFERENCE

Detaching the stand neck for wall mounting

CAUTION

- Please use care when disassembling cabinet, stand, and pillar for wall mounting.
- Detach the stand neck in the correct direction.
- Do not remove the stand neck from the TV unless using an optional wall mount bracket to mount it.
- 1. Loosen the 4 screws that secure the stand neck by using a cross-head screwdriver. Remove stand cover from the TV set.



NOTE

- To attach the stand neck, perform the steps in reverse order.
- Do not force or overtighten and do not install without stand covers.

QUICK REFERENCE

Quick Installation Tips

- **1** Attach your antenna to the back of the television. (See page 12.)
- **2** Connect the AC plug for the television into the AC outlet.



- Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
- This product must only be connected to a 120V, 60Hz AC outlet. Connecting it to any other kind of outlet will damage the product and invalidate the warranty.

NOTE

• TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT TOUCH UN-INSULATED PARTS OF ANY CABLES WITH THE AC CORD CONNECTED.

- **3** How to turn on the television for the first time.
 - A) Press **POWER** on the television.
 - B) The POWER indicator on the front of the television lights off.



NOTE

- Speakers cannot be detached from the TV.
- **4** Insert the batteries into the remote control unit.(See page 13.)

Using the Remote Control Unit

Use the remote control unit by pointing it towards the remote control sensor on the TV. Objects between the remote control unit and the remote control sensor may prevent proper operation.



Cautions regarding the remote control unit

- Do not expose the remote control unit to shock. In addition, do not expose the remote control unit to liquids, and do not place in an area with high humidity.
- Do not install or place the remote control unit under direct sunlight. The heat may cause deformation of the remote control unit.
- The remote control unit may not work properly if the remote control sensor on the TV is under direct sunlight or strong lighting. In such cases, change the angle of the lighting or the TV, or operate the remote control unit closer to the remote control sensor.



IMPORTANT:

If the POWER indicator light on the television still does not turn off, press **POWER** on the remote control to turn the power on.

IMPORTANT:

IF THE UNIT DOES NOT POWER ON - UNPLUG THE TELEVISION FROM THE OUTLET AND REPEAT THE INSTALLATION STEPS.

IF YOU STILL ENCOUNTER NO POWER, PLEASE CONTACT US AT 1-800-BE-SHARP.

Preparation

Antennas

To enjoy a clearer picture, use an outdoor antenna. The following is a brief explanation of the types of connections that are used for a coaxial cable. If your outdoor antenna uses a 75-ohm coaxial cable with an F-type connector, plug it into the antenna terminal at the rear of the TV set.





Preparation

Installing Batteries in the Remote Control Unit

If the remote control fails to operate TV functions, replace the batteries in the remote control unit.

1 Open the battery cover.



3 Close the battery cover.



2 Insert two "AAA" size batteries (supplied with the product).



• Place the batteries with their terminals corresponding to the (+) and (-) indications in the battery compartment.

CAUTION

Improper use of batteries can result in chemical leakage or explosion. Be sure to follow the instructions below.

- Do not mix batteries of different types. Different types of batteries have different characteristics.
- Do not mix old and new batteries. Mixing old and new batteries can shorten the life of new batteries or cause chemical leakage in old batteries.
- Remove batteries as soon as they are worn out. Chemicals that leak from batteries come in contact with skin can cause a rash. If you find any chemical leakage, wipe thoroughly with a cloth.
- The batteries supplied with this product may have a shorter life expectancy due to storage conditions.
- If you will not be using the remote control unit for an extended period of time, remove batteries from it.
- The batteries (batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

IMPORTANT INFORMATION TRADEMARKS	. 1 . 2
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	. 3
QUICK REFERENCE	. 8
Supplied Accessories	. 8
Attaching/Detaching the Stand	. 8
Detaching the stand neck for wall mounting	. 9
Quick Installation Tips	10
Using the Remote Control Unit	11
Antennas	12
Connecting Antenna Cable	12
Installing Batteries in the Remote Control Unit	13
Contents	14
Part Names	15
TV (Front)	15
TV (Side/Rear)	15
Remote Control Unit	16
Introduction to Connectionst	17
Watching TV	23
Turning On/Off the Power	23
Initial Setup	23
Direct Button Operation	25
On-Screen Display Menu	29
Menu Items	29
On-Screen Display Menu Operation	30
Menu Operation Button	31
Video Menu	31
Audio Menu	33
TV Menu	34
Setup Menu	35
Parental Menu	37
LISB	Δ1
Annendiy	ΔΔ
Troubleshooting	тт ЛЛ
Specifications	44 15
DC Compatibility Chart	40
PC Company Unan	40
Inscretion on the Software License for This Dreduct	47
	40
Calling for Sorvice	49
	50
	JUC

Dimensional Drawings

• The dimensional drawings for the LCD TV set are shown on the inside back cover.

Part Names

TV (Front)



TV (Side/Rear)



*1: See pages 19, 20, 21 and 22 for external equipment connection.

*2: See page 18,23,25 and 31 for button operations.

NOTE

• The illustrations in this operation manual are for explanation purposes and may vary slightly from the actual operations.

Remote Control Unit



NOTE

- When using the remote control unit, point it at the TV.
- **1 INPUT:** Select a TV input source. (See page 25.)
- 2 0-9: Set the channel.
- **3 ENT:** Jumps to a channel after selecting with the 0–9 buttons.
- 4 FLASHBACK: Press to switch to the previously tuned channel or external input mode. Press again to switch back to the currently tuned channel or external input mode.
- **5 AUDIO:** Display the MTS/SAP setting menu. (See page 26-27.)

- 6 MUTE: Mute the sound. (See page 25.)
- 7 CH \wedge / \vee : Select the channel. (See page 25.)
- 8 MENU: Display the menu screen.
- 9 PC: Direct switch PC source.
- 10 ▲/▼/◀/▶, ENTER:Select a desired item on the screen. (See page 31.)
- **11 RETURN:** Return to the previous menu screen.
- **12 FAVORITE CH:**

A, B, C, D: Select 4 preset favorite channels in 4 different categories. (See page 34 for details.) While watching, you can toggle the selected channels by pressing A, B, C and D.

- **13 AV MODE:** Select an adjusted picture settings. (Standard, Movie, Power Saver User, Dynamic) (See page 26.)
- **14 VIEW MODE:** Select the Picture Mode. (See page 28.)
- **16 POWER:** Switch the power on or enters standby mode. (See page 19.)
- 17 (DOT): (See page 25.)
- **18 DISPLAY:** Display the current channel (or input source) information on the screen.
- **19 FREEZE:** Set the still image. Press again to return to normal screen.
- **20 VOL + /-** : Set the volume. (See page 25.)
- **21 SURROUND:** Display the surround setting menu. (See page 26.)
- 22 TV: Direct switch TV source.
- **23 USB:** Direct switch USB source.
- 24 EXIT: Turn off the menu screen.
- **25 SLEEP:** Allows you to set a time when the TV automatically switches to standby. This display will disappear after a few seconds, and the sleep timer automatically starts counting down. (See page 25.)
- **26 CC:** Display captions during closed-caption source.(See page 27.)

Introduction to Connections

Experiencing HD Images

An HDTV without an HD source is just an ordinary TV.

To enjoy HD images on the TV, you should get HD programming from the following:

- Over-the-air broadcasting via HD quality antenna
- HD cable/satellite subscription
- HD compatible external equipment

NOTE

• For information on updating to HD programming, ask your cable/satellite service provider.

Types of Connection

Image quality differs depending on the terminal used. To enjoy clearer images, check the output terminals of your external equipment and use its appropriate terminals for higher quality images.

For connecting the TV to external equipment, use commercially available cables.

• The illustrations of the terminals are for explanation purposes and may vary slightly from the actual products.



Connecting to External Equipment

Displaying an External Equipment Image Display

To view external source images, select the input source by pressing **INPUT** on the remote control unit or on the TV.



Example

Input		
TV		
INPUT1	HDMI1	
INPUT2	HDMI2	
INPUT3	HDMI3	
INPUT4	COMP/AV	
PC IN		
✓ USB		

1 Press INPUT.

- The CH List screen displays.
- **2** Press $\wedge/ =$ to select the input source.
 - You can also select the input source by pressing **INPUT**. Each time **INPUT** is pressed, the input source toggles.

INPUT1 —	→ INPUT2 -	→ INPUT3
1		Ļ
TV ← — —		— — INPUT4

• An image from the selected source automatically displays.

Connecting to External Equipment

You can connect many types of external equipment to your TV. To view external source images, select the input source from **INPUT** on the remote control unit or on the TV. (See pages 18 and 25.)For connecting the TV to external equipment, use commercially available cables.

CAUTION

• To protect equipment, always turn off the TV before connecting any external equipment.

• Please read the relevant operation manual (Blu-ray disc player, etc.) carefully before making connections.

Connecting a Blu-ray Disc/DVD Player or HD Cable/Satellite Set-top Box

■ When using HDMI cable (INPUT 1, 2, or 3):

The HDMI (High Definition Multimedia Interface) terminal is an audio-video interface that enables a connection for audio and video signals using a single cable. The HDMI terminal supports high-resolution video input.

Back and side panel

- Blu-ray disc player
 DVD player
- HD cable/satellite set-top box

HDMI-certified cable

NOTE

- To enjoy 1080p display capability, connect your external equipment using an HDMI-certified cable or a component cable and set the equipment to 1080p output.
- Supported Audio format: Linear PCM, sampling rate 32/44.1/48kHz.

■ When using DVI-HDMI conversion cable (INPUT 1, 2 or 3):

- Blu-ray disc player
 DVD player
- HD cable/satellite set-top box



NOTE

• When using a DVI-HDMI conversion cable, you should make an analog audio connection. In this case, in addition to connecting a DVI-HDMI conversion cable to the INPUT 1,2,3(HDMI) terminal, connect a Ø 3.5 mm stereo minijack cable to the AUDIO PC/HDMI terminal.

■ When using Component cable (INPUT 4):

- Blu-ray disc player • DVD player
- HD cable/satellite set-top box



horizontal inputs

NOTE

- To enjoy 1080p display capability, connect your external equipment using an HDMI-certified cable or a component cable and set the equipment to 1080p output.
- See page 19 for connecting a Blu-ray disc player, DVD player or an HD cable/satellite set-top box to the HDMI terminal.

Connecting a Game Console, VCR, Camcorder or Cable/Satellite Set-top Box

■ When using Composite cable (INPUT 4):

- Game console • VCR
- Camcorder
- Cable/Satellite set-top box



Connecting an Audio Amplifier

When using coaxial cable:

It is possible to output audio through the DIGITAL AUDIO terminal.PCM audio outputs from the terminal.



NOTE

• Digital Audio output is not available when using an HDMI input.



NOTE

- If the image is not in sync with the audio, check the settings of the connected surround system.
- Letting the TV output the audio to an AV amplifier:

Connecting to External Equipment

Connecting a PC

Refer to page 46 for a list of PC signals compatible with the TV.

When using HDMI cable (INPUT 1, 2 or 3):



NOTE

• The HDMI terminals only support digital signal.

■ When using DVI-HDMI conversion cable (INPUT 1,2,3):



NOTE

When using a DVI-HDMI conversion cable, you should make an analog audio connection. In this case, in addition to connecting a DVI-HDMI conversion cable to the INPUT 1,2,3 (HDMI) terminal, connecta Ø 3.5 mm stereo minijack cable to the AUDIO PC/HDMI terminal.

■ When using analog RGB cable (PC IN):



NOTE

• When using an analog RGB cable, input the audio signal to the AUDIO PC/HDMI terminal of PC IN.

Watching TV

Turning On/Off the Power



Press **POWER** on the TV, or **POWER** on the remote control unit to turn the power on.

• POWER indicator : Power on, nothing; Power off, red.

Press **POWER** on the TV, or **POWER** on the remote control unit again to turn the power off.

• The TV enters standby and the image on the screen disappears.

NOTE

- If you are not going to use this TV for a long period of time, be sure to remove the AC cord from the AC outlet.
- Small amount of electric power is still consumed even when the TV is turned off.
- there is If no signal input for 5 minutes, the power will turn to standby mode automatically.

Initial Setup

When you turn on the TV for the first time, the Initial Setup will guide you through the setup process. Perform the following steps before you press **POWER** on the remote control unit.

- 1. Insert the batteries into the remote control unit. (See page 13.)
- **2.** Connect the antenna cable to the TV. (See page 12.)
- **3.** Plug in the AC cord to the AC outlet. (See page 10.)



1. Initial Setup

• The Initial Setup screen display at the first use. Press **ENTER** to start the initial setup.



2. Language setting

- Select the OSD menu language from English, Spanish, or French.
- Press ▲ / ▼ to select the desired language listed on the screen, and then press the ► button to the next step.



Watching TV

3. Location setting

 Press ▲ / ▼ to select "Home" or "Store" and press ► to the next step.



4. Time Zone setting

• Press ▲ / ▼ to select your current location for time zone.



5. Tuner setting

- Make sure what kind of connection is made with your TV when selecting "Air" or "Cable".
- Press ▲ / ▼ to select "Air" or "Cable" and press ► to the next step.



6. Channel scan setting

 Press ▲ / ▼ to select "Scan" or "Skip Scan" and press ► to continue.



7. Start channel searching

- Wait until the channel scan to complete.
- If you press **RETURN**, the process will return to the previous step.
- If you skip this step, the channel search can be performed in the TV Menu. (See page 34.)



8. Initial setup completed

• Press **ENTER** to exit the setup wizard.





• Auto programming may take 20+ minutes to complete. Please wait until you see the Auto programming complete message. The TV will then switch automatically to the first channel found.



Changing Channels

You can change channels by pressing $CH \land / \lor or 0-9$, or • (DOT).

Examples:

- To select a 1 or 2-digit channel number (e. g., Channel 5): Press $5 \longrightarrow ENT$.
- To select a 3-digit channel number (e. g., Channel 115):
- $\begin{array}{l} \mbox{Press } 1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 5 \longrightarrow \mbox{ENT}. \\ \mbox{To select a 4-digit channel number} \\ \mbox{(e. g., Channel 22.1):} \\ \mbox{Press } 2 \longrightarrow 2 \longrightarrow \bullet \mbox{(DOT)} \longrightarrow 1 \longrightarrow \\ \mbox{ENT}. \end{array}$

NOTE

• When selecting a 1-digit channel number, it is not necessary to press **0** before the number.

Changing Volume

You can change the volume by pressing **VOL + /-** on the TV or on the remote control unit.

- To increase the volume, press **VOL+**.
- To decrease the volume, press **VOL**-.

INPUT

To view external source images, select the input source using **INPUT** on the remote control unit or **INPUT** on the TV.

- 1. Press INPUT.
 - A list of selectable sources appears.
- 2. Press **INPUT** again to select the input source.

- An image from the selected source automatically displays.
- Each time **INPUT** is pressed, the input source toggles.
- If you press ▲/▼ to select the input source, press **ENTER** to confirm your selection.

NOTE

• See page 19-22 for external equipment connection.

MUTE

Mutes the current sound output. Press **MUTE**.

NOTE

- Mute can be canceled by using the method below.
 - Mute will be canceled if you press **VOL+/-** or **MUTE**.

SLEEP

Allows you to set a time when the TV automatically switches to standby.

Press SLEEP.

- The remaining time displays when the sleep timer has been set.
- Each time you press **SLEEP**, the remaining time switches as shown below.

Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120

- When set, the time automatically starts counting down.
- If you want to adjust the sleep timer, you can press **SLEEP** twice then change the time setting.

NOTE

- Select **"Off"** by pressing **SLEEP** to cancel the sleep timer.
- The TV will enter standby mode (power indicator lights red) when the remaining time reaches zero.

FLASHBACK

Press **FLASHBACK** to switch to the previously tuned channel or input.

• Press **FLASHBACK** again to switch back to the currently tuned channel or input.

SURROUND

The surround function produces Surround effect from the speakers. Each time you press **SURROUND**, the mode changes between On and Off.

- **On:** Makes it possible to enjoy natural, realistic surround sound.
- **Off:** Outputs the normal sound.

NOTE

• You can have the same settings by choosing "Surround" on the menu items. (See page 33.)

FREEZE

Allows you to capture and freeze a moving image that you are watching.

Press FREEZE.

- A moving image is captured.
- Press **FREEZE** again to cancel the function

AV MODE

AV MODE gives you several viewing options to choose from to best match the surrounding environment of the TV, which can vary due to factors like room brightness, type of program watched or the type of image input from external equipment.

Press **AV MODE**. Current AV MODE displays.

• Press **AV MODE** again before the mode displayed on the screen disappears.

AUDIO

MTS/SAP stereo mode

The TV has a feature that allows reception of sound other than the main audio for the program. This feature is called Multichannel Television Sound (MTS). The TV with MTS can receive mono sound, stereo sound and Secondary Audio Programs (SAP). The SAP feature allows a TV station to broadcast other information, which could be audio in another language or something completely different like weather information.

You can enjoy Hi-Fi stereo sound or SAP broadcasts when available.

- Stereo broadcasts: View programs like live sporting events, shows and concerts in dynamic stereo sound.
- SAP broadcasts: Receive TV broadcasts in either MAIN or SAP sound.

MAIN sound: The normal program soundtrack (either in mono or stereo). SAP sound: Listen to a second language, supplementary commentary or other information. (SAP is mono sound.)

If stereo sound is difficult to hear.

• Obtain a clearer sound by manually switching to fixed mono-sound mode.

You can change MTS as shown below to match the television broadcast signal.

Press **AUDIO** to toggle between audio modes.

Examples: when receiving MTS and SAP MAIN + SAP mode: MAIN - SAP MONO mode: MONO

Digital broadcasting audio mode

The types of audio transmitted in a digital broadcast include SURROUND as well as MONO and STEREO. In addition, it is possible for multiple audio tracks to accompany a single video track.

Press **MTS/SAP** to toggle between audio modes.

Example: when receiving Digital broadcasting

STEREO (Audio1) → STEREO (Audio2) SURROUND (Audio3)

NOTE

• MTS only operates while in TV mode.

Closed Captions (CC)

Your TV is equipped with an internal Closed Caption decoder. It allows you to view conversations, narration and sound effects as subtitles on your TV. Closed Captions are available on some TV programs and on some VHS home video tapes at the discretion of the program provider.

Digital Closed Caption service is a new caption service available only on digital TV programs (also at the discretion of the service provider). It is a more flexible system than the original Closed Caption system, because it allows for a variety of caption sizes and font styles. When the Digital Closed Caption service is in use, it will be indicated by the appearance of a 3-letter abbreviation that also indicates the language of the Digital Closed Captions: ENG (English), SPA (Spanish), FRA (French) or other language codes.

Not all programs and VHS videotapes offer closed captions.

In the Closed Caption system, there can be more than one caption service provided. Each is identified by its own number. The "CC1" to "CC4" services display subtitles of TV programs superimposed over the program's picture.

In the Closed Caption system, the "TEXT1" to "TEXT4" services display text that is unrelated to the program being viewed (e.g., weather or news). These services are also superimposed over the program currently being viewed.

- 1. Press CC.
 - This will display the current Closed Caption information. Press CC to turn the Closed Caption on or off.

NOTE

- Caption Display will not work when viewing a 480i, 480p, 720p, 1080i or 1080p input via the COMPONENT: Y-PbPr or HDMI inputs.
- Closed Captions availability and content depends on the broadcaster. Closed Caption are available when the Closed Caption icon is displayed on screen.
- Closed Captions and Digital Captions availability and content depends on the broadcaster. Closed Caption are available when the Closed Caption icon is displayed on screen

VIEW MODE

You can select the screen size.

1 Press VIEW MODE.

- The View Mode menu displays.
- The menu lists the View Mode options selectable for the type of video signal currently being received.
- 2 Press VIEW MODE or ▲ / ▼ while the View Mode menu is displayed to select a desired item on the menu.
- You can sequentially select a View Mode that has its own aspect ratio.

For 4:3 programs

Example: Screen size images



For HD programs

Stretch: Suitable for viewing wide-screen 1.78:1 aspect ratio program, stretch mode will still show very thin black bands at the top and bottom of the screen.

Dot by Dot (1080i/p only):Detects the resolution of the signal and displays an image with the same number of pixels on the screen.

Full Screen(720p only): You can select "Full Screen" only when receiving a 720p signal.

S.Stretch (Smart stretch): Suitable for stretching 4:3 programs to fill the screen.

Zoom: Suitable for viewing wide-screen 2.35:1 aspect-ratio programs in full screen.

NOTE

• When using Dot by Dot or Full Screen, it is possible to see noise or bars around different outer portions of the screen, Please change view mode to correct this.

For PC input mode

NOTE

- Connect the PC before making adjustments.
- Selectable screen size may vary with input signal type.

Example: Screen size images



On-Screen Display Menu

Menu Items

For TV Mode

Video Menu31	1
AV Mode	2
Color Temperature	2
Warm	2
Standard32	2
Cool	2
User	2
Advanced Video	2
Adaptive Backlight	2 2
Flesh Tone	3
HDMI Mode	2
DNR	2
VGA	2
Ambient Light Sensor	2
Audio Menu	3
Balance	3
Bass	3
Treble	3
Surround	3
Equalizer	3
Speaker	3
Audio Select	с С
IV Menu	4
Audio Modo	4 1
Audio Mode	4 4
Favorite Channels	4
Setun Menu 35	5
	5
Tuner Mode 35	5
Auto CH Search	5
View Mode	5
Stretch	3
Dot by Dot (1080i/p only)28	3
Full Screen(720p only)28	3
S.Stretch (Smart stretch)	3
28 Zoom	3

Time Setup Time Zone Time Sleep Timer Auto Sleep Caption Analog Closed Caption Digital Closed Caption Digital Caption Style Location Version Info Reset	35 35 35 35 35 35 36 36 36 36
Parental Menu	37
Channel Block Program Block Rating Enable U.S. TV Ratings Canadian English Ratings Canadian French Ratings Open V-Chip Block Unrated Change Password Clean All	37 38 38 39 39 40 40 40 40 40 40
USB	41
Browse the file folder View Photos Play Audio Play Video	. 41 42 42 43

NOTE

• Some menu items may not be displayed depending on the selected input source.

On-Screen Display Menu Operation

Example



- 1 Press </ > to enter the desired item or return to the upper level menu.
- 2 Press ▼ / ▲ to select the desired item.
- **3** Press **∢**/**▶** to adjust the item.

Example



- 1 Item displayed in yellow
 - This indicates the item currently selected.
 - Press ► to go to the adjustment screen for this item.
- 2 Item displayed in blue
 - This indicates that the item can be selected.
- 3 Item displayed in box
 - This indicates the item currently selected.



• Menu options differ in the selected input modes, but the operating procedures are the same.

Menu Operation Button

Using the remote control

Use the following buttons on the remote control to operate the menu.



- **MENU:** Press to open or close the menu screen.
- ▼/▲/ ◀/▶: Press to select a desired item on the screen or adjust a selected item.
- ENTER: Press to go to the next step or complete the setting.
- Press to return to the **RETURN:** previous step.

Using the control panel of the main unit

You can also operate the menu with the control panel of the main unit. Button operations on the control panel correspond to the ones on the remote control as shown below.

~ О сн ~ О сн ~ О сн	 CH ∧/v: Cursor √/▲ on the remote control. VOL +/-:Cursor √/▶ on the remote control.
VOL MENU INPUT POWER	 MENU: MENU on the remote control or EXIT on the remote control while OSD menu is on. INPUT: ENTER on the remote control.

Video Menu

Adjusts the picture to your preference with the following picture settings.

Example





- 1. Press MENU to display the MENU screen, and then press $\blacktriangle/\checkmark$ to select "Video" and press **ENTER** or ► to enter it.
- 2. Press ▲/▼ to select a specific adjustment item and press ENTER or ► to enter the setting.
- **3.** Press **◄**/**▶** to adjust the setting.
- 4. Press **MENU** to exit.

Selected item	◄ button	► button
Backlight	For darker background	For brighter background
Brightness	For less brightness	For more brightness
Contrast	For less contrast	For more contrast
Saturation	For less color intensity	For more color intensity
Hue	Skin tones become reddish	Skin tones become greenish
Sharpness	For less sharpness	For more sharpness

NOTE

 Backlight control is disabled when Adaptive Backlight or Ambient Light Sensor is "On".

On-Screen Display Menu

AV Mode

Adjust the best picture appearance from selecting the preset value of **Standard**, **Movie**, **Power Saver**, **User**, or **Dynamic**.

Color Temperature

For a better white balance, use color temperature correction.

Warm:White with reddish toneStandard:Image: Image and the standard s

Cool: White with bluish tone

• User:

White balance can be adjusted manually through the R/G/B Gain between a maximum of 255 and a minimum of 0 for each color temperature.

Advanced Video

Provide various advanced functions for optimizing the picture quality.

Adaptive Backlight

When Adaptive Backlight is activated, it will automatically optimize the backlighting levels for dark scenes.

DNR

DNR (Digital Noise Reduction) enables you to "soften" the screen representation of a weak signal to reduce the noise effect. Select effect degrees from **Low**, **Medium**, **Strong** or **Off**. The default setting is **Medium**. The DNR function was disabled while user select the input source to be " PCIN" or "DTV(HD)".

Adaptive Luma Control

Automatically adjusts the brightness and contrast after analyzing the input signal. This function enriches the colors and the depth of the picture.

Flesh Tone

You can adjust the skin color to be more natural.

HDMI Mode

HDMI Mode only shows and is available when HDMI device is connected. Select from **Auto**, **Graphic**, or **Video**.

NOTE

- Auto: The HDMI input timing is set to Video mode or Graphic mode automatically
- **Graphic:** HDMI input timing set to Graphic mode (PC). The image is full scan
- Video: HDMI input timing set to Video mode. The image is over scan.
- HDMI Mode is only workable for HDMI Video & Progressive timing as followed: 1920x1080p,1280x720p,720x480p, 720x576p.

VGA

The VGA adjustment is only available when the input source is PC and your TV is receiving a computer signal. Select **Auto Adjust** for adjusting the settings automatically, or select **H. Position**, **V. Position**, **Phase** or **Clock** and use

or ► to adjust your preference.

Ambient Light Sensor

Deg a natural looking picture whether you are watching movies late at night or playing video games during the day with am Ambient Light Sensor that automtically adjust the backlight based on a room's lighting.

Audio Menu

Adjusts the sound quality to your preference with the following settings.

Example

Video	Balance] 0
	Bass		50
🕖) Audio	Treble] 50
	Surround	Off	•
💻 тү	Equalizer	Off	•
	Speaker	On	•
🗊 🧑 Setup	SPDIF Type	PCM	•
	Audio select	Auto	
Parental			
Video	Enter Enter	<>/\$ Select Return	n Exit



- Press MENU to display the MENU screen, and then press ▲/▼ to select "Audio" and press ENTER or to enter it.
- Press ▲/▼ to select a specific adjustment item and press ENTER or ▶ to set.
- **3.** Press **∢**/**▶** to adjust the desired setting.
- 4. Press MENU to exit.

Selected item	◄ button	► button
Balance	Decrease audio from the right speaker	Decrease audio from the left speaker
Bass	For weaker bass	For stronger bass
Treble	For weaker treble	For stronger treble

Surround

The surround function produces Surround effect from the speakers.

- **On:** Makes it possible to enjoy natural, realistic surround sound. **Off:** Outputs the normal sound.
- You can choose Surround by pressing SURROUND on the remote control unit. (See page 26.)

Equalizer

Select the preset audio mode from **Off**, Rock, Pop, Live, Classic.

Speaker

Choose to turn on or off the TV internal speaker. The audio output signals will not be turned off even though the TV speaker is off. The default setting is On.

SPDIF Type

Select the type of digital audio output. The default setting is **PCM.**

- Off: Disables digital audio output.
- PCM: Outputs audio to PCM type
- **Dolby Digital:** Outputs audio to Dolby Digital type if the source supports Doiby digital audio.

NOTE:

• **SPDIF Type** is only available when the input source is TV and your TV is receiving a DTV signal.

Audio select

Select the path of audio output. The default setting is AUTO.

Auto: Audio path is set to HDMI or PC line in automatically.

HDMI:Outputs audio from HDMI path. PC Line in: Outputs audio from PC line in.

NOTE:

Audio Select is only workable for HDMI input.

TV Menu

Example



- Press MENU to display the MENU screen, and then press ▲/▼ to select "TV" and press ENTER or ► to enter it.
- 2. Press ▲/▼ to select a specific item and press ENTER or ► to set the item.
- 3. Press MENU to exit.

CH Skip

To prevent certain programs from being viewed by pressing **CH** \land / \checkmark buttons on the remote control, the selected channel can be skipped.

NOTE

• The skipped channel may not be found by pressing **CH** \land / \checkmark buttons but can be access by pressing number buttons directly.

Audio Mode

Select the audio mode from **Stereo**, **SAP**, or **Mono**.

Audio Language

Gives you the possibility to swap between main and alternative language, when it is available in digital channel.

Favorite Channels

This function allows you to program 4 favorite channels, in 4 different categories. By setting the favorite channels in advance, you can select your favorite channels easily.

To register your favorite channel:

- 1. Press **MENU** on the remote control and select "**TV**"/"**Favorite channels**".
- 2. Press ▲/▼ to select the category that you want to store your favorite channel.
- 3. Press ▲/▼ to select your desired channel and press ENTER button to confirm.

To delete your favorite channel:

- Press MENU on the remote control and select "TV"/"Favorite channels".
- 2. Press ▲/▼ to select "All data clear" and press ENTER to start clearing all favorite channel data.

NOTE

 While watching, you can toggle the selected channels by pressing the A, B, C, and D button on the remote control.
Setup Menu

Example





- Press MENU to display the MENU screen, and then press ▲ /▼ to select "Setup" and press ENTER or ► to enter it.
- 2. Press ▲/▼ to select a specific item and press **ENTER** or ► to set the item.
- 3. Press MENU to exit.

OSD Language

Select the OSD menu display language. (English/Français/Español)

Tuner Mode

Select TV source signal from the Air (antenna) or Cable (CATV).

Auto CH Search

If initial setup does not memorize all the channels, follow the instructions below to manually memorize the channels.

Air/Cable: Make sure what kind of connection is made with your TV when selecting Air/Cable.

 When Air is selected, the TV detects antenna signals. It searches for NTSC, ATSC, and QAM modulated channels available in your area. When Cable is selected, the TV detects signals supplied by cable. It searches for NTSC, ATSC, and QAM modulated channels available in your area.

View mode

Change the format of the picture. (See page 28.)

Time Setup

Set current time.

Time Zone

Set your current location for time zone.

Time

- Set Auto Synchronization to On to set the time automatically, or turn the Auto Synchronization off to set the time manually.
- Set the Date and Time manually.
- Timer: Set the timer to switch the TV on/ off automatically at a preset time.

Sleep Timer

Allows you to set a time when the TV automatically switches to standby. (See page 25.)

Auto Sleep

Set the TV to put itself to sleep after it has not been used for 1, 2, or 5 hours.

Caption

Analog Closed Caption

This allows you to select the Closed Captions service levels of analog broadcasting to be displayed. Closed captioning allows you to read the voice content of television programs on the TV screen. Designed to help the hearing impaired, this feature uses onscreen "text boxes" to show dialogues and conversations while the TV program is in progress. Captions will appear on the screen during captioned broadcasts.

• CC1, 2, 3, or 4

Dialogues (and descriptions) for the action on the captioned TV program shows on screen. Usually CC1 is the most used. CC2 can be used for alternate languages if they are being transmitted.

• **TEXT1, 2, 3, or 4** Often used for channel guide, schedules, bulletin board information for Closed captions programs, news, weather information, or stock market reports. Not all Caption services are necessarily being used by a TV channel during the transmission of a Closed Caption program.

Digital Closed Caption

This allows you to configure the way you choose to view digital captioning. Select one of the digital service channels made available by the caption provider. There are six standard services. Service 1 is designated as the Primary Caption Service. This service contains the verbatim, or near-verbatim captions for the primary language being spoken in the accompanying program audio. Service 2 is designated as the Secondary Language Service. This service contains captions in a secondary language, which is a translation of the captions in the primary Caption Service. The other service sub channels are not pre-assigned. It is up to the discretion of the individual caption provider to utilize the remaining service channels.

Digital Caption Style

This allows you to modify how digital captions are displayed on your TV. Select from the following options to change the visual characteristics of the TV's digital captioning

• Caption Style:

Set to As Broadcaster or Custom mode. If Custom mode is selected, user can modify the detail styles described below. The setting result will be shown immediately on the bottom of the submenu OSD. Note: This feature is only available in Digital TV (ATSC) mode.

• Font Size:

Selects this option to choose a caption display size according to your own preference. Select **"Small**", **"Medium**", or **"Large**".

- Font Style: Select digital closed caption font style.
- Font Color: Choose the caption display text color.
- Font Opacity: Select the text opacity.
- **Background Color:** Choose caption display character background color.
- **Background Opacity:** Choose one of the background opacity options.
- Window Color: Choose one of the display windows color.
- Window Opacity: Select one of the display windows color.

Location

Select from Store or Home mode. Store mode is recommended for displaying in a retail showroom, and Home mode is recommended for normal home use for Energy Saving.

Version Info

Display the Software information.

Reset

Restore all the default Setup settings.

Parental Menu

Before entering the Parental Control sub-menu, user has to key in the password first. After entering the parental sub-menu, the user can modify the restricted table. While exiting the sub-menu, the parental control function is activated.

Enter a 4-digit password with the number buttons on the remote control.

NOTE

• The default password is 0000.



- 1. Press **MENU** to display the MENU screen, and then press ▲/▼ to select "Parental" and press **ENTER** or ► to enter it.
- 2. Enter the master password "0000".
- 3. Press ▲/▼ to select a specific item and press ENTER or ► to select the item.
- 4. Press MENU to exit.

Channel Block

This function prevents children from watching certain channels.

NOTE

- Restart the TV for the change to take effect.
- If you access the blocked channels from the number buttons on the remote control, a screen prompting you to enter your current password appears.

Program Block

Your TV is equipped with a V-chip that allows you to control access to individual programs based on their age rating and content rating. The program content advisory data are sent by the broadcaster or by the program provider

Block certain programs to prevent children from watching.

Rating Enable

Set the Enable Rating to On to activate the program rating system.

U.S. TV Ratings

If you are receiving channels through a set-top box or cable receiver box connected by HDMI, you cannot use the TV ratings lock. Your set-top box or cable receiver box must be connected through RF or AV connectors.

Age rating	Content rating
NONE	None
TV-Y Appropriate for children of all ages with themes and elements suitable for children aged 2-6.	None
TV-Y7 Programs designed for children age 7 and older.	Fantasy Violence (FV)
TV-G Programs suitable for all ages. These programs contain little or no violence, no strong language and little or no sexual dialog or situations.	None
TV-PG Programs contain elements that some parents may find unsuitable for younger children and which may need parental guidance. The program may contain moderate violence, sexual dialog and/or situations and some strong language.	Dialog (D) Language (L) Sex (S) Violence (V)
TV-14 Programs contain elements that may not be suitable for children under 14 years of age. These programs include one or more of the following: intense violence, intense sexual situations, suggestive dialog and strong language.	Dialog (D) Language (L) Sex (S) Violence (V)
TV-MA Programs are designed to be viewed by adults and may be unsuitable for children under the age of 17. These programs may contain graphical violence, explicit sexual activity and/ or crude or indecent language.	Language (L) Sex (S) Violence (V)

U.S. Movie Ratings

This section describes how to control viewing of movies based on their Motion Picture Association of America (MPAA) rating.

Movie rating	Description		
G	General audiences. All ages admitted.		
PG	PG Parental guidance suggested. Some material may not be suitable fo children.		
PG-13	Parents strongly cautioned. Some material may be inappropriate for children under 13.		
R	Restricted. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian (age varies in some jurisdictions).		
NC-17	No one 17 and under admitted.		
X is an older rating that is unified with NC-17 but may be encounted the data of older movies.			

Canadian Rating Systems (Canadian English ratings and Canadian French ratings).

- The TV rating systems in Canada are based on the Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) policy on violence in television programming.
- While violence is the most important content element to be rated, the structure developed takes into consideration other program content, like language, nudity, sexuality and mature themes.
- When setting the V-CHIP on the Canadian system, you can choose either the Canadian English ratings or the Canadian French ratings.

Canadian English Ratings

Movie rating	Description		
E	Exempt: Includes news, sports, documentaries and other information programming; talk shows, music videos, and variety programming.		
С	Children: Intended for younger children under the age of 8 years. Pays careful attention to themes that could threaten their sense of security and well being.		
C8+	Children over 8 years old: Contains no portrayal of violence as the preferred, acceptable, or only way to resolve conflict; nor encourage children to imitate dangerous acts which they may see on the screen.		
G General: Considered acceptable for all age groups. Appropriate viewing for the entire family, contains very little violence, physical, or emotional.			
PG	Parental Guidance: Intended for a general audience, but may not be suitable for younger children (under the age of 8) because it could contain controversial themes or issues.		

On-Screen Display Menu

Movie rating	Description	
14+	Over 14 years: Could contain themes where violence is one of the dominant elements of the storyline, but it must be integral to the development of plot or character. Language usage could be profane and nudity present within the context of the theme.	
 Adults: Intended for viewers 18 years and older and might contain depictions of violence, which while related to the development of character or themes, are intended for adult viewing. Could contain graphic language and portrayals of sex and nudity. 		

Canadian French Ratings

Movie rating	Description		
E	Exempt programming.		
G	General: All ages and children, contains minimal direct violence, but may be integrated into the plot in a humorous or unrealistic manner.		
8 ans+	 8 ans+ General but inadvisable for young children: May be viewed by a wide public audience, but could contain scenes disturbing to children under 8 who cannot distinguish between imaginary and real situations. Recommended for viewing with parent. 		
13 ans+	Over 13 years: Could contain frequent violent scenes and therefore recommended for viewing with parent.		
16 ans+	ns+ Over 16 years: Could contain frequent violent scenes and intense violence.		
18 ans+ Over 18 years: Only for adult viewing. Could contain frequent viole scenes and extreme violence.			

Open V-Chip

The inhibitive channels or source signals can be unlock.

Block Unrated

When Block Unrated is set to on, the channel can be selected using the CH \wedge / \vee and the number buttons.

Input Block

Disable the specific external input signals.

Change Password

- 1. Enter a 4-digit New Password with the number buttons on the remote control.
- 2. Enter your new 4-digit password again to confirm.

Clean All

Clean all the parental blocks to default settings.

On-Screen Display Menu

USB

This TV is fitted with a USB connector that enables you to view photos, play music and play video that stored on a USB storage device.



 USB storage device only support FAT 32 file System and USB disk within 16GB size.

Input		
TV		
INPUT1	HDMI1	
INPUT2	HDMI2	
INPUT3	HDMI3	
INPUT4	COMP/AV	
PC IN		
✓ USB		

- 1. Press **INPUT** to select USB from the input list or press **USB** direct button to enter it.
- 2. To exit the USB menu, press **INPUT** to select other sources.
- **3.** Some of the USB storage devices may not be supported to this function.
- 4. USB storage device compatibility:
 - USB storage device only support FAT 32 file system and USB disk within 16GB size.
 - Photo file format:jpg,jpeg,bmp.
 - Music file format: mp3.
 - Video file format:avi,mpg,mpeg.

NOTE

• The avi codec can support MPEG1 and MPEG2 format.

For playing photo conditions, please reference the following table. If the files (jpg, jpeg, bmp format) don't meet below conditions, you still can see the files in browser list. But it will display warning message "File not supported." when you play the files.

File format	Compress type	Support limitation
JPG,JPEG	Progressive DCT	1024x768
BMP		1024x768
JPG,JPEG	Baseline sequential DCT	3872x2952

For playing video conditions, once the files (*.avi, *.mpg) video decoder are not MPEG1 or MPEG2, they still can be seen in browser list. But it will display warning message "File not supported." when you play the files.

Browse the file folder

1. Press **USB** direct button.The USB thumbnail browser appears.



- **2.** Press **MENU** to display the sub-menu. You can browser the files by the following options.
 - Sort
 - Media type
 - Thumbnail Size



NOTE

- You can also use the short keys on the remote control and follow the on-screen instructions to operate.
 - **Color Keys**: RED: media type, GREEN: Size, YELLOW: Sort.
 - **CH** \land *I* \checkmark : Page up/down.
 - \land / \checkmark / \checkmark / \triangleright : For normal moving.

USB

View Photos

- In the photo thumbnail browser, press

 Image: Image
- 2. Press **ENTER** to view a full screen image. The slide show begins.
- **3.** When the slide show begins, use the **color buttons** on the remote control and follow the on-screen instructions to view photos.



4. Press **MENU** to display the sub-menu. You can select the following options to display the photos.

When pohto is playing:

- Pause
- Repeat
- Shuffie
- Duration
- Effect
- Show Info



5. Press **EXIT** or **RETURN** key to return to the previous page or exit the option menu.

NOTE

- You can also use the short keys on the remote control and follow the on-screen instructions to operate.
 - • Imay/Pause.
 - Color Keys: GREEN: Duration. BLUE: Effect.
 - • Co to the next/previous photo.
 - **DISPLAY**: Display the information.
 - When slide show is paused: GREEN: Rotate the photo.(Progressive JPEG doesn't support rotate function.)

Play Audio

- 1. In the file thumbnail browser, press
 - \land / \checkmark / \checkmark / \checkmark to select a music file.
- 2. Press ENTER to play the music file.
- **3.** While the music is playing, use the **color buttons** on the remote control and follow the on-screen instructions to operate.
- **4.** Press **MENU** to display the sub-menu and select the following options to operate.
 - Pause
 - Repeat
 - Shuffie
 - Show Info
 - Spectrum
 - Audio Only

NOTE

- You can also use the short keys on the remote control to operate.
 - • / Play/Pause.
 - **Color Keys**: RED: Repeat, GREEN: Shuffie, BLUE: Audio only, YELLOW: Info.
 - • / : Next/Previous track.
 - **DISPLAY**: Info.
 - • / > : Backward/Forward seek.

Play Video

- In the file thumbnail browser, press
 /▼/ ◀/ ► to select a video file.
- **2.** Press **ENTER** to play the video file.
- **3.** Press **MENU** to display the sub-menu and select the following options to operate.
 - Pause
 - Repeat
 - Show Info
 - AV Mode
 - View Mode

NOTE

- You can also use the short keys on the remote control to operate.
- M: Play/Pause.
- Mile : Next/Previous track.
- Color Keys: GREEN: Repeat, RED/YELLOW: Backward/Forward seek.

DISPLAY: Info.

Troubleshooting

\geq		
	Problem	Possible Solution
• No	No power	 Check if you pressed POWER on the remote control unit. (See page 23.) If the indicator on the TV is still red, press POWER on the TV.
		 Is the AC cord disconnected? (See page 10.)
		 Has the power been turned on? (See page 23.)
•	Unit cannot be operated.	• External influences such as lightning, static electricity, may cause improper operation. In this case, operate the unit after first turning off the power of the TV or unplugging the AC cord and re-plugging it after 1 or 2 minutes.
		 Are batteries inserted with polarity (+, -) aligned? (See page 13.)
•	Remote control unit	 Are batteries worn out? (Replace with new batteries.)
	does not operate.	 Are you using it under strong or fluorescent lighting?
		 Is a fluorescent light illuminated near the remote control sensor?
•	Picture is cut off/with sidebar screen.	 Are screen mode adjustments such as picture size made correctly? (See page 28.)
•	Strange color,	Adjust the picture tone. (See page 32.)
	light color, or color misalignment	• Is the room too bright? The picture may look dark in a room that is too bright.
	Power is suddenly	 Is the sleep timer set? (See page 25.)
	turned off.	• The unit's internal temperature has increased. Remove any objects blocking vent.
		 Is connection to other components correct? (See page 17.)
•	No picture	 Is the correct input selected? (See page 25.)
		Is picture adjustment correct? (See page 28.)
		 Is the volume too low? (See page 25.)
•	No sound	Have you pressed MUTE on the remote control unit? (See page 25.)
•	The TV sometimes makes a cracking sound.	 This is not a malfunction. This happens when the cabinet slightly expands and contracts according to change in temperature. This does not affect the TV's performance.

Cautions regarding use in high and low temperature environments

- When the unit is used in a low temperature space (e.g. room, office), the picture may leave trails or appear slightly delayed. This is not a malfunction, and the unit will recover when the temperature returns to normal.
- Do not leave the unit in a hot or cold location. Also, do not leave the unit in a location exposed to direct sunlight or near a heater, as this may cause the cabinet to deform and the Liquid Crystal panel to malfunction.
 Storage temperature: -4°F to +140°F (-20°C to +60°C)

Specifications						
Item				LC-32SV29U	LC-46SV49U	
LCD screen size				32" Class (31 1/2" Diagonal)	46" Class (45 63/64" Diagonal)	
Resolution				1,049,088 pixels 2,073,600 pixels (1,366 x 768) (1.920 x 1080)		
	Receiv	ing S	System	American TV Standard ATSC/NTSC System		
			VHF/UHF	VHF 2-13ch, UHF 14-69ch		
			CATV	1-125ch (non-scrambled channel only)		
TV Function	Receiving Channel		Digital Terrestrial Broadcast (8VSB)	2-69ch		
			Digital cable*1 (64/256 QAM)	1-135ch (non-scrambled cha	nnel only)	
	Audio I	mult	iplex	BTSC System		
Audio out				10W + 10W		
	Rear	ANT/CABLE		75 $_{\Omega}$ Unbalance, F Type x 1 for Analog (VHF/UHF/CATV) and Digital (AIR/ CABLE)		
		IN	PUT 2	HDMI in with HDCP		
		INPUT 3		HDMI in with HDCP		
		IN	PUT 4	Component / Composite in		
Terminolo		AUDIO PC/HDMI		Audio in (φ 3.5 mm jack)		
Terminais		PC) In	Analog RGB (PC) in (15-pin m	nini D-sub female connector)	
		Headphone		Headphone out		
		Dię	gital audio output	Coaxial digital audio output x	1 (PCM/Dolby Digital)	
	Sido	RS	S-232C	9-pin D-sub male connector		
		IN	PUT 1	HDMI in with HDCP		
		USB		Photo/Music/Video mode,Software update		
OSD languag	ge			English/French/Spanish		
Power Requi	irement			AC 120V ~60Hz		
Power Consumption				115 W (0.9 W Standby with AC 120 V)	230 W (0.9 W Standby with AC 120 V)	
		TV	+ stand	25.4 lbs. / 11.5 kg	50.7 lbs. / 23 kg	
vveignt		TV	only	21.8 lbs. / 9.9 kg	45.2 lbs. / 20.5 kg	
Dimension ^{*2}		τv	+ stand	$31^{1}/_{4} \times 22^{9}/_{64} \times 9^{49}/_{64}$ (inch)	$44^{3}/_{32} \times 29^{11}/_{16} \times 12^{13}/_{32}$ (inch)	
(W / H / D)		TV only		31 ¹ / ₄ x 20 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁵ / ₁₆ (inch)	44 ³ / ₄ x 27 ⁵⁹ / ₆₄ x 3 ⁵⁵ / ₆₄ (inch)	
Operating temperature		+32°F to + 104°F (0°C to + 40°C)				

• As part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.

Specifications				
Item		em	LC-26SV490U	
LCD screen size			26" Class (26 Diagonal)	
Resolution			2,073,600 pixels (1,920 x 1080)	
	Receiv	ing System	American TV Standard ATSC/NTSC System	
		VHF/UHF	VHF 2-13ch, UHF 14-69ch	
		CATV	1-125ch (non-scrambled channel only)	
TV Function	Receivi Channe	ing Digital Terrestrial Broadcast (8VSB)	2-69ch	
		Digital cable*1 (64/256 QAM)	1-135ch (non-scrambled channel only)	
	Audio r	nultiplex	BTSC System	
Audio out			5W+5W	
		ANT/CABLE	75 $_{\Omega}$ Unbalance, F Type x 1 for Analog (VHF/UHF/CATV) and Digital (AIR/ CABLE)	
		INPUT 2	HDMI in with HDCP	
		INPUT 3	HDMI in with HDCP	
	Rear	INPUT 4	Component / Composite in	
-		AUDIO PC/HDMI	Audio in (φ 3.5 mm jack)	
Terminais		PC In	Analog RGB (PC) in (15-pin mini D-sub female connector)	
		Headphone	Headphone out	
		Digital audio output	Coaxial digital audio output x 1 (PCM/Dolby Digital)	
	Sido	RS-232C	9-pin D-sub male connector	
	Side	INPUT 1	HDMI in with HDCP	
		USB	Photo/Music/Video mode,Software update	
OSD languaç	je		English/French/Spanish	
Power Requi	rement		AC 120V ~60Hz	
Power Consumption			72 W (0.9 W Standby with AC 120 V)	
		TV + stand	15.2 lbs. /6.9 kg	
vveight		TV only	13.9 lbs. /6.3 kg	
Dimension ^{*2}		TV + stand	$25\frac{5}{16} \times 17\frac{9}{16} \times 7\frac{13}{32}$ (inch)	
(W / H / D)		TV only	$25\frac{5}{16} \times 16\frac{5}{16} \times 1\frac{13}{16}$ (inch)	
Operating temperature		re	+32°F to + 104°F (0°C to + 40°C)	

• As part of policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units. There may be some deviations from these values in individual units.

PC Compatibility Chart

It is necessary to set the PC correctly to display XGA and WXGA signal. Refer to page 22 to set PC input signals.

PC	Re	solution	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	VESA Standard
		720 x 400	31.469 kHz	70.087 Hz	_
			31.469 kHz	59.940 Hz	0
	VGA	640 x 480	37.861 kHz	72.809 Hz	0
			37.500 kHz	75.000 Hz	0
			35.156 kHz	56.250 Hz	0
		800 × 600	37.879 kHz	60.317 Hz	0
DC	SVGA	800 X 800	48.077 kHz	72.188 Hz	0
PC			46.875 kHz	75.000 Hz	0
			48.363 kHz	60.004 Hz	0
	XGA	1024 x 768	56.476 kHz	70.069 Hz	0
			60.023 kHz	75.029 Hz	0
	WXGA	1280 x 768	47.396 kHz	59.995 Hz	0
	SXGA	1280 x 1024	63.981 kHz	60.020 Hz	0
	WXGA	1360 x 768	47.712 kHz	60.015 Hz	0
HDMI	Re	solution	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Pixel Clock Frequency
	VGA	640 x 480	31.469 kHz	60.000 Hz	25.175 MHz
	SVGA	800 x 600	37.879 kHz	60.000 Hz	40.000 MHz
	XGA	1024 x 768	48.363 kHz	60.000 Hz	65.000 MHz
	WXGA	1280 x 768	47.712 kHz	60.000 Hz	85.500 MHz
HDMI	1080P	1920 x 1080P	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz
Component	Re	solution	Horizontal Frequency	Vertical Frequency	Pixel Clock Frequency
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
Commonst	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
Component	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz

DDC is a registered trademark of Video Electronics Standards Association.

RS232 Port Specifications

PC control of the TV

 Attach an RS-232C cable cross-type (commercially available) to the supplied Din/D-Sub RS-232C for the connections.

NOTE

• This operation system should be used by a person who is accustomed to using computers.

Communication conditions

Set the RS-232C communication settings on the PC to match the TV's communication conditions. The TV's communication settings are as follows:

Baud rate:	9,600 bps
Data length:	8 bits
Parity bit:	None
Stop bit:	1 bit
Flow control:	None

Communication procedure

Send the control commands from the PC via the RS-232C connector.

The TV operates according to the received command and sends a response message to the PC.

Do not send multiple commands at the same time. Wait until the PC receives the OK response before sending the next command.

Command table

Commands not indicated here are not guaranteed to operate.

COMMAND PARAMETER CONTROL ITEM R S P W 0 Off The Power On command rejected. POWER ON COMMAND SETTING The Power On command accepted. POWR0_ Power Off It shifts to standby POWER SETTING 1____ Power On The Power On Command must be waited until system is completely Power Off (LED power indicator turns to be Red) I T G D x TOGGLE (Toggle) It input-switches by the toggle. (It is the same as an input change key) INPUT SELECTION A T V D O It input-switches to TV. (A channel remains as it is. (Last memory) I A V D * _ _ _ INPUT1-8 It input-switches to INPUT1~INPUT8. Input terminal number (1-8) 0:(Toggle) ,1:STANDARD,2:DYNAMIC,3:MOVIE, A V M D Although it can choose now, it is toggle operation in inside AV MODE SELECTION 4:POWER SAVER 5:USER V O L M * * VOLUME Volume (0-100) H-POSITION HPOS** The screen position variable ranges depend on the View Mode or the signal type. The ranges can be seen on the position-setting screen. Only PC mode. (0-100,menu disolay range+/-50) V-POSITION VPOS Only PC mode. (0-40,menu display range+/20) -POSITION CLCK*** CLOCK Only PC mode. (0-180, menu display range+/-90) P H S E PHASE Only PC mode. (0-40,menu display range+/-20) C: Although it can choose now, it is toggle operation in inside. T: [AV] Only available when SD content is being input. [PC-42" (Only available when SD content is being input. [PC-44" (SPC-26") Available encopt when 1920/1008 to being input. [S-4, PA] Only available when V3 signal is being input. [PC-44" (SPC-26") Available encopt when 1920/1008 input. [PC] Available encopt when 1200x720 and 1220x1090(46" %26") are being input. [PC] Available except when 1200x720 and 1220x1090(46" %26") are being input. [PC] Available except when 1260x720 and 1280x7202 (32" only and 1400x1050 (32" only are being input. [PC] Available except when 1360x768 and 1280x720 and 1920x1080 (46" %26") are being input. WII DE 0:(Toggle) 1:Normal 2:S.Stretch 3:Stretch 4:Zoom 5:Full Screen 6:Dot by Dot 7:Cinema) VIEW MODE MUTE M U T E 0: (Toggle), 1: On, 2: Off SURBOUND ACSU 0: (Toggle), 1: On, 2: Off AUDIO SELECTION A C H A X (Toggle) 0: Off, 1: OFF TIMER - 30 MIN., 2: OFF TIMER - 60 MIN., 3: OFF TIMER - 90 MIN., 4: OFF TIMER - 120 MIN. SI FEP TIMER OFTM DIRECT CHANNEL CH The channel number of TV An input change is included if it is not TV display (1 - 135)In Air, 2-69ch is effective, (ANALOG) In Cable, 1–135ch is effective. DIREC DA2P (0100-9999) DIGITAL Air (Two-Part numbers, 2-digit plus 2-digit) CHANNEL D C 2 U (1-999) DIGITAL Cable (Two-Part numbers, 3-digit plus 3-digit DIGITAL) Front half of DIGITAL CABLE CHANNEL NO. (Designate major channel) CHANNEL DIGITAL Cable (Two-Part numbers, 3-digit plus 3-digit) DC2L Rear half of DIGITAL CABLE CHANNEL NO. (Designate minor channel) (0-9999) DIGITAL Cable (One-Part numbers, 5-digit, less than 10,000) (0-6383) C 1 1 DIGITAL Cable (One-Part numbers, 5-digit, more than 10,000) CH UP H U P X The channel number of TV +1 If it is not TV display, it will input-switch to TV. (same function as CH A) CH DOWN CHDWX The channel number of TV-1 If it is not TV display, it will input-switch to TV. (same function as CHV) Toggle operation of a closed caption. LCP (Toggle)

NOTE

- If an underbar (_) appears in the parameter column, enter a space.
- If an asterisk (*) appears, enter a value in the range indicated in brackets under CONTROL CONTENTS
- Any numerical value can replace the "x" on the table.

Command format

Eight ASCII codes + CR



Command 4-digits: Command. The text of four characters. Parameter 4-digits: Parameter 0-9, x, blank, ?

Parameter

Input the parameter values, aligning left, and fill with blank(s) for the remainder. (Be sure that 4 values are input for the parameter.)

When the input parameter is not within an adjustable range, "ERR" returns. (Refer to "Response code format".) Any numerical value can replace the "x" on the table.

> > Е R R

0			
0	0	0	9
-	3	0	

When "?" is input for	sor	ne
commands, the		
present setting	?	
value responds.	0	0

?			
?	?	?	?

Response code format

Normal response

0 К 🖵 Return code (0DH) Problem response (communication error or incorrect command)

Return code (0DH)

EN -	48		

Information on the Software License for This Product

Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

http://www.sharpusa.com/gpl

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

Acknowledgements

The following open source software components are included in this product:

linux kernel/busybox/uClibc/zlib/libpng/libjpeg

CLEARING THE MASTER PASSWORD

If you forgot the password number, reset the secret number by following the procedures below:

- 1. Press MENU
- 2. Select "PARENTAL", press "ENTER"
- 3. Press number 7071
- 4. Select "Change Password"
- 5. Enter new password

NOTE

• As a precautionary measure, make a note of your secret number above, cut it from this manual, and keep it in a safe place.

Legal notices

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RF/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

Canadian notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. "Standard Television Receiving Apparatus-Appareil de reception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7".

DOLBY

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Calling for Service

For location of the nearest Sharp Authorized Service, or to obtain product literature, accessories, supplies, or customer assistance, please call 1-800-BE-SHARP.

LIMITED WARRANTY

CONSUMER LIMITED WARRANTY

SHARP ELECTRONICS CORPORATION warrants to the first consumer purchaser that this Sharp brand Liquid Crystal Display product (the "Product"), when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective Product or part thereof with a new or remanufactured equivalent at no charge to the purchaser for parts or labor for the period(s) set forth below.

This warranty does not apply to any appearance items of the Product or if the serial number or model number affixed to the Product has been removed, defaced, changed, altered or tampered with. This warranty does not cover installation or signal reception problems. This limited warranty will not apply if the Product has been or is being used in a commercial setting or application; this warranty is meant solely for the non-commercial, household use of the Product by consumers in their home or residence. If you intend to or already use this Product for commercial purposes or in a commercial setting, there are warranties available to cover your use of this Product, the terms of which may vary. Please contact 1-888-GO-SHARP for further information.

In order to enforce your rights under this limited warranty, you should follow the steps set forth below. You must be able to provide proof of purchase to the servicer, which proof must include the date of purchase.

To the extent permitted by applicable state law, the warranties set forth are in lieu of, and exclusive of, all other warranties, express or implied. Specifically ALL OTHER WARRANTIES OTHER THAN THOSE SET FORTH ABOVE ARE EXCLUDED, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR USE, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. IF, UNDER APPLICABLE STATE LAW, IMPLIED WARRANTIES MAY NOT VALIDLY BE DISCLAIMED OR EXCLUDED, THE DURATION OF SUCH IMPLIED WARRANTIES IS LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

The warranties given herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Sharp and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser and only for the time periods set forth herein. No other representations or promises made by anyone are permitted. Correction of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Sharp does not warrant nor shall Sharp be liable, or in any way responsible, for Products which have been subject to abuse (including, but not limited to, improper voltage), accident, misuse, negligence, lack of reasonable care, alteration, modification, tampering, misuse, improper operation or maintenance or any damages or defects in the Product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than a Sharp authorized servicer. Nor shall Sharp be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow limits on warranties or on remedies for breach in certain transactions; in such states, the limits herein may not apply.

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN THE FIFTY (50) UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA AND PUERTO RICO.

Model Specific Section	
Your Product Model Number & Description:	LC-26SV490U,LC-32SV29U,LC-42SV49U LCD Color Television (Be sure to have this information available when you need service for your Product.)
Warranty Period for this Product:	One (1) year parts and labor from the date of purchase.
Additional Exclusions from LC-46SV Warranty Coverage (if any):	49U In order for the Product to be serviced, the Product must be readily available to the servicer, free and clear of any complex or non-standard installation, mounting or other encumbrance which would unreasonably interfere with servicing the Product. The Servicer will remount the Product after service, provided that such remounting is not into a complex or non-standard installation. Any additional labor and materials required to remove and/or reinstall a Product above and beyond the foregoing are not covered by this warranty, may result in additional charges and are the responsibility of the consumer. Image Retention resulting from a fixed image being displayed for long periods of time is not covered by this Limited Warranty (see Operation Manual on how to prevent this).
LC-26SV490U / LC-32SV	29U Retention resulting from a fixed image being displayed for long periods of time is not covered by this Limited Warranty.(see Operation Manual on how to prevent this).
Where to Obtain Service:	From a Sharp Authorized Servicer located in the United States. To find the location of the nearest Sharp Authorized Servicer, please call Sharp toll free at 1-800-BE-SHARP.
LC-26SV4	90U Ship prepaid or carry in your Product to a Sharp Authorized Servicer. Be sure to have Proof of Purchase available.If you ship the Product, be sure it is insured and packaged securely. Please use two persons to carry the Product, transport it in its original packaging, and ensure that the Product is covered to avoid scratches and damage. Sharp shall not be responsible for lost, stolen or misdirected mail or for damage to the product incurred during shipping.
LC-32SV	29U Contact your Sharp Authorized Servicer to obtain carry in service for this product. Be sure to have Proof of Purchase available.
What to do to Obtain Service: LC-46SV	49U Contact your Sharp Authorized Servicer to obtain in home service for this product. The Servicer will come to your location and if necessary remove the unit for repair at the Servicer's facility and return the set to you once completed. Be sure to have Proof of Purchase available.

TO OBTAIN PRODUCT INFORMATION OR PURCHASE ACCESSORIES AND EXTENDED WARRANTIES, CALL 1-800-BE-SHARP OR VISIT www.sharpusa.com



SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163

SHARP CORPORATION

LC-46SV49U LC-32SV29U LC-26SV490U

TÉLÉVISEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES

FRANÇAIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT :

Pour vous permettre de rapporter plus facilement la perte ou le vol de votre appareil, veuillez inscrire le numéro de modèle et le numéro de série du téléviseur dans l'espace prévu. Ces numéros sont situés à l'arrière du téléviseur. No de modèle :

No de série :

INFORMATIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTEZ UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ Le syn flèche l'utilis de l'a non is

Le symbole de l'éclair accompagné d'une flèche dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence dans le châssis de l'appareil d'une tension dangereuse non isolée suffisante pour constituer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence, dans la documentation qui accompagne l'appareil, d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

INFORMATIONS IMPORTANTES

ATTENTION : POUR PRÉVENIR TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

AVERTISSEMENT: La Commission Fédérale des Communications précise que tout changement ou modification de l'appareil non expressément approuvés par le fabricant risque d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

MISE EN GARDE: Cet appareil répond aux règlements de la CFC lorsque des câbles et des connecteurs blindés sont employés pour raccorder l'appareil à d'autres équipements. Pour éviter toute interférence électromagnétique avec d'autres appareils électriques tels que des radios et téléviseurs, utilisez des câbles et des connecteurs blindés pour toutes vos connexions.

Ce produit est constitué d'une lampe fluorescente comprenant une faible quantité de mercure LC-46SV49U/ LC-32SV29U. La mise au rebut de ces matériaux peut être soumise à des réglementations pour des considérations environnementales. Pour de l'information en rapport avec la mise au rebut et le recyclage,contactez les autorités locales ou Electronic Industries Alliance : www.eia.org, l'organisme de recyclage des lampes : www.lamprecycle.org ou Sharp au 1-800-BE-SHARP (pour les États-Unis uniquement)

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

TÉLÉVISEUR À CRISTAUX LIQUIDES SHARP, MODÈLE LC-32SV29U / LC-46SV49U / LC-26SV490U Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la CFC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence dangereuse, et (2) cet appareil doit supporter toute interférence reçue, incluant les interférences qui risquent de causer un fonctionnement non désiré. ENTREPRISE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ :

SHARP ELECTRONICS CORPORATION Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163 TÉL: 1-800-BE-SHARP

Pour les clients professionnels: URL http://www.sharpusa.com

INFORMATIONS: Cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon les règlements de la CFC partie 15. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie RF et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation en particulier. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures qui suivent:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour de l'aide.

Note à l'installateur du système de télédistribution: Ce rappel est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système de télédistribution sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité qui fournit des instructions sur une bonne mise à la terre et spécifie en particulier que le câble de terre doit être correctement relié au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

MARQUES DE COMMERCE

- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Fabriqué sous licence des laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.

CHER CLIENT SHARP

Merci d'avoir acheté ce téléviseur Sharp à écran à cristaux liquides. Pour assurer la sécurité et de nombreuses années de fonctionnement sans problème de votre appareil, veuillez lire les consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L énergie électrique peut rendre de nombreux services, mais si elle n'est pas utilisée adéquatement elle peut causer des blessures et des dommages matériels. Cet appareil a été conçu et fabriqué afin de garantir votre sécurité. Cependant, une mauvaise utilisation peut créer un risque de choc électrique ou d'incendie. Afin d'éviter tout accident, observez les instructions suivantes lors de l'installation, de l'utilisation et de la réparation de l'appareil. Afin d'assurer votre sécurité et de prolonger la vie de votre téléviseur à écran à cristaux liquides, lisez attentivement les précautions suivantes avant d'utiliser cet appareil.

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Lisez ces instructions.
- 3) Faites attention à tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec un chiffon doux.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un calorifère, un poêle ou tout autre dispositif (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- 9) Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'on ne marche dessus, ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et au point où il sort de l'appareil.
- 10) Utilisez seulement les pièces ou les accessoires recommandés par le fabricant.
- 11) Utilisez uniquement un chariot, support, trépied, fixation ou table recommandés par le fabricant ou vendus avec ce produit. Lorsque le chariot est utilisé, fait attention lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil afin d'éviter des blessures causées par son renversement.



- 12) Débranchez cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il est inutilisé pour de longues périodes.
- 13) Pour toute réparation, consultez un personnel de service qualifié. Des réparations sont requises lorsque l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement, ou s'il a été échappé.

Informations additionnelles relatives à la sécurité

- 14) Sources d'alimentation—Cet appareil doit uniquement être alimenté à partir du type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre détaillant d'électroménagers ou la compagnie d'électricité locale. Pour les produits conçus pour fonctionner à partir d'une alimentation par piles ou de toute autre source, consultez les instructions d'utilisation.
- 15) Surcharge Ne surchargez pas les prises murales et les cordons d'extension électrique car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 16) Pénétration d'objets et de liquides—Ne poussez jamais aucun objet d'aucune sorte dans les fentes de l'appareil car il pourrait toucher des points de tension élevée ou causer un court-circuit qui pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide sur l'appareil.

- 17) Dommages nécessitant une réparation Débranchez l'appareil de la prise murale et confiez les réparations à un personnel de service qualifié dans le conditions suivantes :
 - a) Lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé,
 - b) Si du liquide a été renversé ou que des objets sont tombés dans l'appareil,
 - c) Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,
 - d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après installation conforme aux instructions. Ajustez uniquement les contrôles qui sont couverts par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage des autres contrôles pourrait entraîner des dommages et nécessiter le travail étendu d'un technicien qualifié pour restaurer l'appareil dans ses conditions normales de fonctionnement,
 - e) Si l'appareil a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit, et
 - f) Lorsque l'appareil montre un changement distinct dans sa performance, ceci indique la nécessité d'une réparation.
- 18) Pièces de rechange—Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous qu'un technicien de service utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou celles qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers potentiels.
- 19) Vérifications de sécurité—Sur accomplissement d'un entretien ou d'une réparation de cet appareil, demandez au technicien de service d'effectuer des vérifications de sécurité afin de déterminer que l'appareil est en parfait état de fonctionnement.
- 20) Installation murale ou au plafond—Lors du montage de l'appareil au mur ou au plafond, assurez-vous d'installer l'appareil selon la méthode recommandée par le fabricant.

CAUTION

- Ces instructions d'entretien ne doivent être suivies que par du personnel qualifié. Pour réduire les risques de choc électrique, n'effectuez aucune autre opération d'entretien que celles indiquées dans les instructions d'utilisation, à moins que vous ne soyez qualifié pour le faire.
- Mise à la terre de l'antenne extérieure -Si une antenne extérieure est connectée à l'équipement de télévision, assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre de façon à fournir une certaine protection contre les surtensions et les charges électrostatiques. L'article 810 du NEC, la norme ANSI/NFPA 70, fournit des renseignements concernant la mise à la terre correcte du mât et du support. la mise à la terre du fil conducteur à un élément de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'élément de décharge de l'antenne, le raccordement aux électrodes de mise à la terre, et les exigences relatives aux électrodes de mise à la terre.



- Avertissement indiquant que l'appareil de Classe I doit être raccordé à une prise électrique équipée d'une mise à la terre.
- Déclaration indiquant que la fiche électrique ou l'interrupteur de l'appareil doivent rester fonctionnels.
- L'interrupteur de l'appareil ou sa prise électrique sert d'interrupteur pour l'appareil. Il doit donc toujours rester fonctionnel.
- L'orsqu'un interrupteur électrique tous pôles sert à déconnecter l'appareil, l'emplacement de l'appareil et la fonction de l'interrupteur doivent être décrits et l'interrupteur doit être gardé en état de fonctionnement.

- Eau et humidité N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une laveuse, d'un sous-sol mouillé ou d'une piscine.
- Support Ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table instable. Placer l'appareil sur une base instable peut le faire tomber, entraînant des blessures graves ou endommageant l'appareil. Utilisez uniquement un chariot, support, trépied, fixation ou table recommandés par le fabricant ou vendus avec cet appareil. Lors du montage de l'appareil sur un mur, assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant. Utilisez uniquement la quincaillerie de montage recommandée par le fabricant.
- Sélection de l'emplacement Choisissez un endroit non exposé à la lumière directe du soleil et qui soit bien ventilé.
- Ventilation Les ouvertures de ventilation et autres ouvertures du cabinet sont conçues pour la ventilation. Ne les recouvrez pas et ne les bloquez pas car une ventilation insuffisante pourrait causer une surchauffe et/ou diminuer la longévité du produit. Ne placez pas l'appareil près d'un lit, d'un divan, d'un tapis ni de toute autre surface similaire car cela pourrait obstruer les ouvertures de ventilation. Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée; ne le placez pas dans un endroit fermé comme une étagère ou un casier, à moins d'avoir prévu une ventilation adéquate ou d'avoir suivi les instructions du fabricant.
- Le panneau à cristaux liquides utilisé dans cet appareil est fait de verre. Par conséquent, il peut se briser si le produit tombe ou subit un choc. Veillez à ne pas être blessé par des morceaux de verre brisé en cas de rupture du panneau.
- Chaleur N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur, comme un radiateur, un calorifère, un poêle ou tout autre dispositif (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- Le panneau à cristaux liquides est un produit de très haute technologie qui intègre
 1 049 088 pixels (LC-32SV29U) / 2 073 600 pixels (LC-46SV49U) / 2 073 600 pixels
 (LC-26SV490U), vous donnant des images particulièrement détaillées et de très grande qualité.
 De temps à autres, quelque pixels non actifs pourraient apparaître à l'écran sous la forme d'un
 point fixe bleu, vert ou rouge. Prenez note que cela n'affectera en rien la performance de votre
 appareil.
- Foudre Afin de protéger adéquatement ce téléviseur pendant un orage électriqe, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes de temps, débranchezle de la prise murale et déconnectez l'antenne. Cela préviendra les dommages causés par la foudre ou les surtensions.
- Lignes électriques L'antenne extérieure, le cas échéant, ne doit pas être située à proximité de lignes électriques aériennes, d'éclairages ou circuits électriques de puissance, ou à un endroit où elle est susceptible de tomber sur ces lignes ou circuits électriques. Lors de l'installation d'un système d'antenne extérieure, vous devez être extrêmement prudent et faire attention de ne pas toucher les lignes ou circuits électriques car leur contact pourrait être fatal.
- Pour empêcher un incendie, ne jamais déposer de bougie ou une flamme sur le desss ou à proximité du téléviseur.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne placez pas le cordon d'alimentation sous le téléviseur ou d'autres objets lourds.
- Ne pas afficher une image fixe pendant une longue période, car cela pourrait provoquer une image rémanente.
- Pour éviter un incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne déposez aucun objet rempli de liquides, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- N'insérez aucun objet étranger dans l'appareil. L'insertion d'objets dans les orifices de ventilation ou dans les autres ouvertures peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Faites preuve d'une prudence particulière lorsque vous utilisez cet appareil alors que des enfants sont à proximité.

Précautions à prendre lors du transport du téléviseur

 Lors du transport du téléviseur, ne jamais le porter en le soutenant ou en mettant de la pression sur l'écran. Soyez au moins deux personnes tenant le téléviseur à deux mains — une main de chaque côté du téléviseur.



Soins du châssis

- Utilisez un chiffon doux (coton, flanelle, etc.) et frottez délicatement la surface du châssis.
- L'utilisation d'un chiffon traité chimiquement (humide / chiffon sec de type feuille, etc.) peut déformer les éléments du châssis ou causer des fissures.
- L'utilisation d'un chiffon dur ou en appliquant une forte pression peut rayer la surface du châssis.
- Si le châssis est très sale, essuyez-le avec un chiffon doux (coton, flanelle, etc.) trempé dans un détergent neutre dilué avec de l'eau et bien essoré, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.
- Le châssis est composé essentiellement de plastique. Évitez d'utiliser du benzène, du diluant, et d'autres solvants, car ils peuvent déformer le boîtier et écailler la peinture.
- N'appliquez pas d'insecticides ou d'autres liquides volatils.
 De plus, ne laissez pas de produit à base de caoutchouc ou de vinyle en contact avec le châssis pendant une longue période de temps. Les plastifiants à l'intérieur du plastique pourraient causer des déformations du châssis et écailler la peinture.

Soins du panneau à cristaux liquides

- Coupez l'alimentation principale et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le manipuler.
- Essuyez doucement la surface du panneau d'affichage avec un chiffon doux (coton, flanelle, etc.).

Afin de protéger le panneau d'affichage, n'utilisez pas de chiffon sale, nettoyants liquides, ou de chiffon traité chimiquement (humide / chiffon sec de type feuille, etc.). Cela pourrait endommager la surface du panneau d'affichage.



- L'utilisation d'un chiffon dur ou en appliquant une forte pression peut rayer la surface du panneau d'affichage.
- Utilisez un chiffon doux humide pour essuyer délicatement le panneau d'affichage quand il est vraiment sale. (Une forte pression pourrait endommager la surface du panneau d'affichage.)
- Si le panneau d'affichage est poussiéreux, utilisez une brosse anti-statique disponible dans le commerce pour le nettoyer.
- Pour éviter de rayer le cadre ou l'écran, utilisez un chiffon doux non pelucheux pour le nettoyage. Des chiffons de nettoyage approuvés sont disponibles directement auprès de Sharp en paquets à une unité (00Z-LCD-CLOTH) ou à trois unités (00Z-LCD-CLOTH-3). Appelez le 1-800-BE-SHARP pour commander, ou visitez le site <u>http://www.sharpusa.com/ SharpDirect</u>.

SÉCURITÉ DES ENFANTS L'endroit et la façon dont vous utilisez votre écran plat font une différence

Félicitations pour votre achat! Tout en profi tant de votre nouveau produit, veuillez vous rappeler de ces conseils de sécuritéi:

LE PROBLÈME



- L'attrait du cinéma maison est en croissance constante et les écrans plats géants sont des achats populaires. Cependant, les écrans plats ne sont pas toujours installés sur les supports.
- Les écrans plats installés de façon inappropriée sur des commodes, bibliothèques, étagères, bureaux, haut-parleurs, coffres ou chariots peuvent tomber et entraîner des blessures.

CE FABRICANT-CI S'EN SOUCIE!

• L'industrie de l'électronique grand public s'engage à rendre les produits de divertissement agréables et sécuritaires.

FAITES ATTENTION À LA SÉCURITÉ

- Une seule grandeur ne convient pas à TOUS. Suivez les recommandations du fabricant pour l'installation et l'utilisation sûres de votre écran plat.
- Lisez attentivement toutes les directives pour l'utilisation appropriée de ce produit et comprenez-les bien.
- Ne permettez pas aux enfants de grimper ou de jouer avec les meubles et les téléviseurs.
- Ne placez pas les écrans plats sur des meubles qui peuvent facilement se transformer en marches comme une commode avec tiroirs.
- Souvenez-vous que les enfants s'excitent souvent en visionnant un programme surtout sur un écran plat « plus grand que normal ». Il faut faire attention d'installer l'écran là où il ne peut pas être poussé, tiré ou basculé.
- Il faut faire attention de placer les fils et les câbles connectés à l'écran plat de façon à ce que des enfants curieux ne puissent pas les tirer ou les accrocher.

INSTALLATION MURALE : SI VOUS DÉCIDEZ D'ACCROCHER VOTRE ÉCRAN PLAT AU MUR, TOUJOURS :

- Utiliser un support recommandé par le fabricant de l'écran et/ou répertorié par un laboratoire indépendant (comme UL, CSA, ETL).
- Suivre toutes les directives fournies par les fabricants de l'écran et du support mural.
- Si vous n'êtes pas certain de pouvoir installer l'écran plat en toute sécurité, communiquez avec votre détaillant au sujet d'une installation professionnelle.
- Assurez-vous que le mur où vous désirez installer l'écran convient. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être accrochés sur des murs avec colombage en acier ou sur une construction de bloc de ciment. Si vous n'êtes pas certain, communiquez avec un installateur professionnel.
- Il faut un minimum de deux personnes pour l'installation. Les écrans plats peuvent être lourds.



Remarque : La CEA est la principale association professionnelle promouvant la croissance de l'industrie électronique grand public, marché de 161 milliards de dollars aux États-Unis. Plus de 2,200 compagnies profitent des avantages offerts par l'adhésion à la CEA, y compris le lobbying auprès des organes législatifs, les études de marché, la formation technique et l'éducation, la promotion du secteur industriel et l'encouragement des relations commerciales et stratégiques.



RÉFÉRENCE RAPIDE

Accessoires fournis

Assurez-vous que les accessoires suivants sont fournis avec le produit.



REMARQUE

- Utilisez toujours le cordon d'alimentation fourni avec le téléviseur.
- Les illustrations ci-dessus sont données à titre explicatif et peuvent varier légèrement par rapport aux accessoires réels.

Fixation et retrait du support

- Avant de fixer (ou de détacher) le support, débranchez le cordon d'alimentation de la borne d'alimentation.
- Avant d'exécuter ce travail, déposez une couverture sur la surface de travail pour y déposer le téléviseur. Cela éviter tout dommage.

CAUTION

- Fixez le support dans le sens indiqué.
- Assurez-vous de bien vous conformer aux instructions. Une mauvaise installation du support peut faire basculer le téléviseur.
- 1. Déposez le téléviseur face vers le bas sur une surface solide recouverte d'un chiffon doux.
- 2. Insérez le support en dessous du téléviseur.
- **3.** Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).



CAUTION

 Lorsque vous voulez tourner le téléviseur afin de le placer à un angle plus approprié, ne poussez et n'exercez pas une pression trop forte sur la colonne du support car cela pourrait l'endommager.

REMARQUE

• Pour détacher le support, exécutez les mêmes étapes dans l'ordre inverse.

RÉFÉRENCE RAPIDE

Démontage de la colonne du support pour un montage mural

CAUTION

- Veuillez faire attention lorsque vous démontez le châssis, le support et la colonne pour monter le téléviseur au mur.
- Démontez la colonne du support dans le sens indiqué.
- Ne la démontez pas du téléviseur à moins d'utiliser un support de montage mural à la place.
- **1.** Desserrer les 4 vis qui fixent la colonne du support en utilisant un tournevis cruciforme. Retirez le couvercle du support du téléviseur.



REMARQUE

- Pour fixer la colonne du support, exécutez les mêmes étapes dans l'ordre inverse.
- Ne forcez pas et ne serrez pas trop ou n'installez pas le support sans ses couvercles.

RÉFÉRENCE RAPIDE

Conseils d'installation rapide

- 1 Connectez votre antenne à l'arrière du téléviseur. (Voir page 12)
- **2** Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise



- Placez le téléviseur à proximité de la prise électrique, et ararngez-vous pour que la fiche du cordon d'alimentation soit toujours à portée de main.
- Cet appareil ne doit être raccordé qu'à une prise de 120 V, 60 Hz.
 Le connecter à tout autre type de prise peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

REMARQUE

• POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE TOUCHEZ PAS AUX PARTIES NON ISOLÉES DES CÂBLES LORSQUE LE CORDON ÉLECTRIQUE EST BRANCHÉ.

- **3** Comment allumer le téléviseur pour la première fois.
 - A) Appuyez sur le bouton **POWER** (ALIMENTATION) du téléviseur.
 - B) Le témoin d'alimentation POWER (ALIMENTATION) situé à l'avantdu téléviseur s'éteint.



REMARQUE

- Les haut-parleurs ne peuvent pas être détachés du téléviseur.
- 4 Insérez les piles dans la télécommande (Veuillez consulter la page 13).

Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande en la pointant vers le capteur de la télécommande sur le téléviseur. Les objets placés entre la télécommande et le capteur de la télécommande peuvent en gêner le fonctionnement.



Précautions concernant la télécommande

- N'exposez pas la télécommande à des chocs. N'exposez pas non plus la télécommande aux liquides, et ne la laissez pas dans un endroit à forte humidité.
- Ne laissez pas la télécommande en plein soleil. La chaleur peut provoquer une déformation de la télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande sur le téléviseur est en plein soleil ou sous un éclairage puissant. Dans ce cas, changez l'angle de l'éclairage ou du téléviseur, ou faites fonctionner la télécommande plus près du capteur du téléviseur.



IMPORTANT :

Si le témoin d'alimentation du téléviseur ne s'éteint toujours pas, appuyez sur le bouton **POWER (ALIMENTATION)** de la télécommande pour allumer l'appareil.

IMPORTANT:

SI LE TÉLÉVISEUR NE S'ALLUME PAS - DÉBRANCHEZ LE TÉLÉVISEUR DE LA PRISE ET RÉPÉTEZ LES ÉTAPES D'INSTALLATION.

SI L'ALIMENTATION N'EST TOUJOURS PAS ÉTABLIE, CONTACTEZ-NOUS AU 1-800-BE-SHARP.

Préparation

Antennes

Pour bénéficier d'une image plus claire, utilisez une antenne extérieure. Ce qui suit est une brève explication des types de connexions qui sont utilisées pour un câble coaxial. Si votre antenne extérieure utilise un câble coaxial de 75 Ohms avec un connecteur de type F, branchez-le dans la prise d'antenne située à l'arrière du téléviseur.

Connecteur de

Câble coaxial de

75 Ohms (rond)

Connecteur de

type F

tvpe F

Câble à ligne bifilaire

Câble coaxial de 75 Ohms

de 300 Ohms (plat)

- 1. Un câble de 75 Ohms est généralement rond et équipé d'un connecteur de type F qui peut facilement être attaché à une borne sans l'aide d'outils (ce type de câble est disponible dans le commerce).
- Un câble de 300 Ohms est un câble plat « bifilaire » qui peut être attaché à une borne de 75 Ohms via un adaptateur de 300/75 Ohms (disponible dans le commerce).

REMARQUE

Lors du branchement du câble RF au téléviseur, ne serrez pas le connecteur de type F avec un outil.Si vous utilisez un outil, vous risquez de causer des dommages à votre téléviseur. (Rupture du circuit interne, etc.)

Connexion du câble

 Branchez le câble d'antenne au téléviseur en utilisant l'une des méthodes illustrées (1, 2, 3 ou 4).



Préparation

Installation des piles dans la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles de la télécommande.

1 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.



3 Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.



2 Insérez deux piles « AAA » (fournies avec l'appareil).



• Placez les piles dans le compartiment des piles en suivant le sens correspondant aux indications (+) et (-).

CAUTION

Une utilisation incorrecte de piles peut entraîner des fuites ou une explosion des produits chimiques. Assurez-vous de bien vous conformer aux instructions ci-dessous.

- Ne mélangez pas les divers types de piles. Différents types de piles possèdent différentes caractéristiques.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées. Le mélange de piles usagées avec des piles neuves risque de raccourcir la durée de vie des piles neuves ou de provoquer des fuites de produits chimiques dans les piles usagées.
- Retirez les piles dès qu'elles sont usées. Un contact des produits chimiques des piles avec la peau peut provoquer une éruption cutanée. Si vous constatez une fuite de produits chimiques, essuyez la fuite avec un chiffon.
- Les piles fournies avec cet appareil peuvent avoir une espérance de vie réduite à cause des conditions d'entreposage.
- Si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez-en les piles.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons directs du soleil, du feu ou toute autre source de chaleur.

INFORMATIONS IMPORTANTES MARQUES DE COMMERCE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	. 1 . 2 . 3
REFERENCE RAPIDE	. 8
Accessoires fournis	. 8
Fixation et retrait du support	. 8
Demontage de la colonne du support pour un montage mural	. 9
Consells d'Installation rapide	10
	10
Antennes	12
Installation des piles dans la télécommande	12 13
Contenu	14
Noms des nièces	15
TV (Avant)	15
TV (Côté/Arrière)	15
Télècommande	16
Connexion à un équipement externe	17
Regarder la télévision	19
Mise sous tension / hors tension	19
Installation initiale	19
Contrôle direct par les boutons	21
Menu d'affichage à l'écran	25
Eléments du menu	25
Fonctionnement du menu d'affichage à l'écran	27
Boutons de controle du menu.	28
IVIENU VIDEO	28
	3U 01
Monu Install	30 20
Menu Parental	35
Menu LISB	30
	41
Dépannage	41
Caractéristiques	42
Tableau de compatibilité PC	43
Spécifi cations du port RS-232C	44
Information sur la licence du logiciel de ce produit	45
Mentions légales	46

Schémas dimensionnels

• Les schémas dimensionnels pour la télévision LCD sont affichés à l'intérieur de la page de couverture.

Noms des pièces

TV (Avant)



TV (Côté/Arrière)



*1: Voir les pages 19, 20, 21 et 22 pour la connexion d'équipements externes.

*2: Voir les pages 18, 23, 25 et 31 pour le fonctionnement des boutons.

REMARQUE

• Les illustrations de ce manuel sont données à titre explicatif et peuvent varier légèrement par rapport aux fonctions réelles.

Télécommande



REMARQUE

- Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le téléviseur.
- **1 INPUT (ENTRÉE):** Permet de couper le son. l'entrée source du téléviseur. (Voir page 25)
- 2 0-9: Pour régler le canal.
- 3 ENT: Pour changer de canal après avoir entré le numéro avec les touches de 0 à 9.
- **4 FLASHBACK (CANAL PRÉCÉDENT) :** Pour passer au dernier canal affiché ou à la dernière entrée externe. Appuyez à nouveau pour revenir au canal actuel ou à l'entrée externe actuelle.
- 5 AUDIO : Pour afficher le menu de réglage MTS/SAP. (Voir pages 26-27)
- 6 MUTE (MUET): Permet de couper le son. (Voir page 25)
- 7 CH ∧ /∨ : Pour sélectionner le canal. (Voir page 25)
- 8 MENU: Pour afficher le menu à l'écran.
- **9 PC :** Commute la source d'entrée sur le PC.

- 10 ▲/▼/◀/►, ENTER (ENTRER) : Pour sélectionner l'élément désiré à l'écran. (Veuillez consulter la page 31.)
- 11 RETURN (RETOUR): Pour retourner à l'écran de menu précédent.
- 12 FAVORITE CH (CANAUX FAVORIS): A, B, C, D : Sélectionnez 4 canaux favoris préréglés dans 4 catégories différentes. (Voir page 34 pour plus de détails) Pendant que vous regardez, vous pouvez changer les canaux sélectionnés en appuyant sur A, B, C et D.
- 13 AV MODE (MODE AV): Pour sélectionner un des réglages d'image. (Standard, Movie, Power Saver, User, Sports (Standard, Film, Économie d'énergie, Utilisateur, Sports) (Voir page 26)
- 14 VIEW MODE (MODE D'AFFICHAGE): Pour sélectionner le mode d'image. (Voir page 28)
- 15 Seulement pour l'USB.
- **16 POWER (ALIMENTATION):** Pour allumer le téléviseur en le mettre en veille. (Voir page 19)
- **17** (**POINT**): (Voir page 25)
- 18 DISPLAY (AFFICHAGE): Pour afficher les informations du canal actuel (ou la source d'entrée) à l'écran.
- **19 FREEZE (GELER):** Pour geler l'image. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à l'écran normal.
- **20 VOL** +/- :Pour régler le volume. (Voir page 21)
- 21 SURROUND (ENTOUREZ): Pour afficher le menu de réglage du surround. (Voir page 22)
- 22 TV : Commute la source d'entrée sur la TV.
- 23 USB : Commute la source d'entrée sur l'USB.
- 24 EXIT (QUITTER): Permet de sortir du menu d'affichage à l'écran.
- 25 SLEEP (VEILLE): Cette option vous permet de configurer l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement en veille. Cet affichage disparaît après quelques secondes, et la minuterie de mise en veille démarre automatiquement le compte à rebours. (Voir page 21)
- **26 CC :** Permet d'afficher les sous-titrages lorsque la source le permet. (Voir page 23)

Présentation des connexions

Afficher des images en HD

Un téléviseur HD sans source HD est juste un téléviseur ordinaire. Pour profiter d'images HD sur le téléviseur, vous devez employer une Programmation HD d'une des manières suivantes:

- Diffusion par antenne hertzienne de qualité HD
- Abonnement au câble/satellite HD
- Équipement externe compatible HD

REMARQUE

• Pour plus d'informations sur la mise à jour à la programmation HD, veuillez contacter votre fournisseur de services par câble/satellite.

Types de connexion

La qualité d'image varie selon la borne utilisée. Pour profiter d'images plus claires, vérifiez lesbornes de sortie de votre équipement externe et utilisez les bornes appropriées pour des images demeilleure qualité.

Pour connecter le téléviseur à un équipement externe, utilisez des câbles disponibles dans le commerce.

• Les illustrations des connexions sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement par rapport aux appareils réels.



Connexion à un équipement externe

Affichage de l'image provenant d'un périphérique externe

Pour afficher les images d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée en appuyant sur le bouton **INPUT (ENTRÉE)** de la télécommande ou du téléviseur.



Example

Input		
TV		
INPUT1	HDMI1	
INPUT2	HDMI2	
INPUT3	HDMI3	
INPUT4	COMP/AV	
PC IN		
✓ USB		

- 1 Appuyez sur le bouton INPUT.
 - L'écran affiche la liste des canaux.
- 2 Appuyez sur les boutons ▲/▼pour sélectionner la source d'entrée.
 - Vous pouvez également sélectionner la source d'entrée en appuyant sur le bouton INPUT (ENTRÉE). Chaque fois que le bouton INPUT (ENTRÉE) est enfoncé, la source d'entrée change.



• Une image de la source sélectionnée s'affiche automatiquement.

Connexion à un équipement externe

Vous pouvez connecter différents types d'appareils externes à votre téléviseur. Pour afficher l'image d'une source externe, sélectionnez la source d'entrée à l'aide du bouton **INPUT (ENTRÉE)** de la télécommande ou du téléviseur. (Veuillez consulter les pages 18 et 25.) Pour connecter le téléviseur à un équipement externe, utilisez des câblesdisponibles dans le commerce.

MISE EN GARDE

- Pour protéger les équipements, éteignez toujours le téléviseur avant de raccorder un équipement externe.
- Veuillez lire le manuel de l'utilisateur de l'appareil correspondant (lecteur de disque Blu-ray, etc.) avant d'effectuer les raccordements.

Connexion d'un lecteur de disque Blu-ray/lecteur DVD ou décodeur de câble/satellite HD

Avec un câble HDMI (ENTRÉE 1, 2, ou 3):

La borne HDMI (High Denition Multimedia Interface) est une interface audio-vidéo qui offre une connexion pour les signaux audio et vidéo à l'aide d'un seul câble. Le connecteur HDMI prend en charge une entrée vidéo haute résolution.

- Lecteur de disque Blu-ray
 Lecteur DVD
- Décodeur de câble/satellite HD





REMARQUE

- Pour utiliser l'écran à la résolution 1080p, branchez votre appareil externe à l'aide d'un câble certifié HDMI ou des câbles de composante vidéo et configurez l'équipement à la résolution 1080p.
- Format audio pris en charge : PCM linéaire, taux d'échantillonnage de 32/44,1/48 kHz

Avec un câble de conversion DVI-HDMI (ENTRÉE 1, 2, ou 3):

- Lecteur de disque Blu-ray
 Lecteur DVD
- Décodeur de câble/satellite HD



REMARQUE

• Lorsque vous utilisez un câble de conversion DVI-HDMI, vous devez ajouter une connexion audio analogique. Dans ce cas, en plus du câble de conversion DVI-HDMI connecté à l'ENTRÉE 1,2,3,4 (HDMI),connectez un câble audio stéréo avec connecteur jack de 3,5 mm à la borne AUDIO PC (PC AUDIO)/HDMI.
Avec un câble Composante (ENTRÉE 4):

- Lecteur de disque Blu-ray
 Lecteur DVD
- Décodeur de câble/satellite HD



Panneau arrière Entrées horizontales

REMARQUE

- Pour utiliser l'écran à la résolution 1080p, branchez votre appareil externe à l'aide d'un câble certifié HDMI ou des câbles de composante vidéo et configurez l'équipement à la résolution 1080p.
- Veuillez consultez la page 19 pour la connexion d'un lecteur de disques Blu-ray, d'un lecteur DVD ou d'un décodeur de câble/satellite HD au connecteur HDMI.

Connexion d'une console de jeux, d'un magnétoscope, d'un caméscope ou d'un décodeur de câble/satellite

Avec un câble composite (ENTRÉE 4):

- Console de jeu
- MagnétoscopeDécodeur de câble/satellite HD



Connexion d'un amplificateur audio

Avec un câble coaxial :

Il est possible d'émettre le signal audio sur les sorties DIGITAL AUDIO. Un signal audio PCM est émis sur ce connecteur.



REMARQUE

• La sortie audio numérique (Digital Audio) n'est pas disponible lors de l'utilisation d'une entrée HDMI.



- Si l'image n'est pas synchronisée avec le son, vérifiez les paramètres du système surround connecté.
- Laisser le téléviseur TV envoyer le signal audio à un amplificateur audio-vidéo:

Brancher un ordinateur personnel

Reportez-vous à la page 46 pour une liste des signaux PC compatibles avec le téléviseur.

Avec un câble HDMI (ENTRÉE 1, 2, ou 3):



REMARQUE

• Les bornes HDMI ne prennent en charge que des signaux numériques.

Avec un câble de conversion DVI-HDMI (ENTRÉE 1, 2, 3):



REMARQUE

 Lorsque vous utilisez un câble de conversion DVI-HDMI, vous devez ajouter une connexion audio analogique. Dans ce cas, en plus du câble de conversion DVI-HDMI connecté à l'ENTRÉE 1,2,3 (HDMI), connectez un câble audio stéréo avec connecteur jack de 3,5 mm à la borne AUDIO PC (PC AUDIO)/HDMI (voir page 46).

Avec un câble RGB analogique (PC IN - ENTRÉE PC):



• Lorsque vous utilisez un câble RGB analogique, connectez le signal audio à la borne AUDIO PC (PC AUDIO)/HDMI de l'entrée PC IN (ENTRÉE PC).

Regarder la télévision

Mise sous tension / hors tension



Appuyez sur le bouton **POWER (ALIMENTATION)** du téléviseur, ou sur le bouton **POWER (ALIMENTATION)** de la télécommande pour allumer l'appareil.

 Témoin d'alimentation POWER (bleu) : Le téléviseur est allumé.

Appuyez à nouveau sur le bouton **POWER** (ALIMENTATION) du téléviseur, ou sur le bouton **POWER** (ALIMENTATION) de la télécommande pour éteindre l'appareil.

• Le téléviseur passe en mode veille et l'image sur l'écran disparaît.

REMARQUE

- Si vous ne comptez pas utiliser le téléviseur pendant une longue période de temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Le téléviseur continue de consommer de l'électricité, même lorsqu'il est éteint.
- Si le téléviseur ne détecte aucun signa d'entrée pendant 15 minutes, l'alimentation passe en mode veille automatiquement.

Installation initiale

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, l'Installation initiale vous guidera à travers le processus d'installation. Effectuez les étapes suivantes avant d'appuyer sur le bouton **POWER (ALIMENTATION)** de la télécommande.

- 1. Insérez les piles dans la télécommande. (Voir page 13)
- 2. Branchez le câble d'antenne au téléviseur. (Voir page 12)
- **3.** Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur. (Voir page 10)



- 1. Installation initiale
 - L'écran d'installation initiale s'affiche lors de la première utilisation. Appuyez sur le bouton
 ENTER (Entrée) pour démarrer l'installation initiale.



2. Paramètres de langue

- Sélectionnez la langue du menu OSD : anglais, espagnol ou français.
- Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner la langue souhaitée à l'écran, puis appuyez sur le bouton ▶ pour passer à l'étape suivante.



3. Réglage emplacement

- Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner « Accueil » ou « Magasin » et appuyez sur le bouton
 - ▶ pour passer à l'étape suivante.



4. Réglage du fuseau horaire

 Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner votre emplacement actuel pour le fuseau horaire.



5. Réglage du syntoniseur

- Vérifiez le type de connexion effectuée à votre téléviseur lorsque vous sélectionnez « Air » ou « Câble ».
- Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner « Air » ou
 - « Câble » et appuyez sur le bouton
 - pour passer à l'étape suivante.



- 6. Réglage balayage des canaux
 - Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner « Balayage » ou « Sauter le balayage » et appuyez sur le bouton ▶ pour continuer.



- 7. Démarrer la recherche des canaux
 - Attendez que le balayage des canaux soit terminé.
 - Si vous appuyez sur le bouton **RETURN**, le processus retournera à l'étape précédente.
 - Si vous passez cette étape, la recherche des canaux peut être effectuée dans le Menu TV. (Voir page 31)



8. Installation initiale terminée

• Appuyez sur le bouton Entrée pour quitter l'assistant d'installation.



REMARQUE

 La programmation automatique peut prendre plus de 20 minutes au total.
 Veuillez patienter jusqu'à ce que le message Programmation automatique terminée apparaisse. Le téléviseur passe alors automatiquement au premier canal trouvé.

Contrôle direct par les boutons



Changement de canal

Vous pouvez changer de canal en appuyant sur les boutons **CH** \wedge/\sim ou **0-9**, ou • (DOT).

Exemples :

- Pour sélectionner un numéro de canal à 1 ou 2 chiffres (par exemple, le canal 5) : Appuyez sur $5 \longrightarrow ENT$.
- Pour sélectionner un numéro de canal à 3 chiffres (par exemple, le canal 115) : Appuyez sur $1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 5 \longrightarrow ENT$.
- Pour sélectionner un numéro de canal à 4 chiffres (par exemple, le canal 22.1) : Appuyez sur $2 \rightarrow 2 \rightarrow \bullet$ (DOT) $\rightarrow 1 \rightarrow ENT$.

REMARQUE

• Lorsque vous sélectionnez un numéro de canal à 1 chiffre, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **0** avant de saisir le numéro.

Modification du volume

Vous pouvez changer le volume en appuyant sur les boutons **VOL** + / - du téléviseur ou de la télécommande.

- Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton VOL + .
- Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton **VOL** .

ENTRÉE

Pour afficher une source externe, sélectionnez l'entrée source à l'aide du bouton **INPUT (ENTRÉE)** de la télécommande ou du bouton **INPUT (ENTRÉE)** du téléviseur.

- 1. Appuyez sur le bouton INPUT (ENTRÉE).
 - Une liste des sources disponibles apparaît.
- 2. Appuyez à nouveau sur le bouton **INPUT (ENTRÉE)** pour sélectionner la source d'entrée.
 - Une image de la source sélectionnée s'affiche automatiquement.

- Chaque fois que le bouton **INPUT** (ENTRÉE) est enfoncé, la source d'entrée bascule.
- Si vous appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la source d'entrée, appuyez sur le bouton ENTER (Entrée) pour confirmer votre sélection.

REMARQUE

• Voir les pages 19 et 22 pour la connexion d'équipements externes.

MUTE

Coupe la sortie son en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton **MUTE (MUET)**

REMARQUE

- La fonction de son muet peut être annulée à l'aide de la méthode cidessous.
 - La fonction sera annulée si vous appuyez sur les boutons VOL +/- ou MUTE (MUET).

VEILLE

Cette option vous permet de configurer l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement en veille.

Appuyez sur le bouton **SLEEP (VEILLE)**.

- Le temps restant s'affiche lorsque la minuterie a été réglée.
- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton SLEEP (VEILLE), le temps restant change tel qu'indiqué ci-dessous.
 Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120
- Lorsque la minuterie de mise en veille est activée, le temps commence automatiquement le compte à rebours.
- Si vous voulez à nouveau régler la minuterie de mise en veille, vous pouvez appuyer sur le bouton
 SLEEP (VEILLE) deux fois puis modifiez le réglage du temps.

- Sélectionnez « Off » en appuyant sur le bouton SLEEP (VEILLE) pour annuler la minuterie de mise en veille.
- Le téléviseur se mettra en mode veille (le témoin d'alimentation s'allume en rouge) lorsque le temps restant atteint zéro.

CANAL PRÉCÉDENT

Appuyez sur le bouton **FLASHBACK (CANAL PRÉCÉDENT)** pour passer audernier canal affiché ou à la dernière source d'entrée sélectionnée.

> Appuyez de nouveau sur le bouton FLASHBACK (CANAL PRÉCÉDENT) pourrevenir au canal actuel ou à la source d'entrée actuelle.

SURROUND

Cette fonction produit un effet Surround à partir des haut-parleurs. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **SURROUND (ENTOUREZ)**, le mode change entre On et Off.

- **On:** Permet de profiter d'un son surround réaliste et naturel.
- Off: Reproduit le son normal.

REMARQUE

 Vous pouvez avoir les mêmes paramètres en choisissant l'option
 « Surround » à partir des éléments du menu. (Voir page 33)

GELER

Vous permet de capturer et geler une image en mouvement que vous regardez.

Appuyez sur le bouton **FREEZE (GELER)**.

- Une image en mouvement est capturée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **FREEZE (GELER)** pour annuler la fonction.

MODE AV

Ce mode vous propose plusieurs options d'affichage pour correspondre à l'environnement immédiat du téléviseur, qui peut varier en raison de facteurs tels que la luminosité ambiante, le type de programme regardé ou le type d'image transmise par un équipement externe. Appuyez sur le bouton **AV MODE (MODE AV)**. Le MODE AV actuel s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton **AV MODE (MODE AV)** avant que le mode affiché disparaisse de l'écran.

AUDIO

Mode MTS/SAP stéréo

Le téléviseur propose une fonctionnalité qui permet la réception d'une source audio autre que celle du programme principal. Cette fonctionnalité est appelée Multi-channel Television Sound (MTS). Le téléviseur doté de la fonction MTS peut recevoir du son mono, stéréo et un programme audio secondaire (SAP). La fonctionnalité SAP permet à une station de télévision de diffuser d'autres informations qui peuvent être au format audio, dans une autre langue, ou des données complètement différentes, comme des données de prévision météorologique.

Vous pouvez profiter d'un son stéréo de qualité Hi-Fi ou de diffusions SAP lorsqu'elles sont disponibles.

- Émissions stéréo: Regardez des émissions telles que des événements sportifs en direct, des spectacles et des concerts, en son stéréo dynamique.
- Émissions SAP: Regardez des émissions diffusées et écoutez l'audio principal ou l'audio SAP.
 Son PRINCIPAL : La bande son normale du programme (en mono ou en stéréo).
 Son SAP: Écoutez une deuxième langue, des commentaires ou des informations supplémentaires. (Le SAP est en mono.)

Si le son stéréo est difficile à entendre.

• Obtenez un son plus clair en passant manuellement en mode mono fixe.

Vous pouvez changer la fonction MTS tel qu'indiqué ci-dessous afin de correspondre au signal de télévision diffusé.

Appuyez sur le bouton **AUDIO** pour basculer entre les modes audio.

Exemples: lorsque vous recevez les modes MTS et SAP

Mode PRINCIPAL + SAP: MAIN + SAP Mode MONO : MONO

Mode de diffusion audio numérique

Les types d'audio transmis dans une émission numérique comprennent les modes SURROUND ainsi que MONO et STÉRÉO. De plus, il est possible que plusieurs pistes audio accompagnent une seule piste vidéo.

Appuyez sur le bouton **MTS/SAP** pour basculer entre les modes audio.

Exemple : réception d'une émission numérique

STÉRÉO (Audio1) → STÉRÉO (Audio2) SURROUND (Audio3) ←

REMARQUE

• La fonction MTS ne fonctionne qu'en mode TV.

Sous-titres codés (CC)

Votre téléviseur est équipé d'un décodeur de sous-titrage interne. Ce décodeur vous permet d'afficher la description écrite des conversations, de la narration et des effets sonores sur votre téléviseur. Les sous-titres codés sont disponibles avec certains programmes de télévision et sur certaines cassettes VHS, à la discrétion du fournisseur du programme.

Le service de sous-titres codés numériques est un nouveau service disponible uniquement sur les programmes de télévision numérique (également à la discrétion du prestataire de services). C'est un système plus souple que le système original de soustitres codés, car il permet une variété de tailles et de polices de caractère pour les sous-titrages. Lorsque le service de soustitres codés numériques est en cours d'utilisation, il sera indiqué par l'apparition d'un sigle de 3 lettres qui indique aussi la langue des sous-titres codés numériques : ENG (anglais), SPA (espagnol), FRA (français) ou d'autres codes de langue.

Tous les programmes et cassettes VHS n'offrent pas le service de sous-titres codés.

Dans le système de sous-titres codés, il peut y avoir plus d'un service de soustitres codés fourni. Chacun de ces services est identifié par son propre numéro. Les services « CC1 » à « CC4 » affichent les sous-titres des programmes de télévision en surimpression sur l'image du programme.

Dans le système de sous-titres codés, les services « Texte1 » à « Texte4 » affichent du texte qui n'est pas lié au programme en cours de visualisation (par exemple, la météo ou les nouvelles). Ces services sont également en surimpression sur le programme actuellement en cours de visualisation.

- 1. Appuyez sur le bouton CC.
 - Cela permet d'afficher les informations des sous-titres codés en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton CC pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

- L'affichage des sous-titres ne fonctionne qu'avec une résolution de 480i, 480p, 720p, 1080i ou 1080p sur l'entrée COMPOSANTE, Y-PbPr ou HDMI.
- La disponibilité et le contenu des soustitres codés dépendent du diffuseur. Les sous-titres codés sont disponibles lorsque l'icône de sous-titres codés s'affiche à l'écran.
- La disponibilité et le contenu des soustitres codés et des sous-titres codés numériques dépendent du diffuseur. Les sous-titres codés sont disponibles lorsque l'icône de sous-titres codés s'affiche à l'écran.

Contrôle direct par les boutons

VIEW MODE (MODE D'AFFICHAGE)

Vous pouvez sélectionner la taille de l'écran.

- 1 Appuyez sur le bouton VIEW MODE (MODE D'AFFICHAGE)
 - Le menu View Mode (Mode d'affichage) s'affiche.
 - Le menu présente les options d'affichage que vous pouvez sélectionner pour le type de signal vidéo reçu.
- 2 Appuyez sur le bouton VIEW MODE ou sur ▲/▼ pendant que le menu View Mode (Mode d'affichage) est affiché afin de sélectionner l'élément désiré dans le menu.
 - Vous pouvez sélectionner en séquence un mode d'affichage qui a son propre format d'affichage.

Pour les programmes au format 4:3 Exemple : Taille de l'image à l'écran



Pour les programmes HD

Stretch (Étirement) : Lorsque vous regardez des programmes au format 1.78:1, le mode d'étirement affiche deux bandes noires très minces en haut et en bas de l'écran.

Dot by Dot (Point par point) (1080i/p seulement) : Détecte la résolution du signal et affiche à l'écran une image avec le même nombre de pixels.

Full Screen (Plein écran) (720p seulement) : Vous ne pouvez sélectionner le mode Plein écran qu'avec un signal 720p.

S. Stretch (Étirement intelligent) : Convient pour étirer en plein écran les programmes au format 4:3. **Zoom :** Convient pour afficher en plein écran des programmes au format large 2.35:1.

REMARQUE

Dans les modes Dot by Dot (Point par point) ou Full Screen (Plein écran), il est possible que l'écran affiche du bruit ou des barres noires à l'extérieur de l'image. Veuillez modifier le mode d'affichage pour corriger ce problème.

Pour l'entrée PC

REMARQUE

- Connectez le PC avant de faire des ajustements.
- La taille de l'écran sélectionnable peut varier selon le type de signal d'entrée.

Exemple : Taille de l'image à l'écran



Menu d'affichage à l'écran

Éléments du menu

Pour le mode TV

Menu vidéo	31
Mode AV	32
Température de couleur	32
Chaud	32
Standard	32
Froid	32
Personnalisé	32
Vidéo de pointe	32
Adaptive Backlight	32
Ctrl Luma adaptable	32
Couleur Chair	33
HDMI Mode	32
DNR	32
VGA	32
Capteur de lumière ambiante	32
Menu audio	33
Equilibre	33
Basse	33
Aigus	33
Entourez	33
Egalisateur	33
Hauts-parleurs	33
Mode SPDIF	.33
Sélection audio	.33
Menu TV	34
CH Skin	3/
Mode audio	34
Audio Language	34
Chaînes préférées	34
	0.
Menu Install	35
OSD Language	35
Mode syntoniseur	35
Recherche automatique des canaux	35
Mode d'affichage	35
Étirement	28
Point par point (1080i/p seulement)	28
Plein écran (720p seulement)	28
S. Stretch (Étirement intelligent)	28
Zoom	28

	~~
Cont de l'heure	35
Fuseau Horaire	35
Heure	35
Minuterie de veille	35
Veille auto	35
Sous-titre	35
Sous-titre Analogue	35
Sous-titre Numérique	36
Style de Sous-titre	36
Emplacement (36
Version Info	36
Réinitialisation	36
	50
Menu Parental	37
Blocage de chaîne	37
Blocage de chaîne	37 37
Blocage de chaîne	37 37 37
Blocage de chaîne	37 37 38
Blocage de chaîne Bloc de programmes Activer classement Classement TV US	37 37 38 38
Blocage de chaîne Bloc de programmes Activer classement Classement TV US	37 37 38 38 38
Blocage de chaîne Bloc de programmes Activer classement Classement TV US Classement films US Class. Canada angl.	37 37 38 38 38 39 39
Blocage de chaîne Bloc de programmes Activer classement Classement TV US Classement films US Class. Canada angl Class. Canada fran	37 37 38 38 38 39 39 39
Blocage de chaîne	37 37 38 38 39 39 39 40 40
Blocage de chaîne	37 37 38 38 38 39 39 40 40 40
Blocage de chaîne	37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40
Blocage de chaîne	37 37 38 38 38 39 39 40 40 40 40
Blocage de chaîne	37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40
Blocage de chaîne	37 37 38 38 39 39 40 40 40 40 40

REMARQUE

• Certains éléments du menu ne seront pas affichés en fonction de la source d'entrée sélectionnée.

Fonctionnement du menu d'affichage à l'écran

Exemple



- Appuyez sur les boutons
 / ▶ pour entrer dans l'élément souhaité ou retourner au menu du niveau supérieur.
- 2 Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément désiré.
- 3 Appuyez sur les boutons ◀ / ► pour ajuster l'élément.

Exemple



- 1 Élément affiché en jaune
 - Indique l'élément sélectionné.
 - Appuyez sur le bouton ▶ pour ouvrir l'écran de réglage de cet élément.
- 2 Élément affiché en bleu
 - Indique que l'élément peut être sélectionné.
- 3 Élément encadré
 - Indique l'élément sélectionné.

REMARQUE

• Les options du menu diffèrent selon le mode d'entrée sélectionné, mais les modalités de fonctionnement sont les mêmes.

Boutons de contrôle du menu

Utilisation de la télécommande

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour contrôler le menu.



MENU:

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer l'écran du menu.

- ▲/▼/◀/►: Appuyez sur ces boutons pour sélectionner l'élément désiré à l'écran ou pour régler l'élément sélectionné.
- **Entrée:** Appuyez sur ce bouton pour passer à l'étape suivante ou pour terminer le réglage.
- **RETURN:** Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'étape précédente.

Utilisation du panneau de contrôle du téléviseur

Vous pouvez également contrôler le menu à partir du panneau de contrôle du téléviseur. Le fonctionnement des boutons du panneau de commande correspond à celui de la télécommande, tel qu'indiqué ci-dessous.



Menu vidéo

Permet de régler l'image selon vos préférences avec les paramètres d'image ci-dessous.

Exemple





- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran MENU, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément « Vidéo » puis appuyez sur le bouton Entrée ou ▶ pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un élément de réglage spécifique puis appuyez sur le bouton Entrée ou ▶ to select a specific Select pour accéder au réglage.
- Appuyez sur les boutons
 pour ajuster le réglage.
- 4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

Élément sélectionné	Bouton <	Bouton ►
Lumière arrière	Pour un fond plus sombre	Pour un fond plus clair
Luminosité	Pour moins de luminosité	Pour plus de Iuminosité
Contraste	Pour moins de contraste	Pour plus de contraste
Saturation	Pour des couleurs moins intenses	Pour des couleurs plus intenses
Nuance	Les tons chairs deviennent rougeâtres	Les tons chairs deviennent verdâtres
Netteté	Pour moins de netteté	Pour plus de netteté

REMARQUE

 Le contrôle du rétroéclairage est désactivé lorsque le rétroéclairage adaptable ou que le capteur de lumière ambiante est activé (On).

Menu d'affichage à l'écran

Mode AV

Permet d'ajuster l'apparence de l'image à partir de valeurs pré-réglées : **Standard, Film, Economie d'énergie, Utilisateur** ou **Dynamic (Dynamique).**

Température de couleur

Pour un meilleur équilibre des blancs, utilisez la correction de la température de couleur.

Chaud : Blanc avec des tons rougeâtres Normal :

Froid : Blanc avec des tons bleuâtres

• **Personnalisé :** La balance des blancs peut être réglée manuellement par l'intermédiaire du gain R/G/B entre un maximum de 100 et un minimum de -100 pour chaque température de couleur.

Vidéo de pointe

Offre diverses fonctions avancées pour optimiser la qualité de l'image.

Adaptive Backlight (Rétroéclairage adaptable)

Lorsque ce mode est activé, il optimise automatiquement les niveaux de rétroéclairage pour les scènes sombres.

DNR

La fonction DNR (Réduction de bruit numérique) vous permet d'adoucir l'affichage d'un signal faible afin de réduire l'effet de bruit. Sélectionnez le niveau de l'effet entre **Low, Medium, Strong** ou **Off (Faible, Moyen, Fort** ou **Désactivé).** Le réglage par défaut est Medium (Moyen). La fonction DNR est désactivée lorsque l'utilisateur sélectionne la source d'entrée PC IN (ENTRÉE PC) ou DTV(HD).

Ctrl Luma adaptable

Ajuste automatiquement la luminosité et le contraste après avoir analysé le signal d'entrée. Cette fonction enrichit les couleurs et la profondeur de l'image.

Couleur Chair

Vous pouvez ajuster la couleur de la peau pour qu'elle soit plus naturelle.

HDMI Mode (Mode HDMI)

Ce mode ne s'affiche et n'est disponible que lorsqu'un appareil HDMI est connecté. Sélectionnez **Auto, Graphic (Graphique)** ou **Vidéo.**

REMARQUE

- **Auto :** La synchronisation de l'entrée HDMI est automatiquement réglée en mode Vidéo ou Graphique
- Graphic (Graphique) : La synchronisation de l'entrée HDMI est réglée en mode Graphique (PC). L'image est analysée en mode complet
- Vidéo : La synchronisation de l'entrée HDMI est réglée en mode Vidéo. L'image est analysée en surbalayage.
- Le mode HDMI ne peut fonctionner que pour les résolutions et synchronisations en modes vidéo et progressif cidessous : 1920x1080p, 1280x720p, 720x480p, 720x576p.

VGA

Le réglage VGA n'est disponible que lorsque la source d'entrée sélectionnée est PC et que votre téléviseur reçoit un signal informatique. Sélectionnez le mode Réglage automatique pour ajuster les paramètres automatiquement, ou sélectionnez **Position H., Position V., Phase** ou **Horloge** puis appuyez sur les boutons ◀ ou ► pour ajuster vos préférences.

Capteur de lumière ambiante

Quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant, obtenez une image naturelle, que vous regardiez un film tard le soir ou que vous jouiez à des jeux vidéo au cours de la journée grâce au Capteur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement le rétro-éclairage en fonction de l'éclairage d'une pièce.

Menu audio

Permet de régler la qualité sonore selon vos préférences avec les paramètres suivants.





- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran MENU, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément « Audio » et enfin appuyez sur le bouton Entrée ou ▶ pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un élément de réglage spécifique puis appuyez sur le bouton Entrée ou ► to select a specific adjustment item and press Select pour accéder au réglage.
- Appuyez sur les boutons ◄/► pour ajuster le réglage.
- 4. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

Élément sélectionné	Bouton <	Bouton ►
Equilibre	Pour diminuer le son du haut-parleur droite	Pour diminuer le son du haut- parleur gauche
Basse	Pour diminuer les basse	Pour augmenter les basse
Aigus	Pour diminuer les aigus	Pour augmenter les aigus

ENTOUREZ

Cette fonction produit un effet Surround à partir des haut-parleurs.

- **On (Act) :** Permet de profiter d'un son surround réaliste et naturel. **Off (Des) :** Reproduit le son normal.
- Vous pouvez choisir le mode Surround en appuyant sur le bouton SURROUND (ENTOUREZ) de la télécommande. (Voir page 26)

Egalisateur

Sélectionnez le mode de préréglage audio **Off**, Rock , Pop , Direct , Classique.

Hauts-parleurs

Choisissez d'activer ou de désactiver le haut-parleur interne du téléviseur. Les signaux de sortie audio ne seront pas désactivés même si le haut-parleur du téléviseur est désactivé. Le réglage par défaut est On.

Mode SPDIF

Sélectionnez le mode de sortie audio numérique. Le réglage par défaut est PCM.

- Off: désactive la sortie audio numérique.
- PCM: active la sortie audio en mode PCM.
- Dolby Digital: active la sortie audio en mode Dolby Digital si la source prend en charge le signal audio numérique Dolby.

REMARQUE

• Le mode SPDIF n'est accessible que si la source d'entrée est sur TV et que le téléviseur reçoit un signal DTV.

Sélection audio

Sélectionnez le mode de sortie audio. Le réglage par défaut est Auto.

Auto: le mode audio est réglé

automatiquement sur la sortie HDMI ou sur l'entrée PC (PC Line in)

HDMI: règle la sortie audio sur le connecteur HDMI.

PC Line in: règle la sortie audio sur l'entrée PC.

REMARQUE

La fonction Sélection audio ne fonctionne qu'avec l'entrée HDMI.

Menu TV

Exemple





- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran MENU, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément « TV » et enfin appuyez sur le bouton Entrée ou ▶ pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un élément de réglage spécifique puis appuyez sur le bouton Entrée ou ► pour accéder au réglage.
- 3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

CH Skip

Pour empêcher certains canaux d'être visualisés en appuyant sur les boutons $\mathbf{CH} \wedge \mathbf{I} \lor de$ la télécommande, le canal sélectionné peut être ignoré.

REMARQUE

 Le canal ignoré ne sera pas détecté par l'utilisation des boutons CH ^ / v mais peut être accédé en saisissant directement le numéro par le clavier numérique.

Mode audio

Sélectionnez le mode audio **Stéréo, SAP** ou **Mono**.

Audio Language

Vous donne la possibilité de basculer entre la langue principale et une langue secondaire si celle-ci est disponible avec un canal numérique.

Chaînes préférées

Vous permet de programmer 4 canaux favoris préré glés dans 4 catégories différentes. En réglant des canaux favoris à l'avance, vous pouvez sélectionner vos canaux préférés facilement.

Pour enregistrer un canal favori:

- Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande et sélectionnez « TV » / « Chaînes préférées »
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez conserver votre canal favori.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le canal désiré puis appuyez sur le bouton Entrée pour confirmer votre choix.

Pour supprimer un canal favori :

- Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande et sélectionnez « TV » / « Chaînes préférées ».
- Appuyez sur les flèches ▲/▼ pour sélectionner «Toutes les données sont claires» et appuyez sur le bouton Entrée pour supprimer tous les canaux favoris.

REMARQUE

• Pendant que vous regardez, vous pouvez changer le canal sélectionné en appuyant sur les boutons **A**,**B**, **C**, et **D** de la télécommande.

Menu Install

Exemple





- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran MENU, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément Install. et enfin appuyez sur le bouton Entrée ou ► pour y accéder.
- Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un élément de réglage spécifique puis appuyez sur le bouton Entrée ou ▶ pour accéder au réglage.
- **3.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir.

OSD Language

Sélectionnez la langue d'affichage du menu OSD. (English/Français/Español)

Mode syntoniseur

Sélectionnez la source du signal télévisé entre Air (antenne) et Câble (CATV).

Recherche automatique des canaux

Si la configuration initiale ne mémorise pas tous les canaux, suivez les instructions ci-dessous pour mémoriser les canaux manuellement.

Air/Câble : Vérifiez le type de connexion effectuée à votre téléviseur lorsque vous sélectionnez « Air » ou « Câble ».

 Lorsque Air est sélectionné, le téléviseur détecte les signaux d'antenne. Il cherche les canaux NTSC, ATSC, et à modulation QAM disponibles dans votre région. Lorsque Câble est sélectionné, le téléviseur détecte les signaux du câble. Il cherche les canaux NTSC, ATSC, et à modulation QAM disponibles dans votre région.

Mode d'affichage

Permet de modifier le format de l'image. (Voir page 28)

Conf de l'heure

Permet de définir l'heure actuelle.

Fuseau Horaire

Permet de sélectionner votre emplacement actuel pour le fuseau horaire.

Heure

- Synchronisation auto à On pour régler automatiquement l'heure, ou à Off pour régler l'heure manuellement.
- Réglez la date et l'heure manuellement.
- Minuterie : Réglez la minuterie pour allumer/éteindre le téléviseur automatiquement à une heure prédéfinie.

Minuterie de veille

Cette option vous permet de configurer l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement en veille. (Voir page 25)

Veille auto

Réglez le téléviseur pour qu'il se mette en sommeil après une période de non utilisation de 1, 2, ou 5 heures.

Sous-titre

Sous-titre Analoque

Vous permet de sélectionner les niveaux du service de sous-titres analogiques à afficher. Les sous-titres codés vous permettent de lire le contenu audio des programmes de télévision sur l'écran du téléviseur. Conçue pour aider les malentendants, cette fonctionnalité utilise des « zones de texte » pour afficher les dialogues et les conversations du programme en cours de diffusion. Les sous-titres codés apparaissent à l'écran durant les émissions diffusant des sous-titres.

• CC1, 2, 3 ou 4

- Les dialogues (et descriptions de l'action) du programme de télévision apparaissent à l'écran. En général, CC1 est le mode le plus utilisé. CC2 peut être utilisé pour les langues secondaires si elles sont diffusées.
- Texte1, 2, 3 ou 4

Ce service est souvent utilisé pour le guide des programmes, les horaires, les informations concernant les programmes sous-titrés, les nouvelles, ou les rapports de l'activité de la Bourse. Les services de soustitrage codé ne sont pas tous utilisés nécessairement par un canal de télévision lors de la transmission d'une émission sous-titrée.

Sous-titre Numérique

Vous permet de choisir comment vous souhaitez visualiser les sous-titres numériques. Sélectionnez l'un des canaux numériques proposées par le fournisseur des sous-titres. Il existe six services standards. Le Service 1 est le Service de sous-titrage principal. Ce service contient des sous-titres in extenso ou presque dans la langue principale parlée dans l'audio d'accompagnement. Le Service 2 est le Service de langue secondaire. Ce service contient des sous-titres dans une langue secondaire, qui sont des traductions des sous-titres du Service de sous-titrage principal. Les autres sous canaux du service ne sont pas préaffectés. Leur utilisation est à la discrétion du fournisseur des sous-titres.

Style de Sous-titre

Vous permet de modifier l'affichage des sous-titres numériques sur votre téléviseur. Choisissez parmi les options suivantes pour modifier les caractéristiques visuelles des sous-titres numériques

- Style de Sous-titre: Défini par le mode Tel que diffusé ou Personnalisé. Si le mode Personnalisé est sélectionné, l'utilisateur peut modifier les styles décrits ci-dessous. Le résultat du réglage sera immédiatement affiché en bas du sous-menu affiché à l'écran. Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement disponible en mode de télévision numérique (ATSC).
- Taille: Sélectionnez cette option pour choisir la taille d'affichage des sous-titres selon vos propres préférences. Choisissez Petit, Moyen ou Grand.
- Fonte: Sélectionnez le style de la police des sous-titres numériques.
- **Couleur du Texte:** Choisissez la couleur d'affichage des sous-titres.
- **Opacité du Texte:** Sélectionnez l'opacité du texte.
- **Couleur du Fond:** Choisissez la couleur de l'arrière-plan des soustitres.
- **Opacité du Fond:** Choisissez l'une des options d'opacité de l'arrière-plan.
- **Couleur de la Fenêtre:** Choisissez la couleur de la fenêtre d'affichage.
- **Opacité de la Fenêtre:** Choisissez l'opacité de la fenêtre d'affichage.

Emplacement

Sélection le mode Magasin ou Maison. Le Magasin est recommandé pour l'affichage dans une salle de vente au détail, et le mode Maison est recommandé pour un usage domestique normal avec économie d'énergie.

Version Info

Affiche les informations du logiciel.

Réinitialisation

Permet de restaurer tous les paramètres d'installation par défaut.

Menu Parental

Avant d'entrer dans le sous-menu Contrôle parental, l'utilisateur doit saisir le mot de passe. Une fois entré dans le sous-menu de contrôle parental, l'utilisateur peut modifier le tableau de restriction. Une fois sorti du sous-menu, la fonction de contrôle parental est activée.

Entrez un mot de passe de 4 chiffres à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

REMARQUE

• Le mot de passe par défaut est 0000.

Exemple

Vídéo Mot de passe Audio Install Parental Entrér Parental Entrér	Sortie Vidéo Vidéo Audio Tv Vidéo Audio Tv Vidéo Audio Parental Parental	Blocage de chaîne IP Bloc de programmes. IP Blocage d'entrée IP Changer Le Mot de Passe IP Tout nettoyer IP
	TV USB PC MENU	

- Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'écran MENU, puis appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément « Parental » et enfin appuyez sur le bouton Entrée ou ► pour y accéder.
- 2. Entrez le mot de passe principal « 0000 ».
- 3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner un élément de réglage spécifique puis appuyez sur le bouton Entrée ou ► pour accéder au réglage.
- 4. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir.

Blocage de chaîne

Cette fonction empêche les enfants de regarder certains canaux.

REMARQUE

- Redémarrez le téléviseur pour que les changements prennent effet.
- Si vous accédez à des canaux bloqués à partir du clavier numérique de la télécommande, un écran vous invitant à entrer votre mot de passe apparaît.

Bloc de programmes.

Votre téléviseur est équipé d'une puce antiviolence qui vous permet de contrôler l'accès aux différents programmes en fonction de leur catégorie d'âge et de classification du contenu. Les données relatives au contenu du programme sont envoyées par le radiodiffuseur ou par le fournisseur du programme.

Bloquez certains programmes pour empêcher les enfants de les regarder.

Activer classement

Activez l'option Activer classification pour activer le système de classification des programmes.

Classement TV US

Si vous recevez des canaux par un décodeur ou un décodeur de câble connecté par l'entrée HDMI, vous ne pouvez pas utiliser le blocage de classifications des programmes télévisés. Votre décodeur ou décodeur de câble doit être connecté par les connecteurs RF ou AV.

Classification par âge	Classification du contenu
AUCUNE	Aucune
TV-Y Approprié pour les enfants sans limite d'âge avec des thèmes et des éléments qui conviennent à des enfants de 2 à 6 ans.	Aucune
TV-Y7 Programmes conçus pour les enfants de 7 ans et plus.	Fantaisie Violence (FV)
TV-G Programmes appropriés à tous les âges. Ces programmes contiennent peu ou pas de violence, pas de langage offensif et peu ou pas de dialogue ou situation sexuelle.	Aucune
TV-PG Ces programmes contiennent des éléments que certains parents peuvent trouver inadapté pour les jeunes enfants et qui peuvent nécessiter l'avis des parents. Le programme peut contenir de la violence modérée, des dialogues et/ou des situations sexuels et un langage offensif.	Dialogue (D) Langage (L) Sexe (S) Violence (V)
TV-14 Ces programmes contiennent des éléments qui peuvent ne pas convenir aux enfants de moins de 14 ans. Ces programmes comprennent un ou plusieurs des éléments suivants : violence intense, situations sexuelles intenses, dialogues suggestifs et langage offensif.	Dialogue (D) Langage (L) Sexe (S) Violence (V)
TV-MA Programmes à l'intention des adultes et pouvant être inappropriés aux jeunes de moins de 17 ans. Ces programmes peuvent contenir de la violence graphique, une activité sexuelle explicite et/ou un langage indécent ou grossier.	Langage (L) Sexe (S) Violence (V)

Classement films US

Cette section décrit comment contrôler l'affichage des films selon la classification MPAA.

Classification du film	Description
G	Public général. Tous âges admis.
PG	Surveillance parentale recommandée. Certaines scènes peuvent ne pas convenir aux enfants.
PG-13	La surveillance des parents est fortement recommandée. Certaines scènes peuvent être inappropriées pour des enfants de moins de 13 ans.
R	Restreint. Les moins de 17 ans doivent être accompagnés de leurs parents ou d'un tuteur adulte (l'âge peut varier dans certaines juridictions).
NC-17	Les moins de 17 ans ne sont pas admis.
x	X est une ancienne notation qui a été unifiée avec la norme NC-17, mais peut être codée dans les données de films plus anciens.

Systèmes de classification canadienne (Class. Canada angl./Class. Canada fran.).

- Les systèmes de classification de télévision au Canada sont basées sur les politiques de la Commission canadienne de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en matière de violence à la télévision.
- Alors que la violence est l'élément le plus important de la classification, la structure développée prend en considération le contenu des autres éléments, comme le langage, la nudité, la sexualité et des thèmes matures.
- Lors du réglage de la puce anti-violence sur le système canadien, vous pouvez choisir le classement pour les anglophones et pour les francophones.

Class. Canada angl.

Classification du film	Description
E	Exempté: Comprend des nouvelles, sports, documentaires et autres émissions d'information; des talk-shows, des vidéos musicales et émissions de variétés.
С	Enfants: Destiné aux jeunes enfants de moins de 8 ans. Une attention particulière est portée sur les thèmes susceptibles de menacer le sentiment de sécurité et le bien-être des enfants.
C8+	Destiné auxenfants de plus de 8 ans: Ne contient pas de représentation de violence comme méthode de prédilection, acceptable, ou la seule façon de résoudre les conflits; n'encourage pas les enfants à imiter les actes dangereux qu'ils peuvent voir à l'écran.
G	Général: Considéré comme acceptable pour tous les groupes d'âge. Visualisation appropriées pour toute la famille, contient très peu de violence, physique, verbale ou émotionnelle.
PG	Direction parentale: Destiné à un public général, mais peut ne pas convenir à de jeunes enfants (moins de 8 ans) car il pourrait contenir des thèmes ou des questions controversés.
14+	Plus de 14 ans: Pourrait contenir des thèmes où la violence est l'un des éléments dominants de l'intrigue, mais il doit être partie intégrante du développement de l'intrigue ou du personnage. Usage de langage potentiellement profane et nudité présente dans le contexte du thème.

Menu d'affichage à l'écran

Classification du film	Description
18+	Adultes: Destiné aux téléspectateurs de 18 ans et plus; pourrait contenir des scènes de violence, qui bien que liées au développement de l'intrigue, aux personnages et aux thèmes, sont destinées aux adultes. Présence possible de langage graphique et de représentations sexuelles et de nudité.

Class. Canada fran.

Classification du film	Description
E	Programmation exemptée.
G	Général: Pour tous les âges et les enfants; peu de violence, mais peut faire partie de l'intrigue d'une manière humoristique ou irréaliste.
8 ans+	Général, mais déconseillé aux jeunes enfants: Peut être vu par un large public, mais pourrait contenir des scènes déconseillées aux enfants de moins de 8 ans car ils ne peuvent pas faire la distinction entre les situations réelles et imaginaires. Recommandé pour être accompagné d'un parent.
13 ans+	Plus de 13 ans: Peut contenir de fréquentes scènes de violence et est donc recommandé pour être accompagné d'un parent.
16 ans+	Plus de 16 ans: Peut contenir de fréquentes scènes de violence et de violence intense.
18 ans+	Plus de 18 ans: Public adulte uniquement. Peut contenir de fréquentes scènes de violence et de violence extrême.

Open V-Chip (Ouvrir puce anti-violence)

Les canaux ou sources de signaux bloqués peuvent être déverrouillés.

Class. Bloqué

Lorsque cette fonction est activée, le canal peut être sélectionné à l'aide des boutons $CH \land I \lor$ et du clavier numérique.

Blocage d'entrée

Permet de désactiver le signal d'une entrée externe spécifique.

Changer Le Mot de Passe

- 1. Entrez un mot de passe de 4 chiffres à l'aide du clavier numérique de la télécommande.
- 2. Entrez à nouveau votre nouveau mot de passe de 4 chiffres pour le confirmer.

Tout nettoyer

Réinitialiser tous les blocages de contrôle parental aux valeurs par défaut.

USB

USB

Ce téléviseur est équipé d'un connecteur USB qui vous permet d'afficher des photos, d'écouter de la musique et de lire des vidéos stockées sur unpériphérique de stockage USB.



• Le périphérique de stockage USB ne prend en chargeque le système de fichiers FAT 32 et une clé USB de 16 Go au maximum.

Input		
TV		
INPUT1	HDMI1	
INPUT2	HDMI2	
INPUT3	HDMI3	
INPUT4	COMP/AV	
PC IN		
✓ USB		

- **1.** Appuyez sur le bouton INPUT pour sélectionner l'USB dansla liste d'entrée ou appuyez sur le bouton USBpour y accéder.
- **2.** Pour quitter le menu USB, appuyez sur le bouton **INPUT** pour sélectionner d'autres sources.
- **3.** Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être pris en charge par cette fonction.
- **4.** Compatibilité avec les périphériques de stockage USB :
 - Le périphérique de stockage USB ne prend en charge que le système de fichiers FAT 32 et une clé USBde 16 Go au maximum.
 - Format des images : jpg, jpeg, bmp.
 - Format des fichiers audio : mp3.
 - Format des fichiers vidéo : avi, mpg, mpeg.

REMARQUE

• Le codec avi peut prendre en charge les formats MPEG1 et MPEG2.

Pour connaître les spécifications relatives aux images, veuillez consulter le tableau suivant. Si les fichiers (au format jpg, jpeg, bmp) ne répondent pas aux conditions ci-dessous, vous pouvez malgré tout afficher les fichiers dans la liste du navigateur. Mais le navigateur affichera un message d'avertissement « File not supported » (Fichier non pris en charge) lorsque vous tenterez de lire un tel fichier.

Format de fichier	Type de compression	Résolution maximale
JPG, JPEG	DCT progressive	1024x768
BMP		1024x768
JPG, JPEG	DCT séquentielle de base	3872x2952

Pour les spécifications relatives aux fichiers vidéo, si les fichiers vidéo (*.avi, *.mpg) ne sont pas au format MPEG-1 ou MPEG2, vous pouvez malgré tout les afficher dans la liste du navigateur. Mais le navigateur affichera un message d'avertissement « File not supported » (Fichier non pris en charge) lorsque vous tenterez de lire un tel fichier.

Naviguer dans le dossier de fichiers

1. Appuyez sur le bouton USB. navigateur de fichiers miniatures du périphérique USB apparaît.



- **2.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le sous-menu. Vous pouvez naviguer dans les fichiers à l'aide des options suivantes.
 - Sort (Trier)
 - Media type (Type de média)
 - Thumbnail Size (Taille des vignettes)



- Vous pouvez également utiliser les raccourcis de latélécommande puis suivre les instructions à l'écran pour contrôler la lecture.
 - **Boutons de couleur :** ROUGE : type de média,VERT : Taille, JAUNE : Trier
 - **CH** \wedge **/** \vee : Page haut/bas.
 - ▲ /▼ / ◄/►: Pour le déplacement normal.

Regarder les photos

- Dans le navigateur des photos miniatures, appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/► pour sélectionner une photo ou un album photo.
- 2. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour visualiser une image en plein écran. Le diaporama commence.
- **3.** Lorsque le diaporama commence, utilisez les **boutons de couleur** de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour afficher les photos.



- **4.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le sous-menu et sélectionnez les options suivantes pour contrôler la lecture.
 - Pause
 - Repeat (Répéter)
 - Shuffle (Aléatoire)



- Duration (Durée)
- Effect (Effet)
- Show Info (Afficher les infos)
- 5. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **RETURN** pour revenir à la page précédente ou quitter le menu Option.

REMARQUE

• Vous pouvez également utiliser les raccourcis de la télécommande puis suivre les instructions à l'écran pour contrôler la lecture.

- • Lecture/Pause.
- Boutons de couleur: VERT : Durée. BLEU : Effet.
- • / : Passer à la photo suivante/précédente.
- **DISPLAY(AFFICHAGE)**: Affiche les informations.
- Lorsque le diaporama est en pause :VERT : Pivoter la photo. (Le format JPEG progressif ne prend pas en charge la fonction de rotation.)

Lire l'audio

- Dans le navigateur des fichiers miniatures, appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/► pour sélectionner un fichier audio.
- 2. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour lire le fichier audio.
- **3.** Lorsque l'audio commence à jouer, utilisez les **boutons de couleur** de la télécommande et suivez les instructions à l'écran pour contrôler la lecture.
- **4.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le sous-menu et sélectionnez les options suivantes pour contrôler la lecture.
 - Pause
 - Repeat (Répéter)
 - Shuffle (Aléatoire)
 - Show Info (Afficher les infos)
 - Spectrum (Spectre)
 - Audio Only (Audio seulement)

- Vous pouvez également utiliser les raccourcis de la télécommande pour contrôler la lecture.
 - • I Lecture/Pause.
 - **Boutons de couleur:** ROUGE: Répéter,VERT: Aléatoire, BLEU: Audio seulement, JAUNE: Info.
 - • / Piste suivante/ précédente.
 - **DISPLAY(AFFICHAGE):** Info.
 - ◀ / ►: Recherche en avant/arrière.

Regarder les photos

- Dans le navigateur des fichiers miniatures, appuyez sur les boutons ▲/▼/◀/► pour sélectionner un fichier vidéo.
- 2. Appuyez sur le bouton **Entrée** pour lire le fichier vidéo.
- **3.** Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le sous-menu et sélectionnez les options suivantes pour contrôler la lecture.
 - Pause
 - Repeat (Répéter)
 - Show Info (Afficher les infos)
 - AV Mode (Mode AV)
 - View Mode (Mode d'affichage)

- Vous pouvez également utiliser les raccourcis de la télécommande pour contrôler la lecture.
 - • Lecture/Pause.
 - • / : Piste suivante/ précédente.
 - **Boutons de couleur:** VERT : Répéter, ROUGE/JAUNE : Recherche en arrière/avant.
 - **DISPLAY(AFFICHAGE):** Info.

Dépannage

Problème	Solution possible
• Absence de tension.	 Appuyez sur le bouton POWER de la télécommande. (voir page 23) Si le témoin du téléviseur reste allumé en rouge, appuyez sur le bouton POWER du téléviseur. Est-ce que le cordon d'alimentation est débranché? (voir page 10) L'alimentation de la prise est-elle allumée? (voir page 23)
 Le téléviseur ne peut pas être contrôlé. 	• Des influences externes telles que la foudre ou l'électricité statique, peuvent causer un mauvais fonctionnement. Dans ce cas, mettez le télé- viseur hors tension ou débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le après 1 ou 2 minutes, puis essayez d'utiliser le téléviseur.
 La télécommande ne fonctionne pas. 	 Les piles sont-elles insérées dans le bon sens (+, -)? (voir page 13) Les piles sont-elles usées? Remplacez les piles par des neuves. Utilisez-vous la télécommande sous un éclairage fluorescent ou fort? Y-a-t-il une lumière fluorescente à proximité du capteur de la télécommande?
 L'image est coupée / avec des barres latérales. 	 Les ajustements de l'écran, tels que la taille de l'image ont-ils été faits correctement? (voir page 28)
 Couleurs bizarres, couleurs pâles, ou mauvais alignement des couleurs 	 Ajustez la tonalité des couleurs. (voir page 32) La pièce est-elle trop lumineuse? L'image peut sembler sombre dans une pièce trop lumineuse.
L'alimentation s'est soudainement coupée.	 La fonction de mise en veille est-elle activée? (voir page 25) La température interne de l'appareil a augmenté. Retirez tout objet bloquant les aérations.
• Pas d'image	 Les raccordements aux autres appareils sont-ils corrects? (voir page 17) Est-ce la bonne entrée sélectionnée? (voir page 25) L'ajustement d'image est-il correct? (voir page 28)
Pas de son	 Le volume est-il trop bas? (voir page 25) Avez-vous appuyé sur le bouton MUTE de la télécommande? (voir page 25)
 La télévision fait parfois un bruit de craquement. 	 Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Cela se produit lorsque le châssis se dilate légèrement et se contracte en fonction des changements de température. Cela n'affecte pas les performances du téléviseur.

Précautions concernant l'utilisation dans des environnements à température élevée et faible

- Lorsque l'appareil est utilisé dans un espace à basse température (par exemple une chambre ou un bureau), l'image peut laisser des traces ou apparaître un peu en retard. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement et l'appareil affichera une image normale dès que la température reviendra à la normale.
- De plus, ne laissez pas l'appareil dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou près d'un radiateur, car cela peut provoquer des déformations du châssis et un dysfonctionnement du panneau à cristaux liquides.

Spéc	cificati	ons	;					
		Élém	ent	LC-32SV29U	LC-46SV49U			
Taille de l'é	ecran ACL	-		32po (diagonale de 31 ^{1/} 2po)	46po (diagonale de 45^{63}_{64} po)			
Résolution				1049088 pixels (1366 x 768)	2073600 pixels (1920 x 1080)			
	Système	e de r	éception	Système de télévision standard américaine ATSC/NTSC				
			VHF/UHF	VHF pour les canaux 2-13, UH	F pour les canaux 14-69			
			CATV	Canaux 1-125 (canaux non bro	puillés seulement)			
Fonction TV	Canal de réceptio	ə n	Diffusion numérique terrestre (8VSB)	Canaux 2-69				
			1câble numérique (64/256 QAM)	Canaux 1-135 (canaux non bro	puillés seulement)			
			Audio multiplex	Système BTSC				
	Sorti	e aud	lio	10W + 10W				
		AN	T/CABLE	1 connecteur de 75 non symétrique de type F pour l'analogique (VHF/UHF/CATV) et le numérique (AIR/CABLE)				
		INP	UT 2 (ENTRÉE 2)	Entrée HDMI avec HDCP				
		INP	UT 3 (ENTRÉE 3)	Entrée HDMI avec HDCP				
		INP	UT 4 (ENTRÉE 4)	Entrée COMPONENT (COMPOSANTE)				
	Arrière	AUI HDI	DIO PC (PC AUDIO)/ MI	Entrée audio (jack de 3,5mm de φ)				
Bornes		PC	IN (ENTRÉE PC)	Entrée RGB (PC) analogique (connecteur femelle mini Sub-D à 15broches)				
		Éco	outeurs	Sortie casque				
		Sor	tie audio numérique	Salida de audio digital coaxial x 1 (PCM/Dolby Digital)				
	Côté	RS- (Co	-232C nnexion RS-232C)	9-pin D-sub male connector				
		INP	UT 1 (ENTRÉE 1)	Entrée HDMI avec HDCP				
		US	3	Mode photo/audio/vidéo, mise à jour du logiciel				
Langue du	ı menu OS	SD		Anglais/Français/Espagnol				
Alimentatio	on			120VCA 60Hz				
	Cons	somm	nation électrique	115W (0,9W en veille avec une alimentation de 120VCA)	230W (0,9W en veille avec une alimentation de 120VCA)			
TV + support				25,4 lb / 11.5 kg	50,7 lb / 23 kg			
		TV	seulement	21,8 lb / 9.9 kg	45,2 lb / 20.5 kg			
Dimension	S*2	TV	+ support	31 ¹ / ₄ x 22 ⁹ / ₆₄ x 9 ⁴⁹ / ₆₄ (pouces)	44 ³ / ₃₂ x 29 ¹¹ / ₁₆ x 12 ¹³ / ₃₂ (pouces)			
(L / H / P) TV seulem			seulement	31 ¹ / ₄ x 20 ⁹ / ₁₆ x 3 ⁵ / ₆₄ (pouces)	44 ³ / ₄ x 27 ⁵⁹ / ₆₄ x 3 ⁵⁵ / ₆₄ (pouces)			
Températu	re de fon	tionr	nement	de +32 °F à 104 °F (de 0 °C à 40°C)				

 Dans le cadre de la politique d'amélioration continue, SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications de conception et de spécifications pour l'amélioration des produits sans aucun préavis. Les valeurs indiquées pour les performances sont des valeurs nominales des appareils de production. Il peut y avoir certains écarts par rapport à ces valeurs dans les appareils individuels.

Spécifications Élément LC-26SV490U Taille de l'écran ACL 26po (diagonale de 26 po) Résolution 2073600 pixels (1920x 1080) Système de réception Système de télévision standard américaine ATSC/NTSC VHF/UHF VHF pour les canaux 2-13, UHF pour les canaux 14-69 CATV Canaux 1-125 (canaux non brouillés seulement) Fonction Diffusion numérique Canal de ΤV terrestre Canaux 2-69 réception (8VSB) 1câble numérique Canaux 1-135 (canaux non brouillés seulement) (64/256 QAM) Audio multiplex Système BTSC Sortie audio 5W + 5W 1 connecteur de 75 non symétrique de type F pour ANT/CABLE l'analogique (VHF/UHF/CATV) et le numérique (AIR/CABLE) INPUT 2 (ENTRÉE 2) Entrée HDMI avec HDCP INPUT 3 (ENTRÉE 3) Entrée HDMI avec HDCP INPUT 4 (ENTRÉE 4) Entrée COMPONENT (COMPOSANTE) AUDIO PC (PC AUDIO)/ Arrière Entrée audio (jack de 3,5mm de φ) HDMI Entrée RGB (PC) analogique (connecteur femelle mini Sub-D à PC IN (ENTRÉE PC) Bornes 15broches) Sortie casque Écouteurs Sortie audio numérique Salida de audio digital coaxial x 1 (PCM/Dolby Digital) Côté RS-232C 9-pin D-sub male connector (Connexion RS-232C) INPUT 1 (ENTRÉE 1) Entrée HDMI avec HDCP USB Mode photo/audio/vidéo, mise à jour du logiciel Langue du menu OSD Anglais/Français/Espagnol Alimentation 120VCA 60Hz Consommation électrique 72W (0,9W en veille avec une alimentation de 120VCA) TV + support 15,2 lb / 6.9 kg Poids TV seulement 13,9 lb / 6.3 kg 25 ⁵/₁₆ x 17 ⁹/₁₆ x 7 ¹³/₃₂ (pouces) TV + support Dimensions*2 (L/H/P) $25^{5}/_{16} \times 16^{15}/_{16} \times 1^{13}/_{16}$ (pouces) TV seulement Température de fonctionnement de +32 °F à 104 °F (de 0 °C à 40°C)

 Dans le cadre de la politique d'amélioration continue, SHARP se réserve le droit d'apporter des modifications de conception et de spécifications pour l'amélioration des produits sans aucun préavis. Les valeurs indiquées pour les performances sont des valeurs nominales des appareils de production. Il peut y avoir certains écarts par rapport à ces valeurs dans les appareils individuels.

Tableau de compatibilité PC

Il est nécessaire de configurer le PC correctement afin d'afficher le signal XGA et WXGA. Consultez la page 22 afin de définir les signaux d'entrée PC.

PC	Ré	esolution	Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Standard VESA
		720 x 400	31,469 kHz	70,087 Hz	—
	VGA		31.469 kHz	70.087 Hz	0
	VQA	640 x 480	31.469 kHz	59.940 Hz	0
			37.861 kHz	72.809 Hz	0
			37.500 kHz	75.000 Hz	0
	SVGA	800 x 600	35.156 kHz	56.250 Hz	0
PC	UVUA	000 x 000	37.879 kHz	60.317 Hz	0
10			48.077 kHz	72.188 Hz	0
			46.875 kHz	75.000 Hz	0
	XGA	1024 x 768	48.363 kHz	60.004 Hz	0
			56.476 kHz	70.069 Hz	0
	WXGA	1280 x 768	60.023 kHz	75.029 Hz	0
	SXGA	1280 x 1024	47.396 kHz	59.995 Hz	0
	WXGA	1360 x 768	63.981 kHz	60.020 Hz	0
HDMI	Ré	solution	47.712 kHz	60.015 Hz	Fréquence d'horloge de pixel
	VGA	640 x 480	31.469 kHz	60.000 Hz	25.175 MHz
	SVGA	800 x 600	37.879 kHz	60.000 Hz	40.000 MHz
	XGA	1024 x 768	48.363 kHz	60.000 Hz	65.000 MHz
	WXGA	1280 x 768	47.712 kHz	60.000 Hz	85.500 MHz
HDMI	1080P	1920 x 1080P	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz
Composante	Résolution		Fréquence horizontale	Fréquence verticale	Fréquence d'horloge de pixel
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
Composante	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
Sompoodinto	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz

DDC est une marque déposée de Video Electronics Standards Association.

Spécifi cations du port RS232

Contrôle du téléviseur par le PC

 Connectez un câble RS-232C de type croisé (disponible dans le commerce) au connecteur Din/Sub-D RS-232C fourni.

REMARQUE

• Ce système d'exploitation doit être utilisé par une personne qui est habituée à utiliser des ordinateurs.

Conditions de communication

Réglez les paramètres de communication du port RS-232C du PC en fonction des paramètres de communication du téléviseur. Les paramètres de communication du téléviseur sont les suivants:

Débit de transmission:	9600 bps
Longueur des données:	8 bits
Bit de parité:	Aucun
Bit d'arrêt:	1 bit
Contrôle de flux:	Aucun

Procédure de communication

Envoyez les commandes de contrôle à partir du PC via le port RS-232C.

Le téléviseur fonctionne selon la commande reçue et envoie un message de réponse à l'ordinateur.

N'envoyez jamais plusieurs commandes en même temps. Attendez que l'ordinateur reçoive la réponse OK avant d'envoyer la commande suivante.

Procédure de communication

• Il n'est pas garanti que les commandes non indiquées ici fonctionneront.

COMMANDE PARAMÈTRE CONTENU DE CONTRÔLE

Format de la commande

	Huit	codes	ASCII	+	CF
--	------	-------	-------	---	----

C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4	₊
----	----	----	----	----	----	----	----	---

Commande à 4 chiffres Paramètre à 4 chiffre Code de retour

Commande de 4 chiffres: Commande. Le texte de quatre caractères. Paramètre à 4 chiffres: Paramètre 0-9, x, blanc, ?

Paramètre

Saisissez les valeurs des paramètres, en les alignant à gauche, et remplissez de blancs les espaces restants. (Assurez-vous de saisir 4 valeurs pour le paramètre.) Lorsque le paramètre d'entrée n'est pas dans une plage réglable, le système renvoie le code « ERR ». (Consultez le « format du code de réponse ».) Les « x » du tableau peuvent être remplacés par une valeur numérique.



Lorsque vous saisissez « ? » pour certaines commandes, la valeur de réglage actuelle est envoyée.

Format du code de réponse

Réponse normale

Réponse anormale (erreur de communication ou commande incorrecte)

Code de retour

2 2

PARAMÈTRE DE COMMANDE DE			D C	D I	w	0	-	_	_	Off	Commande de mise sous tension rejetée.
MISE SOUS TENS	ION	<u> </u>	°	11		1	_	_	_	On	Commande de mise sous tension acceptée.
						0	_	_	_	Mise hors tension	Mise en veille.
COMMANDE D'AL	IMENTATION	Р	0	w	R	1	-	-	-	Mise sous tension	La commande de mise sous tension ne doit pas être envoyée tant que le système n'est pas complètement hors tension (témoin lumineux rouge)
SELECTION DE	BASCULE	I.	т	G	D	х	-	-	-	(Bascule)	Saisie des commutateurs par la bascule. (même fonctionnement que l'utilisation du bouton de changement d'entrée)
L'ENTREE A	TV	1	т	۷	D	0	-	_	_		Saisie des commutateurs vers le téléviseur. (Le canal A reste le même. (Dernière mémoire))
	ENTRÉE1-8	1	A	V	D	*	_	_	_	Saisie du numéro de la borne d'entrée (1-8)	Saisie des commutateurs INPUT1~INPUT8.
SÉLECTION DU MODE AV		A	v	м	D	*	-	-	-	0 : (Bascule), 1 : STANDARD, 2 : DYNAMIQUE, 3 : FILM 4 : ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, 5 : UTILISATEUR	Bien que l'utilisateur puisse choisir maintenant, le téléviseur est en mode de bascule.
VOLUME		V	0	L	М	*	*	_	_	Volume (0-100)	
	POSITION-H	н	Р	0	S	*	*	*	_	Disponible seulement en mode PC. (0-100, gamme d'affichage du menu +/- 50)	Les plages de la variable de position de l'écran dépendent du mode d'affichage ou du type de signal. Les
DOCITION	POSITION-V	V	Р	0	S	*	*	*	_	Disponible seulement en mode PC. (0-40, gamme d'affichage du menu +/- 20)	plages peuvent être affichées sur l'écran de réglage de la position.
FOSITION	HORLOGE	С	L	С	к	*	*	*	-	Disponible seulement en mode PC. (0-180, gamme d'affichage du menu +/- 90)	
	PHASE	Р	н	s	E	*	*	*	_	Disponible seulement en mode PC. (0-40, gamme d'affichage du menu +/- 20)	
MODE D'AFFICHAGE		w		D	E	*	-	-	_	0 : (Bascule) 1 : Normal 2 : Étirement Intelligent 3 : Étirement 4 : Zoom 5 : Plein écran 6 : Point par point 7 : Cinéma)	0 : Bien que l'utilisateur puisse choisir maintenant, le téléviseur est en mode de bascule. 1 : [AU Juniquement disponible lorsqu'un contenu 3D est entré. [PC-32 pol. Uniquement disponible sauf ans les résolutions 720x480 et 1280x720. [PC-46 pol&FC-26 pol Disponible sauf ans les résolutions 1280x1088. 2. 3. 4 : [AV] Uniquement disponible lorsque le signal AV est entré. 5 : [AV] Uniquement disponible lors 1280x720 et 1282x1088. [PC-55] [Disponible sauf ans les résolutions 1280x720 et 1282x1080 (de pol226 po seulement). [PC] Disponible sauf dans les résolutions 1280x720 et 1282x1080 (de pol226 po seulement). [PC] Disponible sauf dans les résolutions 1360x768, 1280x720 et 1920x1080 (de pol226 po). [PC] Disponible sauf dans les résolutions 1360x768, 1280x720 et 1920x1080 (de pol226 po).
MUET M U T E * 0 : (Bascule), 1 : On, 2 : Off		0 : (Bascule), 1 : On, 2 : Off									
SURROUND		A	С	S	U	*	-	_	-	0 : (Bascule), 1 : On, 2 : Off	
SÉLECTION AUDIO A C H A X (Bascule)		(Bascule)									
MISE EN VEILLE		0	F	т	м	*	-	-	-	0 : Off, 1 : MISE EN VEILLE - 30 MIN., 2 : MISE EN VEILLE - 60 MIN., 3 : MISE EN VEILLE - 90 MIN., 4 : MISE EN VEILLE - 120 MIN.	
	CANAL DIRECT (ANALOGIQUE)	D	с	с	н	*	*	×	-	Le numéro du canal du téléviseur (1-135)	Un changement d'entrée est inclus si ce n'est pas l'entrée TV. Avec une entrée Air, les canaux 2-69 sont lonctionnels. Avec une entrée Càble, les canaux 1-135 sont fonctionnels.
		D	A	2	Р	*	*	*	*		Air NUMÉRIQUE (numéros en deux parties, à 2 chiffres plus 2 chiffres)
CANAL CANAL DIREC		D	с	2	U	*	*	*	-		Câble NUMÉRIQUE (numéros en deux parties, à 3 chiffres plus 3 chiffres) Première partie du numéro de canal du câble numérique. (Désigne le canal mineur)
	(NUMÉRIQUE)	D	с	2	L	*	*	*	-		Câble NUMÉRIQUE (numéros en deux parties, à 3 chiffres plus 3 chiffres) Seconde partie du numéro de canal du câble numérique. (Désigne le canal mineur)
		D	С	1	0	*	*	*	*		Câble NUMÉRIQUE (numéros en une partie, à 5 chiffres, inférieurs à 10 000)
		D	С	1	1	*	*	*	*		Câble NUMÉRIQUE (numéros en une partie, à 5 chiffres, supérieurs à 10 000)
	CH +	С	н	U	Р	х	_	_	_	Le numéro de canal du téléviseur +1	Si l'entrée n'est pas la TV, la commande sera envoyée au téléviseur. (même fonction que le bouton CH)
	CH -	С	н	D	w	Х	_	_	_	Le numéro de canal du téléviseur -1	Si l'entrée n'est pas la TV, la commande sera envoyée au téléviseur. (même fonction que le bouton CH)
CC (Sous-titrage)							1			(Bascule)	Bascule le fonctionnement du sous-titrage.

REMARQUE

ÉLÉMENT CONTRÔLÉ

- Si un trait de soulignement (_) apparaît dans la colonne des paramètres, entrez un espace.
- Si un astérisque (*) apparaît, saisissez une valeur dans la plage indiquée entre parenthèses dans la partie CONTENU DE CONTRÔLE.
- Les « x » du tableau peuvent être remplacés par une valeur numérique.

Information sur la licence du logiciel de ce produit

Composition du logiciel

Le logiciel inclus dans ce produit est composé de divers composants logiciels individuels dont les droits sont détenus par Sharp ou par des tiers.

Logiciels développés par Sharp et logiciels open source

Les droits d'auteur pour les composants logiciels et les divers documents pertinents fournis avec ce produit qui ont été élaborés ou écrits par SHARP sont la propriété de SHARP et sont protégés par la Loi sur le droit d'auteur, les traités internationaux, et d'autres lois pertinentes. Ce produit utilise également des logiciels distribués librement et des composants de logiciels dont les droits sont détenus par des tiers. Ceux-ci comprennent des composants logiciels couverts par une licence publique générale GNU (GPL ci-après), une distribution GNU Lesser General Public License (LGPL ci-après) ou un autre contrat de licence.

Obtenir le code source

Certains des concédants de licence de logiciels libres exigent du distributeur de fournir le code source avec les composants logiciels exécutables. Les licences GPL et LGPL incluent des exigences similaires. Pour plus d'informations sur l'obtention du code source du logiciel open source et pour l'obtention de la licence GPL, LGPL, et pour d'autres renseignements relatifs à l'accord de licence, visitez le site Web suivant :

http://www.sharpusa.com/gpl

Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions sur le code source du logiciel open source. Le code source pour les composants logiciels dont les droits d'auteur sont détenus par SHARP n'est pas distribué.

Remerciements

Les composants logiciels open source suivants sont inclus dans ce produit :

linux kernel / busybox / uClibc / zlib / libpng / libjpeg

SUPPRESSION DU MOT DE PASSE MAÎTRE

Si vous avez oublié votre mot de passe, réinitialisez-le en suivant la procédure ci-dessous:

- 1. Appuyez sur le bouton MENU
- 2. Sélectionnez l'option « PARENTAL » (Contrôle parental), puis appuyez sur le bouton ENTER
- 3. Saisissez le numéro 7071
- 4. Sélectionnez « Change Password » (Changer le mot de passe)
- 5. Entrez le nouveau mot de passe

REMARQUE

• Par mesure de précaution, prenez note de votre mot de passe ci-dessus, découpez-le du manuel, et conservez-le dans un endroit sûr.

Mentions légales

■ CFC Partie 15

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la CFC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable d'accepter toutes les interférences éventuelles, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu.

Cet équipement a été mis à l'essai et trouvé conforme aux limites des appareils numériques de catégorie B, selon la partie 15 des règlements de la CFC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes en installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation en particulier. Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures qui suivent :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour de l'aide.

Avertissement de la CFC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité avec les règlements de la CFC peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à l'appareil doivent être réalisées au moyen de câbles blindés dotés de boîtiers de connecteurs RFI/EMI métalliques afin de garantir la conformité avec la réglementation de la CFC.

Avis canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. « Standard Television Receiving Apparatus - Appareil de réception de télévision standard, Canada BETS-7 / NTMR-7 ».



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole double-D sont des marques de commerce des laboratoires Dolby.



HDMI, le logo HDMI et l'interface multimédia haute sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

IMITED WARRANTY

Consumer Electronics Products

Congratulations on your purchase!

Sharp Electronics of Canada Ltd. ("Sharp") warrants to the first purchaser for this Sharp brand product ("Product"), when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp or by an authorized Sharp dealer, that the Product will during the applicable warranty period, be free from defects in material and workmanship, and will within the applicable warranty period, either repair the defective Product or provide the first purchaser a replacement of the defective Product.

Conditions: This limited warranty shall not apply to:

- (a) Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual or other applicable Product documentation.
- (b) Any defects caused or repairs required as a result of any Product that has been tampered with, modified, adjusted or repaired by any person other than Sharp, a Sharp authorized service centre or a Sharp authorized servicing dealer.
- (c) Any defects caused or repairs required as a result of the use of the Product with items not specified or approved by Sharp, including but not limited to, head cleaning tapes and chemical cleaning agents.
- (d) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to, earphones, remote controls, AC adapters, batteries, temperature probe, trays, filters, belts, ribbons, cables and paper.
- (e) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- (f) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, transmission line/power line voltage or liquid spillage or acts of God.
- (g) Warranty claims for Products returned with illegible or without appropriate model, serial number and CSA/cUL markings.
- (h) Any Products used for rental or commercial purposes.
- (i) Any installation, setup and/or programming charges.

How to get service: Warranty service may be obtained upon delivery of the Product, together with proof of purchase (including date of purchase) and a copy of this limited warranty statement, to an authorized Sharp service centre or an authorized Sharp servicing dealer. In home warranty service may be provided, at Sharp's discretion, on any Sharp Television with the screen size of 40" or larger and on any Sharp Over-The-Range Microwave Oven or Home Use Microwave Drawer. No other person (including any Sharp dealer or service centre) is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sharp. The purchaser will be responsible for any and all removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred.

The express warranties in this limited warranty are, except for consumer purchasers domiciled in Quebec, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sharp disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability and/or quality, fitness for a particular use or purpose, and/or non-infringement. **Limitations** (not applicable to consumer purchasers domiciled in Quebec to the extent prohibited under Quebec law): (a) Sharp shall not be liable for any incidental, special, consequential, economic, exemplary or indirect damages of any kind or nature (including lost profits or damages for loss of time or loss of use or loss of data) arising from or in any connection with the use or performance of a Product or a failure of a Product, even if Sharp is aware of or has been advised of the possibility of such damages; (b) the remedies described in this limited warranty constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Some provinces may not allow the exclusion or limitation of certain damages, or limits on the duration or voiding of implied warranties or conditions; in such provinces, the exclusions and limits herein may not apply. This limited warranty is, except for consumer purchasers domiciled in Quebec, governed by the laws of the Province in Canada in which the purchaser has purchased the Product. For consumer purchasers domiciled in Quebec this limited warranty is governed by the laws of Quebec.

Audio Product	1 vear
Blu-Ray Product	1 year
Projector	1 year (lamp 90 days)
LCD TV	1 year
Microwave Oven	1 year (magnetron component-4 additional years)
Air Purifier	1 year
Portable Air Conditioner	1 year
Plasmacluster Ion Generator	1 year
3D Glasses	1 year
Wireless LAN Adapter	1 year
To obtain the name and address of the nearest Authorized Sharp Service Cer	tre or Dealer, or for more information on this
Limited Warranty, Sharp Extended Warranty Offers, Sharp Canada Produc	ts or Accessory Sales, please contact Sharp:
Environmentation of the strength of the s	ts or Accessory Sales, please contact Sharp:
By writing to Sharp Electronics Of Canada Ltd. at Mississauga, Optario L 47, 1W9	ts or Accessory Sales, please contact Sharp: 335 Britannia Road East
By writing to Sharp Electronics Of Canada Ltd. at Mississauga, Ontario L4Z 1W9 Colling: et al. 005, 569, 2140.	ts or Accessory Sales, please contact Sharp: 335 Britannia Road East SHARP
 By writing to Sharp Electronics Of Canada Ltd. at Mississauga, Ontario L4Z 1W9 Calling: at 905-568-7140 	ts or Accessory Sales, please contact Sharp: 335 Britannia Road East SHARP

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA

SERVICE

GARANTIE LIMITÉE

Produits électroniques de consommation **Félicitations pour votre achat!**

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit au premier acheteur du présent produit de marque Sharp (« produit »), s'il est livré dans son emballage original et vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un dépositaire autorisé de Sharp, que le produit sera, pendant la durée de la garantie applicable, libre de tout vice de matériaux et de fabrication, et, pendant la durée de la garantie applicable, réparera le produit défectueux ou fournira au premier acheteur un produit de remplacement du produit défectueux.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas à ce qui suit :

- (a) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'une manipulation abusive, d'une négligence, d'un accident, d'une installation incorrecte ou d'un usage inapproprié, comme il est indiqué dans le manuel d'utilisation ou d'autres documents relatifs au produit applicables.
 (b) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un produit qui a été altéré, modifié, ajusté ou réparé par une autre personne
- (b) Les defauts causes ou les reparations requises en raison d'un produit du a été alteré, modifie, ajuste ou repare par une autre personne que Sharp, un centre de service autorisé de Sharp ou un dépositaire de service autorisé de Sharp.
- (c) Les défauts causés ou les réparations requises en raison de l'utilisation du produit avec des articles non précisés ou approuvés par Sharp, y compris, sans s'y limiter, les cassettes pour nettoyage de tête et les agents de nettoyage chimiques.
- (d) Le remplacement d'accessoires, d'articles en verre, d'articles consommables ou d'articles périphériques requis pour l'utilisation normale du produit, y compris, sans s'y limiter, les écouteurs, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles, les sondes de température, les supports, les courroies, les rubans, les câbles et le papier.
- (e) Les dommages cosmétiques à la surface ou à l'extérieur du produit qui ont été créés ou causés par l'usure normale.
- (f) Les défauts causés ou les réparations requises en raison d'un dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris, sans s'y limiter, le voltage de la ligne d'électricité ou un renversement de liquide ou des calamités naturelles.
- (g) Les réclamations au titre de la garantie visant des produits retournés avec les indications du numéro de modèle, du numéro de série et de l'homologation CSA/cUL illisibles, absentes ou inappropriées.
- (h) Les produits utilisés à des fins de location ou à des fins commerciales.
- (i) Les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.

Comment obtenir des services : Les services couverts par la garantie peuvent être obtenus à la livraison du produit, avec une preuve d'achat (comprenant la date de l'achat) et une copie du présent énoncé de garantie limitée, à un centre de service autorisé de Sharp ou à un dépositaire de service autorisé de Sharp. Des services couverts par la garantie à domicile peuvent être fournis, au gré de Sharp, pour toute télévision de Sharp comportant un écran de 40 pouces ou plus et pour tout four à micro-ondes à hotte intégrée de Sharp ou tiroir pour four à micro-ondes domestique. Aucune autre personne (y compris tout dépositaire ou centre de service de Sharp) n'est autorisée à prolonger, étendre ou transférer la présente garantie pour le compte de Sharp. L'acheteur sera responsable des frais engagés pour le retrait, la réinstallation, le transport et l'assurance.

Les garanties expresses figurant dans la présente garantie limitée remplacent, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, découlant d'une loi, d'un règlement, du cours des affaires ou de l'usage du commerce, notamment les garanties ou les conditions implicites relatives à la qualité, marchande ou autre, au caractère approprié à un usage ou une fin particuliers et/ou à l'absence de contrefaçon, et, sauf dans la mesure interdite par les lois applicables, Sharp nie toutes ces autres garanties et conditions. Limitations (ne s'appliquent pas aux acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec dans la mesure où cela est interdit par les lois du Québec) : a) Sharp ne sera pas tenue responsable à l'égard de dommages ou de dommages-intérêts accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque sorte ou nature que ce soit (notamment la perte de profits, des dommages causés par la perte de temps ou la perte de l'utilisation ou la perte de données) découlant de l'utilisation ou de la performance d'un produit ou d'un défaut d'un produit ou s'y rapportant, même si Sharp est au courant ou a été avisée de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles soient en fonction d'un contrat, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autrement. Certaines provinces pourraient ne pas permettre l'exclusion ou la limitation de certains dommages, ou l'imposition de limites quant à la durée ou à l'annulation de garanties ou conditions implicites; dans ces provinces, les exclusions et limites énoncées dans les présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province du Canada dans laquelle l'acheteur a acheté le produit. Pour les acheteurs qui sont des consommateurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

DURÉES DE GARANTIE (calculées à compter de la date d'acl	hat originale) : Pièces et main-d'œuvre (exceptions indiquées)
Produit audiophonique	1 an
Produit Blu-Ray	1 an
Projecteur	1 an (lampe 90 jours)
Téléviseur ACL	1 an
Four à micro-ondes	1 an (magnétron - 4 ans additionnels)
Purificateur d'air	1 an
Climatiseur portatif	1 an
Générateur d'ions Plasmacluster	1 an
Lunettes 3D	1 an
Carte réseau sans fil	1 an

Pour obtenir le nom et l'adresse du centre de service ou du dépositaire autorisé de Sharp le plus près, ou pour obtenir plus de renseignements sur la présente garantie limitée, les offres de garantie prolongée de Sharp ou les ventes de produits ou d'accessoires de Sharp Canada, veuillez communiquer avec Sharp :

- En écrivant à Sharp Électronique du Canada Ltée au 335 Britannia Road East, Mississauga (Ontario) L4Z 1W9
- En appelant : au 905-568-7140
- En visitant notre site Web : www.sharp.ca



Révision 17/12/10

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALIDE QU'AU CANADA

LC-46SV49U LC-32SV29U LC-26SV490U **TV DE CRISTAL LÍQUIDO**

ESPAÑOL

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

IMPORTANTE:

Para facilitar la realización de informes en caso de pérdida o robo, registre el modelo y el número de serie de la TV en el espacio proporcionado. Estos números están ubicados en la parte posterior de la TV.

Núm. de modelo:

Núm. de serie:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



DEJE EL SERVICIO A PERSONAL SERVICIO CUALIFICADO.



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de voltaje peligroso no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al producto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA CLAVIJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA MÁS ANCHA E INSERTE POR COMPLETO.

ADVERTENCIA: Las regulaciones de la FCC señalan que cualquier cambio o modificación no autorizado en este equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podría anular la autorización del usuario para utilizar este equipo.

PRECAUCIÓN:

Este producto satisface los reglamentos de la FCC cuando se utilizan conectores y cables blindados para conectar la unidad a otro equipo. Para impedir las interferencias electromagnéticas con aparatos eléctricos tales como radios y TV, utilice conectores y cables blindados para hacer las conexiones.

Este producto utiliza una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio LC-46SV49U/ LC-32SV29U. La eliminación de estos materiales podría estar regulada debido a las consideraciones medioambientales. Para obtener información sobre la eliminación o reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, la Alianza de Industrias Electrónicas (www.eiae.org), la organización de reciclaje de lámparas (www.lamprecycle.org) o con

Sharp al 1-800-BE-SHARP.

(Sólo para EE.UU.)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

TELEVISOR DE CRISTAL LÍQUIDO SHARP, MODELO LC-32SV29U/LC-46SV49U/LC-26SV490U Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. PARTE RESPONSABLE:

> SHARP ELECTRONICS CORPORATION Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163 TEL: 1-800-BE-SHARP

Para clientes de negocios: URL http://www.sharpusa.com

INFORMACIÓN:

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de la Clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en las recepciones de radio o televisión, lo que puede determinarse fácilmente apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente del aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o técnico de radio/TV calificado para solicitar su ayuda.

Nota al instalador del sistema de CATV: El instalador del sistema debe recordar el Articulo 820 del Código Nacional Eléctrico que contiene las pautas básicas y, en particular, especifica que el cable a tierra debe ser conectado al sistema de toma de tierra del edificio, lo más cerca posible al punto de entrada del cable como sea práctico.

MARCAS COMERCIALES

- HDMI, el logotipo de HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en los demás países.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
ESTIMADO CLIENTE DE SHARP

Gracias por adquirir la TV de cristal líquido Sharp. Para garantizar la seguridad y muchos años de funcionamiento sin problemas del producto, lea detenidamente la sección INTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

La electricidad se usa para realizar muchas funciones útiles, pero también puede causar lesiones en personas y daños en la propiedad si se utiliza incorrectamente. Este producto ha sido diseñado y fabricado con la más alta prioridad en la seguridad. Sin embargo, su uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas y/o incendios. Para evitar peligros potenciales, por favor tenga muy en cuenta las instrucciones siguientes al instalar, operar y limpiar el producto. Para garantizar su seguridad y prolongar la duración de su TV con pantalla de cristal líquido, lea cuidadosamente las precauciones siguientes antes de utilizarlo.

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No utilice este aparato cerca del agua.
- 6) Límpielo solamente con un paño seco.
- 7) No tape las aberturas de ventilación. Instale el aparato de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule la seguridad de la clavija polarizada ni la de la clavija con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos patillas y una espiga de conexión a tierra. La patilla ancha y la espiga se proporcionan para su seguridad. Si la clavija proporcionada no entra en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en las clavijas, tomas de corriente y puntos por donde sale del aparato.
- 11) Utilice solamente los accesorios suministrados por el fabricante.
- 12) Utilice el aparato solamente con el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el propio aparato. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carrito y el aparato para evitar que se caigan y se estropeen.



- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante largos periodos de tiempo.
- 14) Solicite todos los trabajos de reparación al personal cualificado solamente. Las reparaciones serán necesarias cuando se haya dañado el aparato de cualquier forma: cuando se haya estropeado el cable o la clavija de alimentación, se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos en el interior del aparato, cuando éste haya estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya caído.

Información de seguridad adicional

- 15) Fuentes de energía Este producto deberá utilizarse solamente con el tipo de fuente de energía indicado en la etiqueta de especificaciones. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía de electricidad de su localidad. Para los productos diseñados para funcionar con pilas u otra fuente de energía, consulte las instrucciones de operación.
- 16) Sobrecarga No sobrecargue las tomas de corriente, los cables de prolongación o los receptáculos de conveniencia integrales porque se puede correr el riesgo de causar un incendio o recibir una descarga eléctrica.

- 17) Entrada de objetos y líquidos No meta nunca objetos de ninguna clase en este producto a través de las aberturas porque pueden tocar puntos de alto voltaje peligrosos o cortocircuitar partes que podrían causar un incendio o una descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- Daños que necesitan ser reparados Desenchufe este producto de la toma de corriente y solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado cuando se den las condiciones siguientes:
 - a) Cuando el cable o la clavija de CA está dañado.
 - b) Si se ha derramado algún líquido o han caído objetos en el interior del producto.
 - c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
 - d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste solamente aquellos controles descritos en las instrucciones de operación, ya que un ajuste incorrecto de otros controles podrá causar daños que a menudo requieren un arduo trabajo de ajuste por parte de un técnico cualificado para que el producto pueda volver a funcionar normalmente.
 - e) Si el producto se ha caído o dañado de cualquier forma.
 - f) Cuando el producto muestra un cambio notable en su rendimiento, lo que indica que necesita ser reparado.
- 19) Piezas de repuesto Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
- 20) Verificación de seguridad Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación en este producto, pida al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para determinar si el producto está en condiciones de funcionamiento apropiadas.
- 21) Montaje en la pared o en el techo Cuando monte el producto en la pared o en el techo, asegúrese de instalarlo de acuerdo con el método recomendado por el fabricante.

PRECAUCIÓN

- Sólo el personal de servicio técnico calificado deberá usar estas instrucciones de servicio técnico. Para reducir el riesgo de que ocurra una descarga eléctrica, no realice ningún tipo de mantenimiento que no esté en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo.
- Conexión a tierra de la antena exterior: Si se EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA ANTENA SEGÚN EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL, ANSI/NFPA 70 conecta una antena exterior a la TV, aseqúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para obtener cierta protección ante los CABLE DE ENTRADA DE ANTENA aumentos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. ABRAZADERAS DE CONEXIÓN A TIERRA El artículo 810 del Código Eléctrico Nacional, UNIDAD DE DESCARGA DE ANTENA (NEC SECCIÓN 810-20) ANSI/NFPA 70, proporciona información relacionada con la conexión a tierra correcta FOUIPO DE del poste y la estructura de apoyo, la conexión SERVICIO ELÉCTRICO CONDUCTORES DE CONEXIÓN A TIERRA a tierra del cable de entrada a una unidad de (NEC SECCIÓN 810-21) descarga, el tamaño de los conductores de ABRAZADERAS DE CONEXIÓN A TIERRA SISTEMA DE ELECTRODOS DE CONEXIÓN A TIERRA DEL SERVICIO ELÉCTRICO conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos (NEC ART. 250) NEC - CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.
- La advertencia indica que los aparatos de Clase I deberán conectarse a un tomacorriente que cuente con un conductor de conexión a tierra de protección.
- Declaración que indica que el enchufe de alimentación de corriente o el acoplador del producto deberá estar siempre listo para usar.

- El enchufe de alimentación de corriente o el acoplador del aparato son dispositivos de desconexión; el dispositivo de desconexión deberá estar siempre listo para usar.
- Cuando se utilice el INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CORRIENTE omnipolar como el dispositivo de desconexión, se deberá describir la ubicación del producto y el funcionamiento del interruptor, y el interruptor deberá estar siempre listo para usar.
- Agua y humedad No utilice este producto cerca del agua como, por ejemplo, una bañera, palangana, fregadero de cocina o lavadora; en un sótano húmedo; cerca de una piscina o un lugar similar.
- Soporte No coloque el producto en un carrito, soporte, trípode o mesa inestable. La
 colocación del producto en una base inestable puede ser la causa de que el producto se
 caiga, lo que podrá causar lesiones graves a personas y también daños al producto. Utilice
 solamente un carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa recomendado por el fabricante o
 vendido junto con el producto. Cuando coloque el producto en una pared, asegúrese de seguir
 las instrucciones del fabricante. Utilice solamente el hardware de montaje recomendado por el
 fabricante.
- Elección de la ubicación Elija un lugar no expuesto a la luz solar directa y con buena ventilación.
- Ventilación Los orificios de ventilación y otras aberturas de la cubierta han sido diseñados para ventilar el producto. No cubra ni bloquee estos orificios de ventilación y aberturas porque la falta de ventilación puede causar recalentamiento y/o reducir la duración del producto. No coloque el producto en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar porque las aberturas de ventilación podrán quedar bloqueadas. Este producto no ha sido diseñado para ser empotrado; no lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un mueble librería o estantería a menos que disponga de la ventilación apropiada o se sigan las instrucciones del fabricante.
- La pantalla de cristal líquido utilizada en este producto está hecha de cristal. Por lo tanto, podrá romperse si el producto se cae o recibe un impacto fuerte. En el caso de que se rompa la pantalla de cristal líquido, tenga cuidado para que no le hieran las piezas de cristal roto.
- Calor El producto deberá colocarse alejado de las fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros productos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- La pantalla de cristal líquido es un producto de alta tecnología que tiene 2.073.600 píxeles, lo que le proporciona una imagen fina muy detallada. De vez en cuando puede que aparezcan algunos píxeles no activos en la pantalla a modo de puntos fijos de color azul, verde o rojo. Tenga en cuenta que esto no afecta para nada al funcionamiento de su producto.
- Tormentas eléctricas Para una mayor protección de la TV durante una tormenta eléctrica o cuando se deja descuidada y sin usar durante largos períodos de tiempo, desenchúfela de la toma de corriente de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al TV debidos a rayos y subidas de tensión.
- Cables de electricidad No deberá ubicarse un sistema de antena exterior cercano a cables de electricidad que pasen por encima de éste u otras luces eléctricas o circuitos de alimentación, o donde pueda caer sobre tales cables de electricidad o circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, deberá tomar un cuidado extremo para evitar tocar tales cables de electricidad o circuitos, pues el contacto con ellos podría resultar fatal.
- Para evitar un incendio, no ponga nunca ningún tipo de vela o llama al descubierto encima o cerca de la TV.
- Para evitar un incendio o una descarga eléctrica, no ponga el cable de CA debajo de la TV u otros objetos pesados.
- No muestre una imagen fija durante mucho tiempo, ya que esto podrá ser la causa de que quede una imagen residual en la pantalla.

• Para evitar un incendio o una descarga eléctrica, no exponga este producto a goteo ni a las salpicaduras. Tampoco deberán ponerse encima del producto objetos llenos de líquidos como, por ejemplo, floreros. No introduzca ningún tipo de objeto en el producto. Introducir objetos por las aberturas de ventilación o por otras aberturaspuede ser causa de incendio o de descarga eléctrica. Tome especiales precauciones al utilizar el producto con niños en las proximidades. Precauciones al transportar la TV • Cuando transporte la TV, nunca la lleve colgando ni ejerciendo presión sobre la pantalla. Asegúrese de que el traslado de la TV lo realicen siempre dos personas y que sujeten el producto con ambas manos, es decir, una de cada lado de la unidad. Cuidado de la cubierta • Utilice un paño suave (algodón, franela, etc.) y limpie suavemente la superficie de la cubierta. • Utilizar un paño con químicos (paño tipo hoja seco/húmedo) podría deformar los componentes de la cubierta de la unidad principal y provocar grietas. • La limpieza con un paño duro o utilizando demasiada fuerza podría ravar la superficie de la cubierta. • Si la cubierta está sumamente sucia, realice la limpieza con un paño suave (algodón, franela, etc.) humedecido en detergente neutro diluido en agua y retuérzalo por completo. Luego, limpie con un paño suave seco. • La cubierta está fabricada principalmente con plástico. Evite utilizar benceno, diluyente u otros solventes, ya que podrían deformar la cubierta y causar un desprendimiento de la pintura. No rocíe con insecticidas u otros líquidos volátiles. Además, tampoco permita que la cubierta entre en contacto con productos de goma o vinilo durante períodos extensos de tiempo. Los plastificantes que forman parte del plástico podrían hacer que la cubierta se deforme y la pintura se desprenda. Cuidado del panel de cristal líquido • Apague el producto y desenchufe el cable de CA del toma de corriente antes de la manipulación. • Limpie suavemente la superficie del panel de la pantalla con un paño suave (algodón, franela, etc.). Para proteger el panel de la pantalla, no utilice un paño sucio,

limpiadores líquidos o paños con químicos (paño tipo hoja seco/ húmedo, etc.). Esto podría dañar la superficie del panel de la pantalla.

- La limpieza con un paño duro o utilizando demasiada fuerza podría rayar la superficie del panel de la pantalla.
- Cuando el panel de la pantalla esté muy sucio, utilice un paño suave humedecido para limpiarlo. (Tenga cuidado al pasar el paño porque si lo hace con fuerza puede dañar el panel de la pantalla).
- Si el panel de la pantalla tiene polvo, utilice un cepillo contra la electricidad estática (disponible en comercios) para limpiarlo.
- Para evitar rayar el marco o la pantalla, utilice un paño suave y sin pelusas para la limpieza. Los paños de limpieza aprobados están disponible de forma directa a través de Sharp en kits de un paño (00Z-LCD-CLOTH) o tres paños (00Z-LCD-CLOTH-3).
 Comuníquese al 1-800-BE-SHARP para realizar su pedido o visite http://www.sharpusa.com/SharpDirect.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Cómo y dónde utilizar la pantalla de panel plano hace realmente la

diferencia

¡Felicitaciones por su compra! Mientras disfruta de su nuevo producto, tenga en cuenta estas recomendaciones de seguridad:

EL PROBLEMA



- La experiencia de entretenimiento de cine en casa es una tendencia cada vez mayor y las pantallas de panel plano cada vez más grandes son adquisiciones populares. Sin embargo, las pantallas de panel plano no están siempre colocadas sobre las bases adecuadas o instaladas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Las pantallas de panel plano que están colocadas de forma incorrecta en aparadores, bibliotecas, estantes, escritorios, altavoces, cómodas o carros podrían caerse y causar lesiones.

¡ESTE FABRICANTE SE PREOCUPA POR USTED!

• La industria de la electrónica de consumo está comprometida a lograr que el entretenimiento hogareño sea divertido y seguro.

PIENSE EN LA SEGURIDAD

- Un tamaño no sirve para todos. Siga la recomendaciones del fabricante para realizar una instalación y utilización seguras de la pantalla de panel plano.
- Lea detenidamente y comprenda todas las instrucciones incluidas para una utilización correcta del producto.
- No permita que niños trepen o jueguen con los muebles o sets de TV.
- No coloque la pantalla de panel plano sobre un mueble que pueda utilizarse fácilmente como escalones, por ejemplo, en una cómoda con cajones.
- Recuerde que los niños pueden alborotarse al mirar un programa, especialmente en una pantalla de panel plano de proporciones inmensas. Se deberá tener cuidado de colocar o instalar la pantalla en un lugar donde no se la pueda empuiar, tirar o tumbar.
- Se deberá tener cuidado de guiar correctamente todos los cables conectados a la pantalla de panel plano a fin de evitar que niños curiosos puedan tirar de estos o agarrarlos.

MONTAJE EN PARED: SI DECIDE COLOCAR LA PANTALLA DE PANEL PLANO EN UNA PARED, SIEMPRE:

- Utilice un kit de montaje recomendado por el fabricante de la pantalla y/o recomendado por un laboratorio independiente (por ejemplo, UL, CSA, ETL).
- Siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes de la pantalla y del montaje en pared.
- Si posee alguna duda sobre su capacidad de instalar su pantalla de panel plano de forma segura, póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre la instalación profesional.
- Asegúrese de que sea apropiada la pared en la que desea colocar la pantalla. Algunos montajes en pared no están diseñados para su colocación en paredes con montantes de acero o en construcciones antiguas con bloques de concreto. Si posee alguna duda, póngase en contacto con un instalador profesional.
- Se requieren al menos dos personas para la instalación. La pantalla de panel plano puede ser pesada.



Nota: CEA es la principal asociación comercial que promueve el crecimiento de la industria de la electrónica de consumo estadounidense de 161 mil millones de dólares. Más de 2.200 empresas acceden a los beneficios de la membresía de la CEA, incluida la defensa legislativa, la investigación de mercado, la capacitación y educación técnicas, la promoción industrial y el establecimiento de relaciones estratégicas y comerciales.



REFERENCIA RÁPIDA

Accesorios suministrados

Asegúrese de que los siguientes accesorios estén incluidos con el producto.



ΝΟΤΑ

- Utilice siempre el cable de alimentación de CA suministrado con la TV.
- Las ilustraciones que aparecen anteriormente poseen sólo fines explicativos y pueden variar ligeramente de los accesorios reales.

Colocación/extracción de la base

- Antes de colocar (o extraer) la base, desenchufe el cable de CA del terminal ENTRADA DE CA.
- Antes de realizar cualquier trabajo, coloque una protección sobre el área de la base a fin de poder apoyar la TV en este lugar. Esto permitirá evitar que la TV sufra daños.

PRECAUCIÓN

- Coloque la base en la dirección correcta.
- Asegúrese de seguir las instrucciones. La instalación incorrecta de la base podría causar una caída de la TV.
- 1. Coloque la TV boca abajo sobre una superficie segura que esté cubierta por un paño suave.
- 2. Ajuste la base de la TV en la parte inferior de la TV.
- 3. Coloque los tornillos con un destornillador de cabeza en forma de cruz (no suministrado).



 No empuje con demasiada fuerza ni aplique presión excesiva sobre el cuello de la base a fin de evitar daños al adaptar la TV al ángulo de visualización más adecuado.

NOTA

• Para extraer la base, realice los pasos en orden inverso.

REFERENCIA RÁPIDA

Extracción del cuello de la base para el montaje en pared

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al desarmar el armario, base y columna para el montaje en pared.
- Extraiga el cuello de la base en la dirección correcta.
- No extraiga el cuello de la base de la TV a menos de desee utilizar un soporte de pared opcional para su instalación.
- 1. Afloje los 4 tornillos que aseguran el cuello de la base utilizando un destornillador de cabeza en forma de cruz. Extraiga la cubierta de la base de la TV.



NOTA

- Para colocar el cuello de la base, realice los pasos en orden inverso.
- No fuerce ni apriete en exceso y no realice la instalación sin las cubiertas de la base.

REFERENCIA RÁPIDA

Sugerencias para la instalación rápida

- **1** Coloque la antena en la parte posterior de la TV. (Consulte la página 12).
- **2** Conecte el enchufe de CA de la TV en un tomacorriente de CA.



- Coloque la TV cerca de un tomacorriente de CA que posea un fácil acceso.
- Sólo se deberá conectar este producto a un tomacorriente de CA de 120 V, 60 Hz. La conexión del producto a otro tipo de tomacorriente podría dañar el producto y anular la garantía.

ΝΟΤΑ

• PARA EVITAR UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO TOQUE LAS PARTES SIN AISLACIÓN DE LOS CABLES CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA ENCHUFADO.

- **3** Encendido de la TV por primera vez.
 - A) Presione **POWER (ENCENDIDO/ APAGADO)** en la TV.
 - B) El indicador POWER (ENCENDIDO/ APAGADO) ubicado en la parte frontal de la TV se apaga.



ΝΟΤΑ

- No es posible desmontar los altavoces de la TV.
- 4 Inserte las pilas en el control remoto. (consulte la página 13).

Utilización del control remoto

Utilice el control remoto apuntando hacia el sensor del control remoto ubicado en la TV. Los objetos que se encuentren entre el control remoto y su sensor podrían no permitir un funcionamiento correcto.



Precauciones relacionadas con el control remoto

- No exponga el control remoto a impactos. Además, no exponga el control remoto a líquidos ni lo coloque en lugares con gran porcentaje de humedad.
- No instale ni coloque el control remoto bajo la luz solar directa. El calor podría causar una deformación del control remoto.
- El control remoto podría no funcionar de forma correcta si su sensor ubicado en la TV está ubicado debajo de luz solar directa o iluminación intensa. En estos casos, cambie el ángulo de iluminación o la ubicación de la TV, o utilice el control remoto más cercano a su sensor.



IMPORTANTE:

Si el indicador ENCENDIDO/APAGADO de la TV continúa sin apagarse, pulse

POWER (ENCENDIDO/APAGADO) en el control remoto para encender.

IMPORTANTE:

SI LA UNIDAD NO SE ENCIENDE, DESENCHUFE LA TV DEL TOMACORRIENTE Y REPITA LOS PASOS DE INSTALACIÓN.

SI SIGUE SIN PODER ENCENDER LA TV, CONTÁCTENOS TELEFÓNICAMENTE AL 1-800-BE-SHARP.

Preparación

Antenas

Para disfrutar de una imagen más nítida, utilice una antena exterior. A continuación, se realiza una explicación breve sobre los tipos de conexiones utilizados para un cable coaxial. Si la antena exterior utiliza un cable coaxial de 75 ohmios con un conector tipo F, conéctelo en el terminal de antena ubicado en la parte posterior de la TV.

- Conector tipo F

Cable de doble conductor de

Cable coaxial de 75 ohmios

300 ohmios (plano)

Cable coaxial de

75 ohmios (redondo)

Conector tipo F

- 1. Generalmente, un sistema de 75 ohmios es un cable redondo con un conector tipo F que puede conectarse fácilmente al terminal sin la utilización de herramientas (disponible en comercios).
- 2. Un sistema de 300 ohmios es un cable plano de "doble conductor" que puede conectarse a un terminal de 75 ohmios a través de un adaptador de 300/75 ohmios (disponible en comercios).

ΝΟΤΑ

Al conectar el cable RF a la TV, no apriete el conector tipo F con herramientas. Si se utilizan herramientas, podría dañarse la TV. (Avería del circuito interno, etc.)

Conexión de la antena

 Conecte el cable de la antena a la TV utilizando uno de los métodos que aparecen en la ilustración (0,2,3 o 4)



Preparación

Instalación de las pilas en el control remoto

Si el control remoto no puede realizar las funciones de la TV, reemplace las pilas del control remoto.

1 Abra la tapa de las pilas.



2 Inserte las pilas de tamaño "AAA" (incluidas con el producto).



 Coloque las pilas según las indicaciones de polaridad (+) y (-) del compartimiento de las pilas.

PRECAUCIÓN

La utilización incorrecta de las pilas podría derivar en fugas químicas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que aparecen a continuación.

- No mezcle pilas de diferentes tipos. Los diferentes tipos de pilas poseen diferentes características.
- No mezcle pilas usadas con nuevas. Mezclar pilas usadas con nuevas podría acortar la vida útil de las pilas nuevas o causar una fuga química en las pilas usadas.
- Extraiga las pilas ni bien están agotadas. Los químicos que podrían filtrarse desde las pilas y entrar en contacto con la piel pueden causar un sarpullido. Si existe alguna fuga de químicos, limpie meticulosamente con un paño.
- Las pilas suministradas con este producto podrían tener una expectativa de vida útil más corta en función de las condiciones de almacenamiento.
- Si no utilizará el control remoto durante un período de tiempo extenso, extraiga las pilas.
- No exponga las pilas (pilas instaladas) a un calor excesivo, tales como los rayos directos del sol, fuego o condiciones similares.

3 Cierre la tapa de las pilas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE	1
	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
Accesorios suministrados	ס א
Colocación/extracción de la base	0 8
Extracción del cuello de la base para el montaie en pared	9
Sugerencias para la instalación rápida	10
Utilización del control remoto	11
Antenas	12
Conexión de la antena Cable	12
Instalación de las pilas en el control remoto	13
Contenido	14
Nombres de las partes	15
IV (parte frontal)	15
IV (parte lateral/posterior)	15
Control remoto	10
Introducción a las conexiones	11
Ficendido/anagado	23
Configuración inicial	23
Utilización directa de los botones	25
Menú de visualización en pantalla	29
Elementos del menú	29
Funcionamiento del menú de visualización en pantalla	30
Botones para la navegación por el menú	31
Menú Video	31
Menú Audio	33
Menú TV	34
Configuración	35
Menu Paterno	37
Ivienu USB	41
Posolución do problemas	44
Fenerificaciones	44 15
Tabla de compatibilidad con PC	40
Especificaciones del puerto RS-232C	47
Información sobre la licencia de software para este producto	48
Avisos legales	.49

Ilustraciones dimensionales

• Las ilustraciones dimensionales para la TV LCD aparecen en la contratapa interior.

Nombres de las partes



TV (parte lateral/posterior)



*1: Consulte las páginas 19, 20, 21 y 22 para la conexión de equipos externos.

*2: Consulte la página 18, 23, 25 y 31 para obtener información sobre el funcionamiento de los botones.

NOTA

• Las ilustraciones de este manual de funcionamiento poseen sólo fines explicativos y pueden ser diferentes de las funciones reales.

Control remoto



NOTA

Al utilizar el control remoto, apunte hacia la TV.

- 1 **INPUT (ENTRADA):** Permite seleccionar una fuente de entrada de la TV. (Consulte la página 25).
- **2 0–9:** Permite seleccionar el canal.
- **3 ENT (IR):** Se dirige a un canal luego de seleccionarlo con los botones 0–9.
- 4 FLASHBACK (CANAL ANTERIOR): Presione este botón para regresar al canal o modo de entrada externa sintonizado previamente. Presione nuevamente este botón para regresar al canal o modo de entrada externa sintonizada actualmente.
- 5 **AUDIO:** Muestra el menú de configuración de MTS/SAP. (Consulte la página 26-27).
- 6 **MUTE (SILENCIAR):** Permite silenciar el sonido. (Consulte la página 25).
- 7 CH ∧ / ∨: Permite seleccionar el canal. (Consulte la página 25).
- 8 **MENU (MENÚ):** Muestra la pantalla de menú.

- 9 PC: Permite cambiar directamente a la fuente PC.
- ▲/▼/◀/▶, ENTER (ACEPTAR): Permite seleccionar un elemento deseado en la pantalla. (Consulte la página 31).
- **11 RETURN (REGRESAR):** Permite regresar a la pantalla de menú anterior.
- FAVORITE CH (CANALES FAVORITOS):

 A, B, C, D: Permite seleccionar 4 canales favoritos preestablecidos en 4 categorías diferentes.
 (Consulte la página 31 para obtener más información). Al visualizar la TV, puede cambiar entre los canales seleccionados presionando A, B, C y D.
- 13 AV MODE (MODO DE A/V): Permite seleccionar una configuración de imagen ajustada.
 (Estándar, Película, Ahorro de energía, Usuario, Dinámico) (Consulte la página 26).
- 14 VIEW MODE (MODO DEVISUALIZACIÓN): Permite seleccionar el modo de imagen. (Consulte la página 28).
- 15 💌 🔳 🕨 : Sólo para USB.
- **16 POWER (ENCENDIDO/APAGADO):** Permite encender la TV o colocarla en el modo de espera. (Consulte la página 19).
- 17 (PUNTO): (Consulte la página 25).
- **18 DISPLAY (VISUALIZAR):** Permite visualizar la información sobre el canal actual (o fuente de entrada) en la pantalla.
- **19 FREEZE (CONGELAR):** Permite congelar la imagen. Presione nuevamente este botón para regresar a la pantalla normal.
- **20 VOL + / :** Permite establecer el volumen. (Consulte la página 21).
- **21 SURROUND (SONIDO ENVOLVENTE):** Muestra el menú de configuración de sonido envolvente. (Consulte la página 26).
- **22 TV:** Permite cambiar directamente a la fuente TV.
- 23 USB: Permite cambiar directamente a la fuente USB.
- 24 EXIT (SALIR): Permite salir de la pantalla de menú.
- 25 SLEEP (TEMPORIZADOR): Permite establecer un tiempo luego del que la TV ingresará automáticamente en el modo de espera. Esta pantalla desaparecerá luego de algunos segundos y el temporizador comenzará automáticamente la cuenta regresiva. (Consulte la página 25).
- **26 CC:** Permite visualizar los subtítulos en la fuente de subtítulos ocultos. (Consulte la página 27).

Introducción a las conexiones

Experiencia con imágenes en alta definición

Una TV de alta definición sin una fuente de alta definición es simplemente una TV normal.

Para disfrutar imágenes en alta definición, deberá obtener una programación de alta definición a partir de las siguientes fuentes:

- Transmisión por aire a través de una antena con calidad de alta definición
- Suscripción a TV satelital/cable de alta definición
- Equipo externo compatible con alta definición

NOTA

• Para obtener información sobre cómo actualizar a la programación en alta definición, consulte a su proveedor de servicios de TV satelital o por cable.

Tipos de conexión

La calidad de la imagen varía en función del terminal utilizado. Para disfrutar de imágenes más nítidas, compruebe los terminales de salida del equipo externo y utilice sus terminales apropiados para lograr imágenes de mayor calidad.

Para la conexión de la TV con equipos externos, utilice cables disponibles en comercios.

• Las ilustraciones de los terminales poseen sólo fines explicativos y pueden variar ligeramente de los productos reales.



Conexión de los equipos externos

Visualización de la imagen de un equipo externo

Para visualizar imágenes de fuentes externas, seleccion e la fuente de entrada presionando el botón **INPUT (ENTRADA)** en el control remoto o en la TV.



Ejemplo

Input		
TV		
INPUT1	HDMI1	
INPUT2	HDMI2	
INPUT3	HDMI3	
INPUT4	COMP/AV	
PC IN		
✓ USB		

- 1 Presione el botón INPUT (ENTRADA).
 - Aparecerá la pantalla CH List (Lista de canales).
- 2 Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada.
 - También puede seleccionar la fuente de entrada presionando el botón INPUT (ENTRADA). Cada vez que se presione el botón INPUT (ENTRADA), se cambiará la fuente de entrada.



• Aparecerá automáticamente la imagen de la fuente seleccionada.

Conexión de los equipos externos

Puede conectar varios tipos de equipos externos en la TV.Para visualizar imágenes de fuentes externas, seleccione la fuente de entrada utilizando el botón entrada en el control remoto o el botón **INPUT (ENTRADA)** en la TV.

(Consulte las páginas 18 y 25).Para la conexión de la TV con equipos externos, utilice cables disponibles en comercios.

PRECAUCIÓN

- Para proteger los equipos, apague siempre la TV antes de conectar cualquier equipo externo.
- Lea detenidamente el manual de funcionamiento pertinente (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) antes de realizar las conexiones.

Conexión de un reproductor de Blu-ray Disc/DVD o sintonizador de TV por cable/satelital de alta definición

Al utilizar el cable HDMI (INPUT (ENTRADA) 1, 2, o 3):

El terminal HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) es una interfaz de audio/video que permite la conexión de las señales de audio y video a través de un solo cable. El terminal HDMI admite una entrada de video de alta resolución.

- Reproductor de Blu-ray Disc
 Reproductor de DVD
- Sintonizador de TV por cable/satelital de alta definición





NOTA

- Para disfrutar de una visualización 1080p, conecte el equipo externo utilizando un cable HDMI certificado o un cable de video componente y configure el equipo en la salida 1080p.
- Formato de audio compatible: PCM lineal, tasa de muestreo de 32/44.1/48 kHz.

Al utilizar un cable de conversión DVI-HDMI (INPUT (ENTRADA) 1, 2, o 3):

- Reproductor de Blu-ray Disc
 Reproductor de DVD
- Sintonizador de TV por cable/satelital de alta definición



 Al utilizar un cable de conversión DVI-HDMI, deberá realizar una conexión de audio analógica. En este caso, además de conectar un cable de conversión DVI-HDMI al terminal INPUT 1, 2, o 3 (HDMI) (ENTRADA 1, 2, o 3), conecte un cable minijack estéreo de ø 3,5 mm al terminal AUDIO PC/HDMI.

Al utilizar el cable de video componente (INPUT (ENTRADA) 4):

- Reproductor de Blu-ray Disc
 Reproductor de DVD
- Sintonizador de TV por cable/satelital de alta definición

Cable de audio



Entradas horizontales del panel posterior

NOTA

- Para disfrutar de una visualización 1080p, conecte el equipo externo utilizando un cable HDMI certificado o un cable de video componente y configure el equipo en la salida 1080p.
- Consulte la página 19 para obtener información sobre la conexión de un reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD o sintonizador de TV por cable/satelital de alta definición al terminal HDMI.

Conexión de una consola de videojuegos, videograbadora, videocámara o sintonizador de TV por cable/satelital

■ AI utilizar el cable de video compuesto (INPUT (ENTRADA) 4):

- Consola de videojuegos
 Videograbadora
- Videocámara
- Sintonizador de TV por cable/satelital

Entradas verticales del panel posterior













Conexión de un amplificador de audio

Al utilizar un cable coaxial:

Es posible transmitir audio a través del terminal DIGITAL AUDIO (AUDIO DIGITAL). Se emite audio PCM desde el terminal.



NOTA

• La salida de audio digital no está disponible al util izar la entrada HDMI.

Conexión de un amplificador de audio/video



NOTA

- Si la imagen no está sincronizada con el audio, verifique la configuración del sistema de sonido envolvente conectado.
- Salida del audio de la TV a través de un amplificador de A/V:

Conexión de una PC

Consulte la página 46 para obtener una lista de las señales de PC compatibles con la TV.

Al utilizar el cable HDMI (INPUT (ENTRADA)

1, 2, o 3):



NOTA

Los terminales HDMI sólo admiten señales digitales.

Al utilizar un cable de conversión DVI-HDMI (INPUT (ENTRADA) 1, 2, o 3):



NOTA

Al utilizar un cable de conversión DVI-HDMI, deberá realizar una conexión de audio analógica. En este caso, además de conectar un cable de conversió n DVI-HDMI al terminal INPUT 1, 2, o 3 (HDMI) (ENTRADA 1, 2, o 3), conecte un cable minijack estéreo de ø 3,5 mm al termin al AUDIO PC/HDMI.

Al utilizar un cable RGB analógico (PC IN (ENTRADA DE PC)):

Entradas verticales del panel posterior



ΝΟΤΑ

 Al utilizar un cable RGB analógico, conecte la señal de audio en el terminal AUDIO PC/HDMI de PC IN (ENTRADA DE PC).

Visualización de la TV

Encendido/apagado



Presione **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** en la TV o **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** en el control

remoto para encender la TV.

 Indicador ENCENDIDO/APAGADO (Azul): La TV está encendida.

Presione **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** en la TV o **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** en el control remoto nuevamente para apagar la TV.

• La TV ingresa en el modo de espera y desaparece la imagen en la pantalla.

NOTA

- Si no utilizará la TV durante un período de tiempo extenso, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA.
- Existeun pequeño consumo de energía eléctrica incluso cuando la TV se encuentra apagada.
- Si no existe ninguna señal de entrada durante 5 minutos, la TV ingresará automáticamente en el modo de espera.

Configuración inicial

Cuando encienda la TV por primera vez, Configuración inicial lo guiará por el proceso de configuración. Realice los siguientes pasos antes de presionar **POWER (ENCENDIDO/APAGADO)** en el control remoto.

- 1. Inserte las pilas en el control remoto. (Consulte la página 13).
- **2.** Conecte el cable de la antena a la TV. (Consulte la página 12).
- **3.** Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA. (Consulte la página 10).



- 1. Configuración inicial
 - Aparecerá la pantalla Configuración inicial la primera vez que encienda la TV. Presione el botón Intro para comenzar con la configuración inicial.



2. Configuración de idioma

- Seleccione el idioma del menú OSD entre English, Español o Français.
- Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar el idioma deseado en la pantalla y, a continuación, presione el botón ► para avanzar al próximo paso.



- 3. Configuración de ubicación
 - Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Inicio" o "Almacenar" y presione el botón ► para avanzar al próximo paso.

Configuraci	ón inicial		Ubicación
Seleccione dón televisor. La im para esa ubicad	de se colocará el agen se optimizará ión.		Inicio Almacenar
< Volver	^∨ Selecto	>Después	REGRESAR Salida

4. Configuración de Zona horaria

 Presione ▲/▼ para seleccionar su ubicación actual para el establecimiento de la zona horaria.



5. Configuración del sintonizador

- Asegúrese qué tipo de conexión se está realizando con la TV al seleccionar "Aire" o "Cable".
- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Aire" o "Cable" y presione el botón ► para avanzar al próximo paso.



- 6. Configuración de la búsqueda de canales
 - Presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Búsqueda" o "Saltar búsqueda" y presione el botón ▶ para continuar.



- 7. Inicio de la búsqueda de canales
 - Espere a que finalice la búsqueda de canales.
 - Si presiona el botón RETURN (REGRESAR), el proceso regresará al paso anterior.
 - Si omite este paso, es posible realizar la búsqueda de canales desde el menú TV. (Consulte la página 31).



- 8. Configuración inicial completada
 - Presione el botón **INTRO** para salir del asistente de configuración.



NOTA

La programación automática requerirá 20 minutos o más en completarse. Espere hasta que aparezca el mensaje "Programación automática completada". La TV cambiará automáticamente al primer canal encontrado.

Utilización directa de los botones



Cambio de los canales

Puede cambiar los canales presionando

- los botones CH \wedge / \vee o 0-9 o (PUNTO).
 - Ejemplos:
 - Para seleccionar un número de canal de 1 ó 2 dígitos (por ejemplo, el canal 5): Presione el botón $5 \longrightarrow IR$.
 - Para seleccionar un número de canal de 3 dígitos (por ejemplo, el canal 115): Presione el botón $1 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow IR$.
 - Para seleccionar un número de canal de 4 dígitos (por ejemplo, el canal 22.1): Presione el botón $2 \rightarrow 2 \rightarrow \bullet$ (PUNTO) $\rightarrow 1 \rightarrow IR$.

NOTA

 Al seleccionar un número de canal de 1 dígito, no es necesario presionar 0 antes del número.

Cambio del volumen

Puede cambiar el volumen presionando **VOL** + **/** – en la TV o en el control remoto.

- Para subir el volumen, presione **VOL** + .
- Para bajar el volumen, presione
 VOL .

ENTRADA

Para visualizar imágenes de fuentes externas, seleccione la fuente de entrada utilizando el botón **INPUT (ENTRADA)** en el control remoto o el botón **INPUT (ENTRADA)** en la TV.

- 1. Presione el botón INPUT (ENTRADA).
 - Aparecerá una lista de todas las fuentes seleccionables.
- 2. Presione INPUT (ENTRADA) nuevamente para seleccionar la fuente de entrada.
 - Aparecerá automáticamente la imagen de la fuente seleccionada.
 - Cada vez que se presione el botón INPUT (ENTRADA), se cambiará la fuente de entrada.

 Si presiona el botón ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada, presione el botón INTRO para confirmar la selección.

NOTA

• Consulte la página 19-22 para la conexión de los equipos externos.

SILENCIAR

Permite silenciar la salida de sonido actual. Presione el botón **MUTE (SILENCIAR)**.

NOTA

- Se puede cancelar el silencio utilizando el método que aparece a continuación.
 - Se cancelará el silencio si presiona
 VOL+/- o MUTE (SILENCIAR)

TEMPORIZADOR

Permite establecer un tiempo luego del que la TV ingresará automáticamente en el modo de espera.

Presione el botón **SLEEP** (TEMPORIZADOR).

- Aparecerá el tiempo restante
 - cuando se haya establecido el temporizador.
 - Cada vez que presione el botón SLEEP (TEMPORIZADOR), el tiempo restante cambiará como se muestra a continuación:
 - Des, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 y 120.
 - Cuando el temporizador esté establecido, se iniciará automáticamente la cuenta regresiva.
 - Si desea ajustar el temporizador, puede presionar el botón SLEEP (TEMPORIZADOR) dos veces y, a continuación, cambiar la configuración del tiempo.

NOTA

- Seleccione "OFF" (Non) y presione el botón SLEEP (TEMPORIZADOR) para cancelar el temporizador.
- La TV ingresará en el modo de espera (el indicador encendido/apagado se encenderá de color rojo) cuando el tiempo restante llegue a cero.

CANAL ANTERIOR

Presione el Presione el botón **FLASHBACK** (CANAL ANTERIOR) para cambiar al canal o entrada sintonizada previamente.

> Presione nuevamente el botón
> FLASHBACK (CANAL ANTERIOR) paracambiar al canal o entrada sintonizado actualmente.

SONIDO ENVOLVENTE

La función de sonido envolvente otorga un efecto de sonido envolvente desde los altavoces. Cada vez que presione el botón **SURROUND (SONIDO ENVOLVENTE)**,

este modo cambiará entre Activado y Desactivado.

- Act: Permite disfrutar de un sonido envolvente natural y realista.
- **Des:** Se emite el sonido normal.

NOTA

• Puede acceder a la misma configuración si selecciona "Sonido envolvente" en los elementos del menú. (Consulte la página 33).

CONGELAR

Permite capturar y congelar una imagen en movimiento que esté visualizando.

Presione el botón **FREEZE** (CONGELAR).

- Se captura una imagen en movimiento.
- Presione el botón **FREEZE** (**CONGELAR**) nuevamente para cancelar esta función.

Modo AV

MODO DE A/V le otorga varias opciones de visualización seleccionables para adaptarse mejor a los entornos de la TV, que pueden variar debido a factores como el brillo de la sala, el tipo de programa visualizado o el tipo de entrada de imagen de los equipos externos.

- Presione el botón AV MODE (MODO DE A/V). Aparecerá el MODO DE A/V actual.
- Presione el botón AV MODE (MODO DE A/V) nuevamente antes de que desaparezca el modo visualizado en la pantalla.

AUDIO

Modo estéreo MTS/SAP

La TV posee una función que permite la recepción de sonido además del audio principal del programa. Esta función se llama Sonido Multicanal de Televisión (MTS). La TV con MTS puede recibir sonido mono, sonido estéreo y programas de audio secundarios (SAP, por sus siglas en inglés). La función SAP permite que una estación de TV transmita otra información, que podría ser audio en otro idioma o algo completamente diferente, como información sobre el clima.

Puede disfrutar de sonido estéreo de alta definición o transmisiones SAP, cuando esté disponible.

- Transmisiones estéreo: Visualice programas como eventos deportivos, shows y conciertos en vivo con sonido estéreo dinámico.
- Transmisiones SAP: Reciba transmisiones de TV con sonido PRINCIPAL o SAP.
 Sonido PRINCIPAL: Sonido normal del programa (ya sea en mono o estéreo).
 Sonido SAP: Escuche un segundo idioma, comentarios complementarios u otra información. (SAP es sonido mono).

Si es difícil escuchar sonido estéreo.

 Obtenga un sonido más nítido cambiando manualmente al modo de sonido mono.

Utilización directa de los botones

Puede cambiar el MTS como se muestra a continuación para ajustarlo a la señal de transmisión de televisión.

Presione el botón **AUDIO** para cambiar entre los modos de audio.

Ejemplos: al recibir MTS y SAP Modo PRINCIPAL + SAP: PRINCIPAL + SAP Modo MONO: MONO

Modo de audio de transmisión digital

Los tipos de audio transmitidos en una transmisión digital incluyen ENVOLVENTE, MONO y ESTÉREO. Además, es posible que varias pistas de audio acompañen a una sola pista de video.

Presione **MTS/SAP** para cambiar entre los modos de audio.

Ejemplo: al recibir transmisiones digitales

ESTÉREO (Audio1) → ESTÉREO (Audio2) Constant ENVOLVENTE (Audio3) ←

NOTA

• MTS sólo funciona en el modo TV.

Subtítulos ocultos (CC)

La TV posee un decodificador interno de subtítulos ocultos. Permite visualizar como subtítulos en la TV conversaciones, narraciones y efectos de sonido. Los subtítulos ocultos están disponibles en algunos programas de TV y en algunas cintas de video hogareñas VHS, a discreción del encargado del programa.

El servicio de subtítulos ocultos digitales es un nuevo servicio de subtítulos disponible sólo en programas de TV digital (también a discreción del proveedor del servicio). Es un sistema más flexible que el sistema de subtítulos ocultos original, debido a que permite diferentes tamaños y estilos de fuentes para los subtítulos. Cuando se utiliza el servicio de subtítulos ocultos digitales, aparecerá una abreviatura de 3 letras que también indica el idioma de los subtítulos ocultos digitales: ENG (inglés), SPA (español), FRA (francés) u otros códigos de idioma. No todos los programas y cintas de video VHS ofrecen el servicio de subtítulos ocultos.

En el sistema de subtítulos ocultos, existe más de un servicio de subtítulos proporcionado. Cada uno está identificado con un número. Los servicios "CC1" a "CC4" muestran subtítulos de los programas de TV superpuestos sobre la imagen del programa.

En el sistema de subtítulos ocultos, los servicios "TEXTO 1 o "TEXTO 4 muestran texto que no está relacionado con el programa que se está visualizando (por ejemplo, el clima o noticias). Estos servicios también están superpuestos sobre el programa que se está visualizando.

- 1. Presione el botón CC (subtítulos ocultos).
 - Se abrirá la pantalla actual de información de subtítulos ocultos. Presione el botón CC para activar o desactivar la función de subtítulos ocultos.

NOTA

- La visualización de subtítulos ocultos no funcionará al visualizar una entrada 480i, 480p, 720p, 1080i o 1080p a través de VIDEO COMPONENTE: entradas Y-PbPr o HDMI.
- La disponibilidad y el contenido de los subtítulos ocultos dependen del proveedor del programa. Los subtítulos ocultos están disponibles cuando aparece el icono de subtítulos ocultos en la pantalla.
- La disponibilidad y el contenido de los subtítulos ocultos y subtítulos ocultos digitales dependen del proveedor del programa. Los subtítulos ocultos están disponibles cuando aparece el icono de subtítulos ocultos en la pantalla.

Utilización directa de los botones

MODO DE VISUALIZACIÓN

Puede seleccionar el tamaño de la pantalla.

- Presione el botón VIEW MODE (MODO DE VISUALIZACIÓN).
 - Aparecerá el menú Modo de vista.
 - Este menú muestra las opciones de Modo de vista que se pueden seleccionar para el tipo de señal de video que se está recibiendo actualmente.
- 2 Presione el botón VIEW MODE (MODO DE VISTA) o ▲/ ▼ cuando aparezca el menú Modo de vista para seleccionar el elemento deseado en el menú.

Para programas en 4:3

Ejemplo: imágenes de los tamaños de pantalla



Para programas en alta definición

Expandir: Ideal para la visualización de programas de pantalla panorámica con una relación de aspecto de 1,78:1. El modo de expansión mostrará franjas negras delgadas en la parte superior e inferior de la pantalla.

Punto de Dot (sólo 1080i/p): Detecta la resolución de la señal y muestra la imagen con la misma cantidad de píxeles en la pantalla.

Full Screen (sólo 720p): Puede seleccionar "Full Screen" sólo al recibir una señal 720p. **Alarga. S (aumento inteligente):** Ideal para expandir programas en 4:3 y cubrir toda la pantalla. **Aumento:** Ideal para la visualización de programas con una relación de aspecto de 2,35:1 de pantalla panorámica en pantalla completa.

NOTA

1

• When using Dot by Dot or Full Screen, it is possible to see noise or bars around different outer portions of the screen, Please change view mode to correct this.

Para el modo de entrada de PC

NOTA

- Conecte la PC antes de realizar ajustes.
- El tamaño de pantalla seleccionable puede variar según el tipo de señal de entrada.



Elementos del menú

Para el modo TV

Menú Video31
Modo AV
Temperatura de color32Cálida32Estándar32Fría32Usuario32Vídeo avanzado32Adaptive Backlight32Ctrl. Luma adaptado32Tono piel33HDMI Mode32DNR32VGA32Sensor de luz ambiental32
Menú Audio 33
Balance.33Graves33Agudos33surround33Ecualizador33Altavoces33Tipo de SPDIF.33Selección de audio33
Menú TV34
CH Skip
OSD Language

Configuración de hora Zona Horaria Hora Tiempo suspensión Descanso auto Subtítulos Subtítulos Análogos Subtítulos Digitales Estilo de Subtítulos Ubicación Version Info	
Reiniciar	36
Menú Paterno	37
Bloqueo de canal Bloqueo de programas Activar niveles Clasif. TV en EEUU Clasif. ingl. Canadá Clas. películas EEUU Clasif. fran. Canadá Open V-Chip Bloquear no clasificados Bloquear entrada Cambiar Contraseña Limpiar todo	
USB	41
Examinación de la carpeta de archivos Visualización de imágenes Audio Playback Paproducción de Video	41 42 42
Reproducción de Video	

NOTA

• Algunos elementos del menú podrían no aparecen en función de la fuente de entrada seleccionada.

Funcionamiento del menú de visualización en pantalla

Ejemplo

1 Image: Selecto REGRESAR Salidation 2 Image: Selecto REGRESAR Salidation 2 Image: Selecto REGRESAR Salidation 3 Image: Selecto REGRESAR Salidation Video Image: Selecto REGRESAR Salidation Video Image: Selecto REGRESAR Salidation Video Image: Selecto REGRESAR Salidation La barra que se muestra arriba es una guía de funcionamiento para el control remoto. Esta barra cambiará de acuerdo con cada pantalla de configuración del menú.

- Presione
 para ingresar en el elemento deseado o para regresar al menú del nivel superior.
- 2 Presione V/▲ para seleccionar el elemento deseado.
- 3 Presione **◄/**► para ajustar el elemento.

Ejemplo



- 1 Elemento de color amarillo
 - Indica que el elemento está actualmente seleccionado.
 - Presione ► para dirigirse a la pantalla de ajuste para este elemento.
- 2 Elemento de color azul
 - Indica que es posible seleccionar este elemento.
- 3 Elemento de color gris
 - Indica que no es posible seleccionar este elemento.
 Existen varias razones por las que no es posible seleccionar un elemento, pero las principales son:
 - No existe ningún cable conectado al terminal de entrada seleccionado.
 - La función no es compatible con la señal de entrada actual.

NOTA

 Las opciones del menú son diferentes según los modos de entrada seleccionados, pero los procedimientos de ajuste son los mismos.

Botones para la navegación por el menú

Utilización del control remoto

Utilice los siguientes botones en el control remoto para navegar por el menú.



MENU (MENÚ): Presione este botón para abrir o cerrar la pantalla del menú.

- ▼/▲/◀/►: Presione estos botones para seleccionar un elemento deseado en la pantalla o ajustar el elemento seleccionado.
- Intro: Presione este botón para avanzar al próximo paso o para completar la configuración.

RETURN

(REGRESAR):

Presione este botón para regresar al paso anterior.

Utilización del panel de control de la unidad principal

También puede navegar por el menú con el panel de control de la unidad principal. El funcionamiento de los botones del panel de control concuerda con aquel del control remoto, tal como se muestra a continuación.

$^{\circ}$
СН
\sim
VOL
MENU
INPUT
POWER

CH Λ/ν : Cursor Ψ/\blacktriangle en el control remoto.

VOL + / - : Cursor **◄/**► en el control remoto.

MENU (MENÚ): MENU (MENÚ)

en el control remoto o **EXIT** (SALIR) en el control remoto cuando el menú OSD se encuentra abierto.

INPUT (ENTRADA): Intro en el control remoto.

Menú Video

Permite ajustar la imagen a su preferencia a través de las siguientes configuraciones de imagen.





- Presione MENU (MENÚ) para visualizar la pantalla MENÚ y, a continuación, presione
 ▼/▲ para seleccionar "Video" y presione
 Intro o ► para ingresar.
- Presione V/▲ para seleccionar un elemento de ajuste específico y presione Intro o ► para ingresar en la configuración.
- 3. Presione **◄/**► para ajustar la configuración.
- 4. Presione el botón MENU (MENÚ) para salir.

Elemento seleccionado	Botón ৰ	Botón ►
Luz de fondo	Para un fondo más oscuro	Para un fondo más claro
Brillo	Para reducir el brillo	Para aumentar el brillo
Contraste	Para reducir el contraste	Para aumentar el contraste
Saturación	Para reducir la intensidad de color	Para aumentar la intensidad de color
Matiz	Los tonos de la piel se rojizos	Los tonos de la piel se vuelven más verdosos
Nitidez	Para reducir la nitidez	Paraaumentar la nitidez

NOTA

El control de Retroiluminación aparecerá deshabilitado cuando la función Luz de Fondo Adaptado o Sensor luz ambiental está establecida en "Act".

Modo AV

Ajuste la mejor apariencia de imagen seleccionando el valor predeterminado **Estándar, Película, Ahorro de energía, Usuario** o **Deportes**.

Temperatura de color

Para un mejor balance de blancos, utilice la corrección de la temperatura de color.

Cálida:	Blanco con tonos rojizos
Estándar:	\$
Fría:	Blanco con tonos azulados

• Usuario:

Se puede ajustar manualmente el balance de blancos a través de la ganancia de rojo, verde y azul entre un máximo de 255 y un mínimo de 0 para la temperatura de cada color.

Vídeo avanzado

Brinda diferentes funciones avanzadas para la optimización de la calidad de imagen.

Luz de Fondo Adaptado

Cuando se activa Luz de Fondo Adaptado, se optimizará automáticamente los niveles de retroiluminación para las escenas oscuras.

DNR

DNR (Reducción de ruidos digital) permite "suavizar" la representación en pantalla de una señal débil para reducir el efecto de ruido. Seleccione los grados de efectos entre **Baja, Media, Fuerte,** u **Apagado**. La configuración predeterminada es **Media**.La función DNR se deshabilita cuando el usuario selecciona la fuente de entrada "PC IN" ("ENTRADA DE PC) o "DTV (HD)".

Ctrl. Luma adaptado

Ajusta automáticamente el brillo y el contraste luego de analizar la señal de entrada. Esta función permite mejorar los colores y la profundidad de la imagen.

Tono piel

Puede ajustar el color de la piel para que se vea más natural.

HDMI Mode (Modo HDMI)

El Modo HDMI sólo aparece y está disponible cuando se conecta un dispositivo HDMI. Puede seleccionar entre **Auto (Automático)**, **Graphic (Gráficos)** o **Vídeo**.

NOTA

- Auto (Automático): Se establece automáticamente la sincronización de la entrada HDMI en el modo Video o
- Gráficos. Se establece la Graphic (Gráficos): sincronización de la entrada HDMI en el modo Gráficos (PC). La imagen posee un escaneo completo.
- Vídeo: Se establece la sincronización de la entrada HDMI en el modo Video. La imagen posee un sobreescaneo.
- Modo HDMI sólo funciona para la sincronización de video HDMI y sincronización progresiva en las siguientes resoluciones: 1920 x 1080p, 1280 x 720p, 720 x 480p y 720 x 576p.

VGA

El ajuste de VGA se encuentra sólo disponible cuando la fuente de entrada es PC y la TV está recibiendo una señal de la computadora. Seleccione **Ajustando automáticamente** para ajustar la configuración de forma automática o seleccione **Posición H., Posición V., Fase** o **Reloj** y utilice los botones ◄ o ► para ajustar su preferencia.

Sensor de luz ambiental

Obtenga una imagen de apariencia natural ya sea si está mirando películas a la noche o utilizando videojuegos durante el día con la función Sensor de luz ambiental, que ajusta automáticamente la retroiluminación en función de la iluminación de la habitación.

Menú Audio

Permite ajustar la calidad del sonido a su preferencia a través de las siguientes configuraciones.

Ejemplo





- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar la pantalla MENÚ y, a continuación, presione el botón ▲/▼ para seleccionar "Audio" y presione el botón Intro o ► para ingresar.
- Presione ▲/▼ para seleccionar un elemento de ajuste específico y presione Intro o ► para establecer la configuración.
- Presione
 para ajustar la configuración deseada.
- 4. Presione el botón **MENU (MENÚ)** para salir.

Elemento seleccionado	Botón ◀	Botón ►
Balance	Reduce el audio del altavoz derecho	Reduce el audio del altavoz izquierdo
Graves	Para graves más débiles	Para graves más fuertes
Agudos	Para agudos más débiles	Para agudos más fuertes

Sonido surround

La función de sonido envolvente otorga un efecto de sonido envolvente desde los altavoces.

Act: Permite disfrutar de un sonido envolvente natural y realista. **Des:** Se emite el sonido normal.

 Puede elegir el sonido envolvente presionando el botón SURROUND (SONIDO ENVOLVENTE) en el control remoto. (Consulte la página 26).

Ecualizador

Seleccione el modo de audio preestablecido entre **Des,** Rock, Pop, Vivo, o Clásica

Altavoces

Permite activar/desactivar los altavoces internos de la TV. Las señales de salida de audio no se desactivarán incluso si se desactivan los altavoces de la TV. La configuración predeterminada es Activado.

Tipo de SPDIF

Seleccione el tipo de salida de audio digital. La configuración predeterminada es PCM.

- Des: Deshabilita la salida de audio digital.
- **PCM:** Establece la salida de audio como PCM.
- **Dolby Digital:** Establece la salida de audio como Dolby Digital si la fuente es compatible con audio Dolby digital.

NOTA

 SPDIF sólo está disponible cuando la fuente de entrada está configurada como TV y el televisor está recibiendo una señal DTV.

Selección de audio

Seleccione la ruta de la salida de audio. La configuración predeterminada es Automático.

- Auto: La ruta del audio está configurada como una entrada HDMI o PC de manera automática.
- **HDMI:** Establece el audio desde la ruta HDMI.
- Entrada PC: Establece el audio desde la entrada de PC.

NOTA

• Selección de audio sólo funciona con la entrada HDMI.

Menú TV

Ejemplo





- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar la pantalla MENÚ y, a continuación, presione el botón ▲/▼ para seleccionar "TV" y presione el botón Intro o ► para ingresar.
- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar un elemento específico y presione el botón INTRO o ► para establecer este elemento.
- **3.** Presione el botón **MENU (MENÚ)** para salir.

CH Skip

Para evitar la visualización de determinados canales al presionar los botones $\mathbf{CH} \wedge \mathbf{/} \vee$ en el control remoto, se puede omitir el canal seleccionado.

NOTA

 No se podrá encontrar el canal omitido al presionar los botones CH ~ / ~ , pero se podrá acceder a estos canales presionando directamente los botones numéricos.

Modo de audio

Seleccione el modo de audio entre **Estéreo**, **SAP** o **mono**.

Lenguaje del Audio

Le otorga la posibilidad de cambiar entre el idioma principal y alternativo, cuando está disponible en el canal digital.

Canales Favoritos

Esta función permite programar hasta 4 canales favoritos en 4 categorías diferentes. Al establecer los canales favoritos de antemano, puede seleccionar fácilmente sus canales favoritos.

Para registrar los canales favoritos:

- Presione el botón MENU (MENÚ) en el control remoto y seleccione "TV"/ "Canales Favoritos".
- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar la categoría en la que desea almacenar el canal favorito.
- Presione el botón ▲/▼ para seleccionar el canal deseado y presione el botón INTRO para confirmar.

Para eliminar los canales favoritos:

- Presione el botón MENU (MENÚ) en el control remoto y seleccione "TV"/ "Canales Favoritos".
- Presione el botón de flecha hacia ▲/▼ para seleccionar "Todos los datos claros" y presione el botón INTRO para iniciar el borrado de todos los datos de canales favoritos.

NOTA

 Al visualizar, puede cambiar los canales seleccionados presionando los botones
 A, B, C y D en el control remoto.

Configuración

Ejemplo





- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar la pantalla MENÚ y, a continuación, presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar "Configuración" y presione el botón Intro o ► para ingresar.
- Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar un elemento específico y presione el botón Intro o ► para establecer este elemento.
- **3.** Presione el botón **MENU (MENÚ)** para salir.

OSD Language

Permite seleccionar el idioma del menú OSD. (English/Français/Español)

Modo sintonizador

Seleccione la señal de fuente de TV entre Aire (antena) o Cable (CATV).

Búsqueda de canales automática

Si la configuración inicial no memoriza todos los canales, siga las instrucciones que aparecen a continuación para memorizar los canales de forma manual.

Aire / Cable: Asegúrese qué tipo de conexión se está realizando con la TV al seleccionar Aire / Cable.

 Cuando se seleccione Aire, la TV detectará las señales de la antena.
 Buscará canales modulados NTSC, ATSC y QAM disponibles en su área. Cuando se selecciona Cable, la TV detectará las señales suministradas a través del cable. Buscará canales modulados NTSC, ATSC y QAM disponibles en su área.

Modo de visualización

Permite cambiar el formato de la imagen. (Consulte la página 28).

Configuración de hora

Permite ajustar la hora actual.

Zona Horaria

Permite establecer la ubicación actual para la zona horaria.

Hora

- Establezca Sincronización automática en Activado para ajustar la hora de forma automática o establezca Sincronización automática en Desactivado para ajustar la hora de forma manual.
- Ajuste manualmente la fecha y ahora.
- Temporizador: Permite establecer el temporizador para encender/apagar la TV a una hora predeterminada.

Tiempo suspensión

Permite establecer un tiempo luego del que la TV ingresará automáticamente en el modo de espera. (Consulte la página 25).

Descanso auto.

Permite colocar la TV en suspensión luego de no utilizarla durante 1, 2 ó 5 horas.

Subtítulos

Subtítulos Análogos

Permite seleccionar los niveles de servicio de subtítulos ocultos de las transmisiones analógicas que se visualizarán.

Los subtítulos ocultos permiten leer en la pantalla de la TV el contenido de voz de los programas de televisión. Diseñado para ayudar a las personas con problemas auditivos, este servicio utiliza "cuadros de texto" en pantalla para mostrar diálogos y conversaciones durante el transcurso del programa de TV. Los subtítulos aparecerán en la pantalla durante las transmisiones con subtítulos.

• CC1, 2, 3 o 4

Aparecerán en la pantalla los diálogos (y descripciones) para la acción del programa de TV con subtítulos. Generalmente, CC1 es la opción más utilizada. CC2 puede utilizarse para idiomas alternativos, siempre y cuando se los esté transmitiendo.

TEXTO1, 2, 3 o 4 Generalmente utilizado para guías de canales, programaciones, carteles de anuncios sobre programas con subtítulos ocultos, noticias, información sobre el clima e informes sobre los mercados bursátiles. Durante la transmisión de un programa con subtítulos ocultos, no se utilizan necesariamente todos los servicios de subtítulos.

Subtítulos Digitales

Permite configurar la forma en la que desea visualizar los subtítulos ocultos digitales. Seleccione uno de los canales de servicio digital proporcionados por el proveedor de los subtítulos ocultos. Existen seis servicios estándares. Servicio 1 está designado como el servicio de subtítulos ocultos principal. Este servicio contiene subtítulos ocultos palabra por palabra o casi palabra por palabra del idioma principal que se está reproduciendo en el programa. Servicio 2 está designado como el servicio de idioma secundario. Este servicio contiene subtítulos ocultos en un idioma secundario, que es una traducción de los subtítulos ocultos del servicio de subtítulos ocultos principal. Los otros subcanales de servicio no están asignados previamente. Queda a voluntad del proveedor de los subtítulos ocultos utilizar los canales de servicio restantes.

Estilo de Subtítulos

Permite modificar la visualización de los subtítulos ocultos digitales en la TV. Permite seleccionar entre las siguientes opciones para cambiar las características visuales de los subtítulos ocultos digitales de la TV.

- Estilo de Subtítulos: Permite establecer esta opción en el modo As Según el proveedor o Personalizado. Si se selecciona el modo Personalizado, el usuario puede modificar los estilos de detalle que se describen a continuación. El resultado de la configuración aparecerá inmediatamente en la parte inferior del submenú. Nota: Esta función está sólo disponible en el modo de TV digital (ATSC).
- Tamaño de Fuente: Seleccione esta opción para elegir un tamaño de visualización de subtítulos ocultos en función de sus preferencias. Seleccione "Pequeña", "Mediana" o "Grande".
- Estilo de Fuente: Permite seleccionar un estilo de fuente para los subtítulos ocultos digitales.
- **Color de Fuente:** Permite seleccionar el color del texto para la visualización de los subtítulos ocultos.
- **Opacidad de la Fuente:** Permite seleccionar la opacidad del texto.
- **Color de Fondo:** Permite seleccionar el color del fondo de los caracteres para los subtítulos ocultos.
- **Opacidad del Fondo:** Permite seleccionar una de las opciones de opacidad del fondo.
- Color de Ventana: Permite elegir uno de los colores para la ventana.
- **Opacidad de la Ventana:** Permite elegir uno de los colores para la ventana.

Ubicación

Seleccione el modo Tienda o Hogar. Se recomienda utilizar el modo Tienda para la visualización en una sala de exhibición de una tienda minorista y el modo Hogar para el uso hogareño normal que permite un ahorro de energía.

Version Info

Muestra información sobre el software.

Reiniciar

Permite restaurar toda la configuración predeterminada del menú Configuración.

Menú Paterno

Antes de ingresar en el submenú Control paterno, el usuario deberá ingresar primero la contraseña. Luego de ingresar en este submenú, el usuario puede modificar la tabla de restricciones. Al salir de este submenú, se activará la función de control paterno. Ingrese una contraseña de 4 dígitos con los botones numéricos del control remoto.

ΝΟΤΑ

• La contraseña predeterminada es 0000.

Ejempio

- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar la pantalla MENÚ y, a continuación, presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar "Control paterno" y presione el botón Intro o ► para ingresar.
- 2. Ingrese la contraseña maestra "0000".
- Presione el botón ▲ / ▼ para seleccionar un elemento específico y presione el botón Intro o ► para seleccionar este elemento.
- 4. Presione el botón MENU (MENÚ) para salir.

Bloqueo de canal

Esta función evita que los niños visualicen ciertos canales.

ΝΟΤΑ

- Reinicie la TV para aplicar los cambios.
- Si accede a los canales bloqueados utilizando los botones numéricos del control remoto, aparecerá una pantalla solicitándole que ingrese la contraseña actual.

Bloqueo de programas

La TV posee un V-chip que permite controlar el acceso a programas individuales de acuerdo con la clasificación de edad y contenido. La compañía de TV o el proveedor del programa son los encargados de enviar los datos informativos sobre el contenido del programa.

Permite bloquear determinados canales para evitar la visualización por parte de los niños.

Activar niveles

Establezca Activar clasificación en Activado para activar el sistema de clasificación de programas.

Clasif. TV en EEUU (Clasificación de TV de Estados Unidos)

Si recibe canales a través de un sintonizador o receptor de TV por cable conectado a través de HDMI, no podrá utilizar el bloqueo de clasificación de la TV. El sintonizador o el receptor de TV por cable deberá estar conectado a través de conexiones RF o AV.

Clasificación etárea	Clasificación de contenido
NINGUNA	Ninguna
TV-Y Apto para niños de todas las edades con temas y elementos aptos para niños entre 2 y 6 años.	Ninguna
TV-Y7 Programas diseñados para niños mayores de 7 años.	Fantasy Violence (FV) (Violencia de fantasía)
TV-G Los programas son aptos para todas la edades. Estos programas contienen poco o nada de violencia, no se utiliza lenguaje fuerte y existen pocos o ningún diálogo o situación sexual.	Ninguna
TV-PG Los programas contienen elementos que algunos padres podrían considerar impropios para niños pequeños y es posible que requieran orientación paterna. El programa puede contener violencia moderada, diálogos y/o situaciones sexuales y lenguaje fuerte.	Diálogo (D) Lenguaje (L) Sexo (S) Violencia (V)
TV-14 Los programas contienen elementos que podrían ser no adecuados para niños menores de 14 años. Estos programas incluyen uno o más de los siguientes elementos: violencia intensa, situaciones sexuales intensas, diálogos sugestivos y lenguaje fuerte.	Diálogo (D) Lenguaje (L) Sexo (S) Violencia (V)
TV-MA Los programas están diseñados para su visualización por parte de adultos y podrían ser no adecuados para personas menores de 17 años. Estos programas pueden contener violencia gráfica, actividad sexual explícita y/o lenguaje rudo o indecente.	Lenguaje (L) Sexo (S) Violencia (V)
Clas. películas EEUU (Clasificación de películas de Estados Unidos)

Esta sección describe cómo controlar la visualización de las películas basándose en la clasificación de la Asociación Cinematográfica de EE. UU. (MPAA, por sus siglas en inglés).

Clasificación de la película	Descripción			
G	Todo público. Se permiten todas las edades.			
PG	Se sugiere orientación paterna. Algunos materiales podrían no ser adecuados para niños.			
PG-13	Advertencia para los padres. Algunos materiales podrían ser inapropiados para niños menores de 13 años.			
R	Restringida. Las personas menores de 17 años deberán estar acompañadas por un padre o tutor adulto (la edad varía en algunas jurisdicciones).			
NC-17	No apta para menores de 17 años.			
x	X es una clasificación antigua que se unificó con NC-17, pero que podría estar codificada en los datos de las películas más antiguas.			

Sistema de clasificación canadiense (clasificación de inglés canadiense y clasificación de francés canadiense).

- El sistema de clasificación de TV en Canadá está basado en la política de la Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones (CRTC, por sus siglas en inglés) relacionada con la violencia en los programas de televisión.
- Mientras que la violencia es el contenido más importante que se debe clasificar, la estructura desarrollada también considera otros aspectos del programa como el lenguaje, la desnudez, la sexualidad y los temas de adultos.
- Al ajustar V-CHIP en el sistema canadiense, puede elegir la clasificación de inglés canadiense o la clasificación de francés canadiense.

Clasif. ingl. Canadá (Clasificación de inglés canadiense)

Clasificación de la película	Descripción				
E	Exento: incluye noticias, deportes, documentales y otra programación de información, programas de entrevistas, videos musicales y programación variada.				
С	Niños: apto para niños menores de 8 años. Presta suma atención a los temas que podrían amenazar su sensación de seguridad y bienestar.				
C8+	Niños mayores de 8 años: No contiene una representación de la violencia como la forma preferida, aceptable o única de resolver conflictos; no incita a los niños a imitar actos peligrosos que podrían visualizar en la pantalla.				
G	General: aceptable para todos los grupos etáreos. Visualización apropiada para toda la familia; contiene muy poca violencia física, verbal o emocional.				
PG	Orientación paterna: Apto para todo público, pero no podría ser adecuado para niños pequeños (menores de 8 años), ya que podría contener temas o problemas controversiales.				

Menú de visualización en pantalla

Clasificación de la película	Descripción
14+	Mayores de 14 años: podría contener temas donde la violencia es el elemento dominante de la trama, pero deberá formar parte del desarrollo del argumento o personaje. El lenguaje utilizado podría ser vulgar y podrían existir escenas de desnudez dentro del contexto de la trama.
18+	Adultos: apto para mayores de 18 años y podría contener representaciones violentas que, a pesar de estar relacionadas con el desarrollo del argumento o personaje, son adecuadas para la visualización por parte de adultos. Podría contener lenguaje gráfico y escenas de sexo y desnudez.

Clasif. fran. Canadá (Clasificación de francés canadiense)

Clasificación de la película	Descripción		
E	Programación exenta.		
G	General: Para todos las edades y niños, contiene violencia directa mínima, pero podría estar integrada en el argumento de forma humorística o irrealista.		
8 ans+	Apto para todo público, pero no recomendable para niños pequeños: apto para todo público, pero podría contener escenas perturbadoras para niños menores de 8 años que no pueden distinguir entre situaciones imaginarias y situaciones reales. Se recomienda la visualización junto a un padre.		
13 ans+	Mayores de 13 años: Podría contener escenas de violencia frecuente y, por lo tanto, se recomienda la visualización junto con un padre.		
16 ans+	Mayores de 16 años: Podría contener escenas de violencia frecuente y violencia intensa.		
18 ans+	Mayores de 18 años: sólo para visualización adulta. Podría contener escenas de violencia frecuente y violencia extrema.		

Open V-Chip (V-Chip abierto)

Es posible desbloquear los canales o señales de entrada restringidos.

Bloquear no clasificados

Al activar Bloquear sin clasificación, se podrán seleccionar los canales utilizando los botones CH \wedge / \vee y los botones numéricos.

Bloquear entrada

Permite desactivar señales de entrada externas específicas.

Cambiar Contraseña

- 1. Ingrese una contraseña nueva de 4 dígitos con los botones numéricos del control remoto.
- 2. Vuelva a ingresar la contraseña nueva de 4 dígitos para confirmar.

Limpiar todo

Establece todos los bloqueos paternos a la configuración predeterminada.

USB

Esta TV incluye un conector USB que permite visualizar imágenes, reproducir música y videos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB.



El dispositivo de almacenamiento USB sólo admite el sistema de archivos FAT 32 y discos USB de hasta 16 GB.

Input				
TV				
INPUT1	HDMI1			
INPUT2	HDMI2			
INPUT3	HDMI3			
INPUT4	HDMI4			
PC IN				
✓ USB				

- Presione INPUT (ENTRADA) para seleccionar USB desde la lista de entradas o presione directamente el botón USB.
- 2. Presione para salir del menú USB o presione INPUT (ENTRADA) para seleccionar otras fuentes.
- **3.** Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no ser compatibles con esta función.
- **4.** Compatibilidad con los dispositivos de almacenamiento USB:
 - El dispositivo de almacenamiento USB sólo admite el sistema de archivos FAT 32 y discos USB de hasta 16 GB.
 - Formatos de archivos de imágenes: jpg, jpeg y bmp.
 - Formato de los archivos de música: mp3.
 - Formatos de archivos de video: avi,mpg,mpeg

NOTA

• El códec AVI es compatible con el formato MPEG1 y MPEG2.

Para obtener información sobre las condiciones de reproducción de fotografías, consulte la siguiente tabla. Si los archivos (formato jpg, jpeg y bmp) no cumplen con las condiciones que se detallan a continuación, podrá continuar viendo los archivos en la lista del explorador. Sin embargo, aparecerá el mensaje de advertencia "File not supported." ("Archivo no compatible.") cuando se reproduzcan los archivos.

Formato de archivo	Tipo de compresión	Limitación de compatibilidad
JPG, JPEG	DCT progresivo	1024 x 768
BMP		1024 x 768
JPG, JPEG	DCT secuencia de línea base	3872 x 2952

En el caso de la reproducción de videos, si el codificador de video de los archivos (*.avi, *.mpg) no es MPEG1 o MPEG2, podrá continuar viendo los archivos en la lista del explorador. Sin embargo, aparecerá el mensaje de advertencia "File not supported." ("Archivo no compatible.") cuando reproduzcan los archivos.

Examinación de la carpeta de archivos

 Presione el botón directo USB. Aparecerá el explorador de vistas en miniatura de USB.



- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar el submenú. Puede examinar los archivos a través de las siguientes opciones.
 - Sort (Ordenar)
 - Media Type (Tipo de medio)
 - Thumbnail Size (Tamaño de miniatura)



NOTA

- También puede utilizar los botones de acceso rápido del control remoto y seguir las instrucciones en pantalla para poder utilizar esta función.
 - **Botones de colores:** ROJO: tipo de medio, VERDE: tamaño, AMARILLO: ordenar.
 - **CH** \wedge/\vee : Página anterior/siguiente.
 - $\blacktriangle/ \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge / \blacklozenge$: Para el movimiento normal.

Visualización de imágenes

- En el explorador de vistas en miniatura de imágenes, presione los botones ▲ /▼ / </>
 ▶ para seleccionar una imagen o álbum de imágenes.
- 2. Presione ENTER (ACEPTAR) para visualizar la imagen en pantalla completa. Se iniciará la presentación.
- **3.** Cuando comience la presentación, utilice los botones de colores del control remoto y siga las instrucciones en pantalla para visualizar las imágenes.
- 4. Presione el botón **MENU (MENÚ)** para visualizar el submenú. Puede



seleccionar las siguientes opciones para visualizar las imágenes.

- Pausa
- Repetir
- Mezclar
- Duración
- Efecto
- Mostrar información



 Presione el botón EXIT (SALIR) o RETURN (REGRESAR) para regresar a la página anterior o salir del menú de opciones.

ΝΟΤΑ

- También puede utilizar los botones de acceso rápido del control remoto y seguir las instrucciones en pantalla para poder utilizar esta función.
 - • /• : reproducir/pausar.
 - Botones de colores: VERDE: duración. AZUL: efecto.
 - **H)** : Permite dirigirse a la imagen anterior/siguiente.
 - **DISPLAY (VISUALIZAR)**: muestra la información.
 - Cuando la presentación está pausada:VERDE: permite girar la imagen. (JPEG progresivo no admite la función de rotación).

Reproducción de audio

- En el explorador de vistas en miniatura de archivos, presione los botones ▲ /▼ / ◄/► para seleccionar un archivo de música.
- 2. Presione el botón ENTER (ACEPTAR) para reproducir el archivo de música.
- **3.** Durante la reproducción de música, utilice los **botones de colores** del control remoto y siga las instrucciones en pantalla para utilizar esta función.
- Presione el botón MENU (MENÚ) para visualizar el submenú y seleccionar las siguientes opciones.
 - Pausa
 - Repetir
 - Mezclar
 - Mostrar información
 - Espectro
 - Sólo audio

ΝΟΤΑ

- También puede utilizar los botones de acceso rápido del control remoto.
 - (F/II) : reproducir/pausar.
 - **Botones de colores**: ROJO: repetir, VERDE: aleatorio, AZUL: sólo audio, AMARILLO: información.
 - **III** : pista anterior/siguiente.
 - **DISPLAY (VISUALIZAR)**: información.
 - ◄/►: búsqueda hacia delante/atrás.

Visualización de imágenes

- En el explorador de vistas en miniatura de archivos, presione los botones ▲ /▼ / ◄/► para seleccionar un archivo de video.
- 2. Presione el botón ENTER (ACEPTAR) para reproducir el archivo de video.
- **3.** Presione el botón **MENU (MENÚ)** para visualizar el submenú y seleccionar las siguientes opciones.
 - Pausa
 - Repetir
 - Mostrar información
 - Modo AV
 - Modo de visualización

ΝΟΤΑ

- También puede utilizar los botones de acceso rápido del control remoto.
 - • reproducir/pausar.
 - ipista anterior/siguiente.
 - Botones de colores: VERDE: repetir, ROJO/AMARILLO: búsqueda hacia delante/atrás.
 - DISPLAY (VISUALIZAR): información.

Resolución de problemas

Problema	Posible solución
 La TV no enciende 	 Verifique si presionó el botón POWER (ENCENDIDO/APAGADO) en el control remoto. (Consulte la página 23). Si el indicador de la TV sigue de color rojo, presione el botón POWER (ENCENDIDO/ APAGADO) en la TV. ¿El cable de alimentación de CA está desenchufado? (Consulte la página 10). ¿Se encendió la TV? (Consulte la página 23).
 No se puede utilizar la TV. 	 Las influencias externas, como los rayos o la electricidad estática, pueden causar un funcionamiento defectuoso. En este caso, utilice la TV luego de apagarla o desenchufar el cable de alimentación de CA y volviéndola a enchufar al cabo de 1 ó 2 minutos.
 El control remoto no funciona. 	 ¿Están colocadas las pilas con la polaridad (+ , -) correcta? (Consulte la página 13). ¿Están agotadas las pilas? (Reemplace con pilas nuevas). ¿Está utilizando la TV debajo de una iluminación intensa o fluorescente? ¿Hay una luz fluorescente encendida cerca del sensor del control remoto?
 La imagen se corta con franjas a los lados. 	 ¿Se realizaron correctamente los ajustes del modo de pantalla, tales como el tamaño de imagen? (Consulte la página 28).
 Colores extraños, colores claros o colores mal alineados 	 Ajuste el tono de la imagen. (Consulte la página 32). ¿Está demasiado brillante la habitación? La imagen puede aparecer oscura en una habitación que está demasiado brillante.
 La TV se apaga repentinamente. 	 ¿Está ajustado el temporizador de apagado? (Consulte la página 25). La temperatura interna de la unidad ha aumentado. Extraiga cualquier objeto que esté obstruyendo la ventilación.
 No hay imagen 	 ¿Es correcta la conexión a otros componentes? (Consulte la página 17). ¿Se ha seleccionado la entrada correcta? (Consulte la página 25). ¿Es correcto el ajuste de la imagen? (Consulte la página 28).
 No hay sonido. 	 ¿Está el volumen demasiado bajo? (Consulte la página 25). ¿Presionó el botón MUTE (SILENCIAR) en el control remoto? (Consulte la página 25).
• La TV en ocasiones hace un sonido crujiente.	Esto no es un mal funcionamiento. Esto ocurre cuando la caja se expande y contrae ligeramente de acuerdo a los cambios de temperatura. Esto no afecta el funcionamiento de la TV.

Precauciones relacionadas con la utilización de la TV en entornos de temperaturas altas y bajas

- Cuando se utiliza la TV en ambientes de baja temperatura (por ejemplo, una habitación u oficina), la imagen podría dejar rastros o mostrarse ligeramente retrasada. Esto no representa un funcionamiento defectuoso. La TV se recuperará cuando la temperatura regrese a un valor normal.
- Tampoco deje la TV en una ubicación expuesta a la luz solar directa o cerca de un calentador, debido a que esto podría causar que la cubierta se deforme y provocar un funcionamiento defectuoso del panel de cristal líquido.

Apéndice

Especificaciones

	Elem	ento	LC-32SV29U	LC-46SV49U	
Tamaño de la pantalla LCD			32 (31 $^{1}/_{2}$ en diagonal)	46 (46 $^{63}/_{64}$ en diagonal)	
Resolución			1.049.088 píxeles (1366 x 768) 2.073.600 píxeles (1920 x 1080)		
	Sistema de recepción		Sistema ATSC/NTSC estándar de TV estadounidense		
		VHF/UHF	VHF: canales 2-13, UHF: cana	les 14-69	
		CATV	Canales 1-125 (sólo canales no codificados)		
Función de TV	Recepción de canales	Transmisión terrestre digital (8VSB)	2-69 canales		
		TV por cable digital*1 (64/256 QAM)	1-135 canales (sólo canales no codificados)		
	Multiplex of	le audio	Sistema BTSC		
Salida de au	dio		10 W + 10 W		
ANTENA/CABLE			75 sin balance,Tipo F para la c CATV) y la conexión digital (Al	conexión analógica (VHF/UHF/ RE/CABLE)	
		ENTRADA 2	Entrada HDMI con HDCP		
	Parte posterior	ENTRADA 3	Entrada HDMI con HDCP		
		ENTRADA 4	Entrada de VIDEO COMPONENTE		
		AUDIO PC/HDMI	Entrada de audio (conector de φ3,5 mm)		
Taunainalaa		Entrada de PC	Entrada RGB analógica (PC) (conector hembra mini D-sub o 15 clavijas)		
Terminales		Auriculares	Salida para auriculares		
	Parte	Salida de audio digital	Salida de audio digital coaxial x 1 (PCM/Dolby Digital) Puerto RS-232C		
	lateral	RS-232C			
		ENTRADA 1	Entrada HDMI con HDCP		
		USB	Modo Imágenes/Música/Videos, actualización del software		
	Idioma de	el menú OSD	Inglés/francés/español		
	Requisito	os de alimentación	CA de 120 V ~ 60 Hz		
Consumo de energía		115 W (0,9 W en espera con alimentación de CA de 120 V)	230 W (0,9 W en espera con alimentación de CA de 120 V)		
TV + base		TV + base	25,4 libras / 11.5 kg	50,7 libras / 23 kg	
Peso		Sólo TV	21,8 libras / 9.9 kg	45,2 libras / 20.5 kg	
Dimensiones	S ^{*2}	TV + base	$31^{1}/_{4} \times 22^{9}/_{64} \times 9^{49}/_{64}$ (pulgadas)	$44^{3}_{32} \times 29^{11}_{16} \times 12^{13}_{32}$ (pulgadas)	
(ancho / alto didad)	/ profun-	Sólo TV	$31^{1}/_{4} \times 20^{9}/_{16} \times 3^{5}/_{16}$ (pulgadas)	$44^{3}_{4} \times 27^{59}_{64} \times 3^{55}_{64}$ (pulgadas)	
Temperatura de funcionamiento		De +32°F a +104°F (de 0°C a +40°C)			

 SHARP sigue una política de mejoras continuas, por lo tanto, se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño y en las especificaciones, para mejorar el producto, sin previo aviso. Las cifras de las especificaciones del rendimiento indicadas son valores nominales de las unidades de producción. Es posible que los valores de algunas unidades individuales sean algo diferentes de los valores indicados en esta tabla.

Apéndice

Especificaciones

	Elem	ento	LC-26SV490U
Tamaño de la pantalla LCD			26 (26 en diagonal)
Resolución			2.073.600 píxeles (1920 x 1080)
	Sistema de	e recepción	Sistema ATSC/NTSC estándar de TV estadounidense
		VHF/UHF	VHF: canales 2-13, UHF: canales 14-69
		CATV	Canales 1-125 (sólo canales no codificados)
Función de TV	Recepción de canales	Transmisión terrestre digital (8VSB)	2-69 canales
		TV por cable digital*1 (64/256 QAM)	1-135 canales (sólo canales no codificados)
	Multiplex d	e audio	Sistema BTSC
Salida de au	ıdio		5W + 5W
		ANTENA/CABLE	75 sin balance,Tipo F para la conexión analógica (VHF/UHF/ CATV) y la conexión digital (AIRE/CABLE)
		ENTRADA 2	Entrada HDMI con HDCP
	Parte posterior	ENTRADA 3	Entrada HDMI con HDCP
		ENTRADA 4	Entrada de VIDEO COMPONENTE
		AUDIO PC/HDMI	Entrada de audio (conector de φ3,5 mm)
 		Entrada de PC	Entrada RGB analógica (PC) (conector hembra mini D-sub de 15 clavijas)
lerminales	Deute	Auriculares	Salida para auriculares
		Salida de audio digital	Salida de audio digital coaxial x 1 (PCM/Dolby Digital)
	lateral	RS-232C	Puerto RS-232C
		ENTRADA 1	Entrada HDMI con HDCP
		USB	Modo Imágenes/Música/Videos, actualización del software
	Idioma del menú OSD		Inglés/francés/español
Requisitos de alimentación		s de alimentación	CA de 120 V ~ 60 Hz
Consumo de energía		o de energía	72 W (0,9 W en espera con alimentación de CA de 120 V)
Dees		TV + base	15,2 libras / 6.9 kg
Peso		Sólo TV	13,9 libras / 6.3 kg
Dimensione	S ^{*2}	TV + base	$25 \frac{5}{16} \times 17 \frac{9}{16} \times 7 \frac{13}{32}$ (pulgadas)
(ancho / alto didad)	/ profun-	Sólo TV	$25 \frac{5}{16} \times 16\frac{5}{16} \times 1\frac{13}{16}$ (pulgadas)
Temperatura de funcionamiento		amiento	De +32°F a +104°F (de 0°C a +40°C)

 SHARP sigue una política de mejoras continuas, por lo tanto, se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño y en las especificaciones, para mejorar el producto, sin previo aviso. Las cifras de las especificaciones del rendimiento indicadas son valores nominales de las unidades de producción. Es posible que los valores de algunas unidades individuales sean algo diferentes de los valores indicados en esta tabla.

Tabla de compatibilidad con PC

Es necesario ajustar correctamente el PC para visualizar señal XGA y WXGA. Para el ajuste de las señales de entrada al PC, consulte la página 22.

PC	PC Resolución		Horizontal Frecuencia	Frecuencia vertical	Estándar VESA
		720 x 400	31.469 kHz	70.087 Hz	
	VGA		31.469 kHz	59.940 Hz	0
		640 x 480	37.861 kHz	72.809 Hz	0
			37.500 kHz	75.000 Hz	0
			35.156 kHz	56.250 Hz	0
	SVGA	800 x 600	37.879 kHz	60.317 Hz	0
PC	ovart		48.077 kHz	72.188 Hz	0
			46.875 kHz	75.000 Hz	0
			48.363 kHz	60.004 Hz	0
	XGA	1024 x 768	56.476 kHz	70.069 Hz	0
			60.023 kHz	75.029 Hz	0
	WXGA	1280 x 768	47.396 kHz	59.995 Hz	0
	SXGA	1280 x 1024	63.981 kHz	60.020 Hz	0
	WXGA	1360 x 768	47.712 kHz	60.015 Hz	0
НДМІ	Resolución		Horizontal Frecuencia	Frecuencia vertical	Frecuencia del reloj de píxeles
	VGA	640 x 480	31.469 kHz	60.000 Hz	25.175 MHz
	SVGA	800 x 600	37.879 kHz	60.000 Hz	40.000 MHz
	XGA	1024 x 768	48.363 kHz	60.000 Hz	65.000 MHz
	WXGA	1280 x 768	47.712 kHz	60.000 Hz	85.500 MHz
HDMI	1080P	1920 x 1080P	67.500 kHz	60.000 Hz	148.500 MHz
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz
Video componente	Resolución		Horizontal Frecuencia	Frecuencia vertical	Frecuencia del reloj de píxeles
	720P	1280 x 720P	45.000 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
Video	1080i	1920 x 1080i	33.750 kHz	60.000 Hz	74.250 MHz
componente	480P	720 x 480P	31.500 kHz	60.000 Hz	27.030 MHz
	480i	720 x 480i	15.750 kHz	60.000 Hz	13.510 MHz

DDC es una marca registrada de Video Electronics Standards Association.

Especificaciones del puerto RS232

Control de la TV con la PC

• Conecte un cable RS-232C de tipo cruzado (disponible en comercios) al Din/D-Sub RS-232C suministrado para efectuar las conexiones.

ΝΟΤΑ

 Sólo aquellas personas acostumbradas a utilizar computadoras deberán emplear este sistema de operación.

Condiciones de la comunicación

Ajuste la configuración de comunicación RS-232C en la PC para que coincida con los ajustes de comunicación de la TV. A continuación, se detalla la configuración de comunicación de la TV:

Tasa de baudios:	9.600 bps
Longitud de datos:	8 bits
Bit de paridad:	Ninguno
Bit de parada:	1 bit
Control del flujo:	Ninguno

Procedimiento de comunicación

Envíe los comandos de control desde la PC a través del conector RS-232C.

La TV ejecuta una función de acuerdo con el comando recibido y envía un mensaje de respuesta a la PC.

No envíe varios comandos al mismo tiempo.

Espere a que la PC reciba la respuesta "OK" antes de enviar el siguiente comando.

Procedimiento de comunicación

• No se garantiza el funcionamiento de aquellos comandos no incluidos.

Formato del comando

Ocho códigos ASCII + CR

C1	C2	C3	C4	P1	P2	P3	P4	₊
<u> </u>				\sim				\sim

Comando de 4 dígitos Parámetro de 4 dígitos

Código de devolución

Comando de 4 dígitos: comando. Texto de los cuatro caracteres.

Parámetro de 4 dígitos: parámetro 0-9, x, vacío, ?

Parámetro

Ingrese los valores del parámetro, alineando hacia la izquierda, y complete con campos vacíos para el resto. (Asegúrese de ingresar 4 valores para el parámetro). Cuando el parámetro ingresado no se encuentre dentro de un rango ajustable, se devolverá "ERR". (Consulte "Formato de los códigos de respuesta"). Cualquier valor numérico puede reemplazar a "x" en la tabla.

C)		
C	0	0	9
-	3	0	

Cuando se envía "?" para						
algunos	2	2				
comandos,	:					
el valor de	?	?	?	?		
configuración enviado						
previamente responde.						

Formato de los códigos de respuesta

Respuesta norm al

(0DH)

Problema de la respuesta (error de comunicación o comando incorrecto)

- Código de devolución (0DH)

ELEMENTO DE CONTROL		C	DMA	AND	0	PA'	.RÁN	MET	RO	CONTENIDOS DE LOS CONTROLES	
				0	_	_	_	Desactivado	Comando "Encender" rechazado.		
CONFIGURACION DEL COMANDO "ENCENDER"		n o r			W	11	_	_	_	Encendido	Comando "Encender" aceptado.
CONFIGURACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO						0	_	_	_	Apagado	Cambia al modo de espera.
		Р	0	w	R	1	-	-	-	Encendido	Se deberá esperar para ejecutar el comando "Encender" hasta que el sistema esté apagado por completo (el indicador LED de encendido/apagado deberá estar encendido de color rojo).
SELECCIÓN DE	CONMUTAR		Т	G	D	X	_	_	_	(Conmutar)	Cambia entre las entradas. (Posee el mismo funcionamiento que el botón de cambio de entrada).
	TV		T	۷	D	0	_	_	_		Cambia la entrada a TV. (El canal A permanece sin cambios. (Última memoria)
ENTRADA A	ENTRADA 1-8		Α	٧	D	· ·	_	_	-	Número del terminal de entrada (1-8)	Cambia a la ENTRADA1-ENTRADA8.
SELECCIÓN DEL MODO AV		A	v	м	D	·	-	-	-	0:(Cambiar) ,1:ESTÁNDAR,2:DINÁMICO,3:PELÍCULA 4:AHORRO DE ENERGÍA,5:USUARIO	A pesar de que se puede elegir ahora, corresponde a una operación de conmutación entre los modos.
VOLUMEN		V	0	L	М	L * }	•	_	_	Volumen (0-100)	
	POSICIÓN HORIZONTAL	н	Р	0	s	L * 1	٠	٠	_	Sólo en el modo PC. (0-100, rango de visualización del menú +/- 50)	Los rangos variables de posición de la pantalla dependen del modo de visualización o el tipo de señal. Se pueden
POSICIÓN	POSICIÓN VERTICAL	V	Р	0	S	•	•	•	_	Sólo en el modo PC. (0-40, rango de visualización del menú +/- 20)	visualizar los rangos en la pantalla de configuración de posición.
	RELOJ	C	I.	С	K		٠	٠		Sólo en el modo PC. (0-180, rango de visualización del menú +/- 90)	
	FASE	P	н	S	E	<u> </u>	•	•	_	Sólo en el modo PC. (0-40, rango de visualización del menú +/- 20)	
MODO DE VISUALIZACIÓN	I	w	1	D	E		-	_	_	0:(Connuter) 1:Normal 2:Alargamiento inteligente 3:Alargamiento 4:Aumento 5:Pentalia completa 6:Punto por punto 7:Cine)	10: A pesar de que se puede elegri añora, corresponde a una operación de commutacion entre los modos. 1: ANS 50: dispublicavando se entre contenido de defunción esidinária. 1: PC-447 & PC-2671 Disponible concepto cuando se entile la resolución de 1920 x 1080. 2: 24: (AN 350 disponible concepto cuando se entre la resolución de 1920 x 1080. 2: 24: (AN 350 disponible concepto esundo se entre la resolución de 1920 x 1080. 2: 24: (AN 350 disponible concepto esundo se entre la resolución de 1920 x 1080. 2: 361 disponible concepto cuando se entre al formato 720P. (PC) Disponible excepto cuando se entre la sereal de 4100 x 1020. 1: (PC) Disponible excepto cuando se entre la serealuciones de 1280 x 720 y 1920 x 1080 (sicio 46*826°). 2: (PC) Disponible excepto cuando se entre las resoluciones de 1280 x 720, 1280 x 1024 (sicio 32°) y 1400 x 1050 7: (PC) Disponible excepto cuando se entre las resoluciones de 1360 x 768, 1280 x 720 y 1920 x 1080 (sida 42*82 ^m).
SILENCIAR		M	U	т	Е	•	_	_	_	0: (Conmutar), 1: Activado, 2: Desactivado	
SONIDO ENVOLVENTE		A	С	s	U	•	_	_	_	0: (Conmutar), 1: Activado, 2: Desactivado	
SELECCIÓN DE AUDIO		A	C	н	Α	X	_	_		(Conmutar)	
TEMPORIZADOR		0	F	т	м	ŀ	-	-	-	0: Desactivado, 1: TEMPORIZADOR DE APAGADO – 30 MIN., 2: TEMPORIZADOR DE APAGADO – 60 MIN., 3: TEMPORIZADOR DE APAGADO – 90 MIN., 4: TEMPORIZADOR DE APAGADO – 120 MIN.	
CANALES DIRECT (ANALÓGICOS) CANALES (DIGITALES) SUBIR CANAL	CANALES DIRECTOS (ANALÓGICOS)	D	с	с	н	·			-	Número de canal de TV (1-135)	Se incluye un cambio de entrada sino está seleccionada la visualización de la entrada TV. En Aire, son válidos los canales 2 a 69. En Cable, son válidos los canales 1 a 135.
		D	Α	2	Р	•	٠	٠	•		Aire DIGITAL (número de dos partes, 2 dígitos más 2 dígitos)
	CANALES DIRECTOS	D	с	2	U	٠	•	•	-		Cable DIGITAL (número de dos partes, 3 dígitos más 3 dígitos) Mitad delantera de NÚM. DE CANAL DE CABLE DIGITAL (designación de canal menor)
	(DIGITALES)	D	с	2	L	·	•	•	-		Cable DIGITAL (número de dos partes, 3 dígitos más 3 dígitos) Mitad trasera de NÚM. DE CANAL DE CABLE DIGITAL (designación de canal menor)
		D	С	1	0	•	•	•	•		Cable DIGITAL (número de una parte, 5 dígitos, inferior a 10.000)
		D	С	1	1	•	•	•			Cable DIGITAL (número de una parte, 5 dígitos, superior a 10.000)
	SUBIR CANAL	C	н	U	P	х	_	_	_	Número de canal de TV +1	Si TV no está seleccionada, se cambiará a esta entrada. (misma función que CH)
	BAJAR CANAL	C	н	D	N	х	_	_	_	Número de canal de TV -1	Si TV no está seleccionada, se cambiará a esta entrada. (misma función que CH)
cc			1			17				(Conmutar)	Operación de conmutación de los subtítulos ocultos.

• Si aparece un guión bajo (_) en la columna del parámetro, ingrese un espacio.

• Si aparece un asterisco (*), ingrese un valor en el rango indicado entre paréntesis dentro de CONTENIDOS DE LOS CONTROLES.

Cualquier valor numérico puede reemplazar a "x" en la tabla.

ES - **48**

Información sobre la licencia de software para este producto

Composición del software

El software incluido en este producto está compuesto por varios componentes de software cuyos derechos de propiedad intelectual individuales pertenecen a SHARP o a terceros.

Software desarrollado por SHARP y software libre

La propiedad intelectual de los componentes del software y diversos documentos relacionados incluidos con este producto que fueron desarrollados o escritos por SHARP son propiedad de SHARP y están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, acuerdos internacionales, y otras leyes correspondientes. Este producto también utiliza software y componentes de software distribuidos libremente cuyos derechos de propiedad intelectual pertenecen a terceros. Entre ellos se incluyen componentes de software cubiertos por una Licencia Pública General de GNU (en lo adelante GPL), o una Licencia Pública General Menor de GNU (en lo adelante LGPL) u otros acuerdos de licencia.

Obtención del código fuente

Algunos de los propietarios de licencias del software libre requieren que el distribuidor provea el código fuente con los componentes de software ejecutables. La GPL y la LGPL incluyen requerimientos similares. Para información sobre cómo obtener el código fuente para el software libre y para obtener la GPL, la LGPL, y otra información sobre acuerdo de licencia, visite el siguiente sitio Web: http://www.sharpusa.com/gpl No podemos responder ninguna pregunta sobre el código fuente para el software libre. El código fuente para los componentes de software sobre los cuales SHARP tiene propiedad intelectual no se distribuyen.

Reconocimientos

Con este producto se incluyen los siguientes componentes de software libre:

linux kernel/busybox/uClibc/zlib/libpng/libjpeg

BORRADO DE LA CONTASEÑA MAESTRA

Si olvida la contraseña, restablezca el número secreto siguiendo los procedimientos que se detallan a continuación:

- 1. Presione MENU (MENÚ).
- 2. Seleccione "PARENTAL" ("CONTROL PATERNO") y presione "ENTER" ("ACEPTAR").
- 3. Presione el número 7071.
- 4. Seleccione "Change Password" ("Cambiar contraseña").
- 5. Ingrese la contraseña nueva.

NOTA

 Como medida de precaución, anote más arriba su número secreto, córtelo de este manual y guárdelo en un lugar seguro.

Avisos legales

Apartado 15 de la FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales clase B, de conformidad con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites han sido designados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en las recepciones de radio o televisión, lo que puede determinarse fácilmente apagando y encendiendo el equipo, al usuario se le recomienda corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o el lugar de instalación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o técnico de radio/TV calificado para solicitar su ayuda.

Advertencia relacionada con la normativa FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados de forma explícita por la parte responsable del cumplimiento con las Normas de la FCC podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Cables

Las conexiones con este dispositivo deberán realizarse con cables blindados con recubrimiento de conectores RF/EMI metálicos para mantener el cumplimiento con las Normas y Regulaciones de la FCC.

Aviso para Canadá

Este dispositivo digital clase B cumple con la Norma ICES-003 de Canadá. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. "Dispositivo estándar de recepción de TV - Appareil de reception télévision ordinaire, Canadá BETS-7 / NTMR-7".



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



HDMI, el logotipo de HDMI e Interfaz Multimedia de Alta Definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en los demás países.

LC-32SV29U

Unit: inch (mm) Unité: pouce (mm) Unidad: pulgada (mm)



LC-46SV49U

Unit: inch (mm) Unité: pouce (mm) Unidad: pulgada (mm)



LC-26SV490U

Unit: inch (mm) Unité: pouce (mm) Unidad: pulgada (mm)





SHARP ELECTRONICS CORPORATION

Sharp Plaza, Mahwah, New Jersey 07495-1163

SHARP CORPORATION

Printed in China Imprimé au Chine Impreso en China 50652T464D00R(A) XX